

# Rychlovarná konvice Smart Pour 2

Prodejce: GourmetKava s.r.o., IČ: 03724034, Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod  
[www.gourmetkava.cz](http://www.gourmetkava.cz)

## NÁVOD K OBSLUZE

### TECHNICKÉ ÚDAJE

- Kapacita: max. 1200 ml
- Příkon: 1850 W
- Napájecí zdroj: AC220 – 240 V 50-60Hz.

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím tohoto spotřebiče se seznámte s návodem k jeho obsluze.
- Nedotýkejte se horkých částí. Používejte rukojeť či úchytku.
- Nevkládejte konvici do vody, nevkładejte do vody ani základnu, mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem a zničení konvice.
- Nenechávejte spuštěný spotřebič bez dozoru. Extrémní pozornost mu věnujte v přítomnosti dětí.
- Spotřebič nesmí být zapojený, pokud se nepoužívá, pokud ho plníte vodou, nebo jím jinak manipulujete. Před čištěním nechte spotřebič úplně vychladnout.
- Nepoužívejte spotřebič v případě, že je jakýmkoliv způsobem poškozen.
- Nepoužívejte ke konvici jiný podstavec, než jaký je k tomuto modelu určen, jinak může dojít k požáru, elektrickému šoku, či k poranění uživatele.
- Není určeno k venkovnímu použití.
- Nenechávejte přívodní kabel viset ze stolu či z kuchyňské linky, nenechávejte ho v kontaktu s horkými povrchy. Přebytečný kabel vždy smotejte do podstavce.
- Spotřebič umístěte na rovný povrch. Neumisťujte ho do blízkosti vařiče, do horké trouby, nebo na jiné elektronické spotřebiče.
- Vždy zastrčte kabel nejdříve do spotřebiče, až potom druhým koncem do zásuvky. Po skončení ohřevu vždy spotřebič vypněte a až poté ho vyndejte ze zásuvky.
- Spotřebič používejte jen tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
- Neplňte konvici vodou, pokud stojí na podstavci. Osušte spodek konvice předtím, než ji na podstavec postavíte.
- Budte opatrní při varu i při opakovaném plnění konvice. Mohlo by dojít k popálení horkou párou. Při vaření neodstraňujte z konvice víko.
- V konvici ohřívajte pouze vodu. Vodu plňte pouze po značku „MAX“ a alespoň minimálním určeným množstvím vody. Pokud konvici přeplníte, může dojít k vystříknutí vody. Nepoužívejte ke konvici jiný podstavec, než jaký je k tomuto modelu určen.
- Nevkládejte žádné objekty do žádných otvorů, které v konvici jsou.
- Pokud sundáte víko v průběhu varu, může dojít k popálení.
- Děti mladší osmi let nesmí konvici používat, ani s ní jinak manipulovat. Starší děti pouze pod dozorem.
- Návod uschovejte.

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vyjměte spotřebič a příslušenství z krabice.
- Konvici umístěte na rovný a stabilní povrch a zajistěte minimálně 10 cm volného místa okolo.
- Zapojte napájecí kabel do podstavce konvice, druhý konec do zásuvky. Základna vydá zvukový signál a objeví se ikonka pro zapnutí.

## POUŽITÍ

### 1) Nastavení konvice:

- Položte základnu konvice na rovný stabilní povrch.
- Vyjměte konvici ze základny, otevřete víčko a naplňte konvici studenou vodou.
- NIKDY NENAPLNŮJTE KONVICI NAD HLADINU MAX!

### 2) Před prvním použitím:

- Po naplnění vodou ke značce „MAX“ postavte konvici do základny, uzavřete víčko otvory směřujícími od rukojeti.
- Stiskněte ikonku pro zapnutí.
- Stiskněte ikonu „Smart Boil“.
- V konvici třikrát uvařte vodu, tu pokaždé vylijte. Mezi každým vařením nechte konvici minutu stýdnout.

### 3) Běžné použití:

- Položte základnu konvice na rovný stabilní povrch.
- Vyjměte konvici ze základny, otevřete víčko a naplňte konvici studenou vodou mezi značky „MIN“ a „MAX“.
- Postavte konvici do základny, uzavřete víčko otvory směřujícími od rukojeti.
- Stiskněte ikonku pro zapnutí konvice, poté ji stiskněte znovu.
  - Na tři vteřiny se rozsvítí nastavená teplota. Pokud chcete cílovou teplotu upravovat, v tomto intervalu ji seřídíte pomocí tlačítek + a -.
- Konvice bude vodu ohřívat do nastavené teploty, na displeji se zobrazuje současná teplota.
- Po dosažení dané teploty se třikrát ozve zvukový signál.
- Ohřívací funkce bude tuto teplotu udržovat po dobu jedné hodiny.
- Pro zastavení ohřevu stiskněte ikonu zapnutí, nebo zvedněte konvici z podstavce.

### 4) Funkce Keep Warm:

- Zmáčknete tlačítko KEEP WARM a nastavená teplota bude v konvici udržována po dobu 1 hodiny. Tato funkce nefunguje společně s funkcí Smart Boil! Pokud bude během této doby konvice vyjmutá ze základny, program se přeruší. Po navrácení konvice do základny můžete tlačítko KEEP WARM opět zmáchnout a program se opět aktivuje.

### 5) Nastavení času:

- Zapojením do zásuvky se na displeji ukáže „am time 12:00“
- Zmáčknete dlouze tlačítko + pro možnost nastavování hodin. Následně jedním zmáčknutím tlačítka + se čas změní o 1 hodinu. Delším podržením tlačítka dojde k rychlejší změně hodin.
- Zmáčknete tlačítko – pro nastavení minut. Jedním zmáčknutím se čas změní o 1 minutu. Delším podržením tlačítka dojde k rychlejší změně minut.
- Po 3 vteřinách neaktivity bude čas uložen
- Pro změnu již nastaveného času zmáčknete tlačítko + na 3 vteřiny. LCD displej ukáže aktuální čas a poté dle instrukcí výše čas nastavíte.

### 6) Nastavení teploty:

- Pokud je základna zapojená do zásuvky, zmáčknete tlačítko pro nastavení teploty a tři vteřiny ho přidržíte. Pomocí tlačítek + a – zvolte mezi stupni Celsia či Fahrenheita.
- Zmáčknete tlačítko nastavení teploty a zvolte nastavenou teplotu. Pomocí tlačítek + a – nastavte teplotu, na kterou chcete vodu ohřát. Po 3 vteřinách bude teplota uložena do paměti. Při budoucím spuštění konvice bude tato teplota nastavena automaticky. Během ohřívání ukazuje displej aktuální teplotu vody.
- Pro volbu z továrně přednastavených teplot stiskněte ikonku nastavení teploty, na displeji začne problikávat současně nastavená teplota. Zmáčknete ikonu znovu a zvolte mezi přednastavenými hodnotami.

- Pro ukončení ohřívání zmáčkněte ON/OFF nebo vyjměte konvici ze základny. Pro obnovení opět vložte do základny a zmáčkněte ON/OFF. Jakmile je voda ohřátá, konvice 3x zapípá.
- Nikdy nenastavujte teplotu vyšší než je bod varu. Při vyšších nadmořských výškách se voda vaří při nižších teplotách. Více na str. 14 manuálu, kde najdete graf souvislosti nadmořské výšky a bodu varu.

#### 7) Funkce Smart Boil:

- Díky funkci „Smart Boil“ ohřeje konvice vodu k varu za nejkratší možný čas.
- Funkci lze zapnout a vypnout i v průběhu ohřevu (ikona konvice).
- Jakmile je voda ohřátá, konvice 3x zapípá.

#### 8) Program pro automatické zapnutí konvice:

- „Auto Brew time“ je čas, ve kterém bude proces ohřívání ukončen.
- Automatický ohřev naprogramujete takto:
  - Stiskněte ikonu „Auto Brew“ na tři vteřiny a na displeji nastavte požadovanou cílovou teplotu.
  - Nastavte dobu, za kterou chcete mít ohřátou vodu – opět stiskněte „Auto Brew“ ikonu, na displeji se zobrazí čas. Pomocí tlačítek + a – nastavíte hodiny, s dalším stisknutím ikony „Auto Brew“ nastavíte stejným způsobem minuty.
- Nastavení současného času:
  - Po nastavení automatického ohřevu stiskněte ikonu „Auto Brew“, na displeji se objeví současný čas. Pomocí tlačítek + a – nastavíte hodiny, s dalším stisknutím ikony „Auto Brew“ nastavíte stejným způsobem minuty.
- Jakmile nastavíte oba časy, vyčkejte tři vteřiny a časy se automaticky uloží.
- Abyste funkci automatického ohřevu spustili, stiskněte ikonku „Auto Brew“.
- Konvice se sama zapne 8 minut před spuštěním tohoto programu. Jakmile je voda ohřátá, konvice 3x zapípá.

#### 9) Odpočítávání:

- Po stisknutí ikony časovače se na displeji ukáže čas 00:00.
- Pro měření času od nuly stiskněte znovu ikonu časovače.
- Pro odpočet času směrem dolů podržte ikonu časovače po dobu tři vteřin. Pokud chcete přednastavenou dobu změnit, opět podržte ikonu, dokud nezačne čas na displeji blikat a poté upravte čas pomocí tlačítek + a -. Poté znovu stiskněte ikonu a odstartujte odpočet.
- Pokud chcete časovač vynulovat, stiskněte znovu ikonku časovače.

#### 10) Čištění a údržba:

- Pravidelně čistěte vnějšek konvice jemným navlhčeným textilem nebo houbičkou. Stejně tak vnitřek konvice. Nikdy neponořujte konvici ani základnu do vody! Používejte jemné čisticí prostředky. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Konvici i základnu osušte.

#### 11) Odvápňování:

- Časem se v konvici přirozeně začíná usazovat vodní kámen, proto doporučujeme pravidelné odvápňování. Díky tomu nebude negativně ovlivněna doba ohřívání vody a funkčnost konvice. Vinný ocet nemusí konvici vyčistit zcela důkladně a může ponechat v konvici pach, který ovlivní výslednou chuť a vůni nápoje.
- Společnost Brewista doporučuje používat prostředek „Brewista Descaler“.