

Mlýnek Eureka Mignon Classico

Prodejce: GourmetKava s.r.o., IČ: 03724034, Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod
www.gourmetkava.cz

NÁVOD K OBSLUZE

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napájecí zdroj: AC220 – 240 V 50Hz.
- Kapacita zásobníku: 300g
- Rozměry: 350x120x180mm
- Váha: 5,6kg

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ

• Design výrobku se snaží eliminovat veškeré nebezpečí, které by mohlo z jeho používání plynout. Nicméně je nutné mít na paměti, že při některých specifických situacích v průběhu instalace a používání mohou vzniknout nepředvídatelné situace. Ty je nutné řešit v okamžiku jejich vzniku.

• I proto mějte na paměti tyto zásady:

- S produktem manipulujte s opatrností, aby nedošlo k jeho pádu.
- Obalové materiály mohou způsobit zranění, pokud s nimi budete zacházet neopatrně. Uchovávejte je proto mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
- Tento výrobek nepatří do běžného odpadu. Mějte na paměti, že po svém dosloužení musí být odevzdán do specializovaných sběrů elektronického odpadu. V případě nejasností kontaktujte místní úřady, či odbory, zabývající se recyklací, případně kontaktujte svého dodavatele.
- Před prvním spuštěním a instalací výrobku si pozorně přečtěte tento návod.
- Naše společnost nenese zodpovědnost za škody na zdraví či majetku, způsobené nesprávnou manipulací s výrobkem.
- Nikdy sami nevyměňujte přívodní kabel. Pokud dojde k jeho poškození, vypněte okamžitě přístroj a kontaktujte přímo výrobce, dodavatele, či autorizovaný servis.
- V případě, že se rozhodnete zařízení již nevyužívat, doporučujeme jej uvést do nefunkčního stavu - vypojit ze zásuvky a odříznout přívodní kabel.
- Veškeré závady, či nestandardní projevy okamžitě nahlase výrobcí, dodavateli, či autorizovanému servisu.
- Než přístroj zapojíte do sítě, zkontrolujte si parametry uvedené na mlýnku.
- Pokud zjistíte, že přívodní kabel není kompatibilní se zástrčkami ve vaší zemi, nevyměňujte jej sami. Vždy kontaktujte přímo výrobce, dodavatele, či autorizovaný servis.
- Nezapojujte přístroj do rozdvojek ani pomocí prodlužovacích kabelů.
- Uzemňovací kabel musí být zapojený, elektrické zapojení musí odpovídat místním standardům a regulacím.
- Přístroj smí být nainstalován pouze povolanými osobami.
- Přesvědčte se, že žádná ze součástí výrobku nebyla poškozena při dopravě. Pokud naleznete závadu, či cokoliv nestandardního, přerušte instalaci výrobku a kontaktujte svého dodavatele.
- Tento mlýnek smí být používán pouze vyškoleným personálem.
- Tento mlýnek používejte pouze pro účel, pro který je určen – na mletí pražených kávových zrn. Jakékoliv jiné použití je v rozporu s jeho účelem a je tedy považováno za nebezpečné.
- Výrobce nenese zodpovědnost za poškození plynoucí z chybného či nepřesného používání.
- Zařízení nesmí používat děti ani lidé se sníženými fyzickými, psychickými, či senzorickými schopnostmi. Neproškolené osoby ho smí používat pouze pod dozorem či v rámci zaučování. Děti si se zařízením nesmí hrát za žádných okolností.
- Toto zařízení není navrženo pro použití v extrémních povětrnostních podmínkách; teplota se musí pohybovat mezi -5°C - 30°C.

- Uživatel se musí řídit obecnými bezpečnostními regulacemi, platnými v dané zemi. Zároveň je nutné řídit se zdravým rozumem. Zajistěte pravidelnou údržbu.
- Osoby, které přístroj instalují, obsluhují, nebo na něm provádějí pravidelnou údržbu, jsou povinny okamžitě hlásit veškeré defekty, které plynou z dlouhodobého používání, jinak by mohlo dojít k ohrožení funkčnosti přístroje.
- Osoba, která přístroj instaluje, je povinna se přesvědčit, že přístroj bude v bezpečném prostředí a nebude tak představovat nebezpečí pro obsluhující osoby.
- Zodpovědnost za poškození z výroby nese výrobce, za poškození vzniklé při používání odpovídají osoby, které přístroj používají.
- Při použití přístroje dodržujte přestávky. Mlýnek nechte vždy odpočinout minimálně stejně dlouho, jako probíhalo mletí. Jednotlivé součástky jsou navrženy a vyrobeny tak, aby vydržely minimálně 1000 hodin mletí.
- Pravidelné čištění a údržba pozitivně ovlivňují životnost přístroje.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nedotýkejte se přístroje mokřýma ani vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte přístroj bosí.
- Nevypojte přístroj ze zásuvky zatažením za kabel či přímo za přístroj.
- Nevystavujte zařízení projevům počasí. (Dešti, slunci...)
- Zařízení nesmí používat děti a nesvéprávné osoby.
- Přístroj umístěte na rovný, stabilní povrch, který bezpečně udrží váhu přístroje.
- Při čištění a údržbě musí být přístroj vždy odpojen z elektrické sítě.
- Přístroj nečistěte tlakem vody ani agresivními čisticími prostředky.
- Pokud dojde k poškození přístroje, vypněte ho a dále do něho nezasahujte.
- Pokud bude třeba přístroj opravit, kontaktujte autorizovaný servis a požadujte pouze originální součástky.
- Při nedodržování těchto zásad může při používání tohoto přístroje hrozit nebezpečí.
- Nenechávejte přístroj zapnutý, pokud ho nepoužíváte. Tehdy ho i odpojte ze zásuvky.
- Nijak neucpávejte ventilační otvory, ani do nich nelijte žádné kapaliny.
- Pokud dojde k poškození kabelu, okamžitě ho nechte vyměnit u dodavatele, v autorizovaném servisu, nebo u povolane osoby.
- Nikdy nestrkejte vidličky, lžíce, ani jiné nástroje do násypky či zásobníku v okamžiku, kdy přístroj pracuje.
- V případě, že bude třeba odstranit nějaký předmět z mlecího ústrojí, vždy přístroj vypněte.
- Nikdy přístroj nenamácejte do žádných kapalin.
- Pokud je motor blokován cizím tělesem, okamžitě přístroj vypněte a kontaktujte autorizovaný servis.

VAROVÁNÍ!

Modely s indikátorem kontroly přehřátí motoru mají vestavěnou ochranu proti tomuto přehřátí.

Pokud je tato

ochrana aktivována, nepokoušejte se s přístrojem pracovat: odpojte přístroj z elektrické sítě a odstraňte

příčiny přehřátí.

Uchovejte tento návod. Chraňte ho před nepříznivými vlivy a poškozením, nic do něj nedopisujte, ani z něj neodstraňujte.

POUŽITÍ

1) Nasazení zásobníku:

- Před prvním použitím nasadte zásobník na tělo mlýnku a utáhněte.

2) Před prvním použitím:

- Nastavte typ kávy. (Stupeň pražení.)
- Nastavte hrubost mletí.
- Nastavte výšku držáku na páku.

- Nastavte pozici dávkovače kávy.
Pokračujte nastavením dávkování:
- Po zapojení mlýnku do elektrické sítě zasuňte páčku na zásobníku na kávu a zavřete ho.
- Ze zásobníku sundejte víko a do zásobníku nasypete kávu.
- Zapněte mlýnek pomocí vypínače.
- Zatáhněte za zástrčku a nechte zrnka kávy propadnout do mlecího ústrojí.

3) Mletí:

- Na pravé straně mlýnku, v dolní části. Je tlačítko, které zapíná celý mlýnek. Vedle toho je tlačítko který přepíná mezi stálým mletím a časovým mletím. Vedle je i otáčecí knoflík kterým se nastavuje čas mletí.
- Páku položte na držák a posuňte ji kupředu, aby se dotkla tlačítka, které spustí mletí. Mletí se automaticky zastaví po uplynutí nastaveného času.

4) Nastavení hrubosti mletí:

- Hrubost mletí se nastavuje otáčením knoflíkem ve vrchní části mlýnku. Otočením po směru hodinových ručiček nastavíte jemnější mletí a naopak.
- Hrubost nastavujte postupně. Vždy po cca 2 stupíncích umelte pár zrnk kávy, jinak by mohlo dojít k zablokování mlecího ústrojí.
- Nastavovací systém „EASY SETTING“ tento proces usnadňuje a umožňuje nastavit požadovanou hrubost mletí rychle a intuitivně.

5) Nastavení pozice držáku na páku:

- Vložte držák do otvoru, který je pro něj určen.
- Pomocí šroubováku povolte šroubek, který tento držák upevňuje. Šroubek zcela nevyšroubovávejte!
- Posuňte držák nahoru i dolů, aby vám jeho pozice vyhovovala.
- Jakmile dosáhnete správné pozice, šroubek opět utáhněte.
- Držák je kompatibilní se všemi prodávanými pákami.

6) Čištění a údržba:

Varování!

Vypojte mlýnek z elektrické sítě předtím, než začnete s jeho čištěním!

Nikdy nevypoujte přístroj ze zásuvky zatažením za kabel či přímo za přístroj!

- Čištění: Čistota je zcela zásadní pro správné fungování kávových mlýnků s funkcí dávkování. Zanedbání čištění mlýnku může vést k negativnímu vlivu na dávkování i distribuci kávy. Před čištěním mlýnek vždy odpojte z elektrické sítě. Alespoň jednou týdně vyčistěte zásobník na kávu čistým hadříkem a odstraňte olejnatou vrstvu, kterou zde káva zanechává.

Pokud bude třeba, vyčistěte pomocí hadříku a kartáčku i další části mlýnku. Pokud toto zanedbáte, riskujete, že oleje a aromatické složky, které jsou součástí kávy, v mlýnku žluknou a zničí příští kávu, kterou v mlýnku budete mlet.

Základnu mlýnku čistěte vlhkým hadříkem.

- Údržba: VAROVÁNÍ! Údržbu a opravy smí provádět pouze autorizovaný servis, schválený výrobcem.

Nikdy se sami nepokoušejte o nouzové a dočasné opravy! Používejte pouze originální součástky.

Aby byl mlýnek plně funkční, doporučuje výměnu kamenů provádět po namletí cca 250kg kávy.

- Řešení problémů: Kontaktujte pověřené osoby či svého dodavatele.