



MAGIC

M2/M2+/B2/B2+


M1/B1



ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΥΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


ΚΥΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ M2/B2



1	Καπάκι δοχείου με κλείδωμα
2	Καπάκι δοχείου νερού
3	Δοχείου νερού
4	Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής
5	Κινητός διανομέας
6	Σωλήνας αναρρόφησης για Carroussinator (*μόνο στην έκδοση M2)
7	Θήκη για τα κατακάθια του καφέ
8	Σχάρα τοποθέτησης φιλτζανιών
9	Λεκάνη στάγδην

10	Καπάκι δοχείου κόκκων καφέ
11	Δοχείο κόκκων καφέ
12	Ουάδα καφέ
13	Κλαπέτο πρόσβασης στη θήκη σέρβις
14	Carroussinator (*μόνο στην έκδοση M2)
15	Θύρα USB
16	Γενικός διακόπτης
17	Υποδοχή πρίζας


ΚΥΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ M2+/B2+



1	Καπάκι δοχείου με κλείδωμα
2	Καπάκι δοχείου νερού
3	Δοχείο νερού
4	Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής
5	Κινητός φανομέας
6	Συλήνας αναρρόφησης για Carruccinator (*μόνο στην έκδοση M2+)
7	Θήκη για τα κατακάθια του καφέ
8	Σχάρα τοποθέτησης φλιτζανιών
9	Λεκάνη στάγδην

10	Καπάκι δοχείου κόκκων καφέ
11	Δοχείο κόκκων καφέ
12	Ουλάκι καφέ
13	Κλειδί πρόσβασης στη θήκη σέρβις
14	Carruccinator (*μόνο στην έκδοση M2+)
15	Θύρα USB
16	Γενικός διακόπτης
17	Υποδοχή πρίζας
18	Σύνδεση σπύου ύδρευσης

ΚΥΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ M1/B1



1	Καπάκι δοχείου νερού
2	Δοχείο νερού
3	Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής
4	Κινητός διαχυτήρας
5	Σωλήνας αναρρόφησης για Caruccinator (*μόνο στην έκδοση M1)
6	Θήκη για τα κατακάθια του καφέ
7	Σχάρα τοποθέτησης φιλτζανιών
8	Λεκάνη στάγδην

9	Καπάκι δοχείου κόκκων καφέ
10	Δοχείο κόκκων καφέ
11	Ομάδα καφέ
12	Κλαπέτο πρόσβασης στη θήκη σέρβις
13	Caruccinator (*μόνο στην έκδοση M1)
14	Θύρα USB
15	Γενικός διακόπτης
16	Υποδοχή πρίζας

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ⚠ **Μην αφήνετε ποτέ σε επαφή με νερό τα ηλεκτροφόρα εξαρτήματα - κίνδυνος βραχυκυκλώματος! Το ζεστό νερό και ο ατμός μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα!**
- ⚠ **Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.**
- ⚠ **Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.**
- ⚠ **Προβλεπόμενη χρήση**
- ⚠ **Η μηχανή προορίζεται μόνο για χρήση σε μικρά γραφεία και κοινότητες.**
- ⚠ **Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών (και άνω) και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και/ή ανεπαρκείς γνώσεις, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.**
- ⚠ **Σύνδεση νερού (*μόνο οι εκδόσεις M2+ και B2+).**
- ⚠ **Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο ύδρευσης, συμβουλευτείτε και συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.**
- ⚠ **Συνδέστε τη συσκευή σε σωλήνα παροχής πόσιμου νερού με πίεση μεταξύ 0,15MPa - 0,8MPa (1,5 και 8 bar) βλέπε στοιχεία στην πινακίδα τύπου.**

⚠ Παροχή ρεύματος

⚠ Ο χειριστής πρέπει να συνδέσει τη μηχανή στην παροχή ρεύματος, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της.

⚠ Καλώδιο ρεύματος

⚠ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη μηχανή εάν το καλώδιο ρεύματος είναι ελαττωματικό.

⚠ Αναφέρετε αμέσως στον χειριστή εάν το καλώδιο ή/και η πρίζα είναι ελαττωματικά.

⚠ Μην περνάτε το καλώδιο ρεύματος σε γωνίες και αιχμηρές άκρες, πάνω από καυτά αντικείμενα και προστατέψτε το από το λάδι.

⚠ Μην μεταφέρετε ή τραβήξετε τη μηχανή από το καλώδιο. Μην τραβήξετε το φισ από το καλώδιο και μην το αγγίξετε με βρεγμένα χέρια ή πόδια. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να πέσει ελεύθερα από τραπέζια ή ράφια.

⚠ Προστασία άλλων προσώπων

⚠ Βεβαιωθείτε ότι δεν επιτρέπεται σε παιδιά να παίζουν με τη μηχανή ή/και τα εξαρτήματα συσκευής.

⚠ Μην κατευθύνετε το ζεστό νερό και/ή τον ατμό προς τον εαυτό σας και/ή προς άλλους.

⚠ Μην αγγίζετε τον σωλήνα ζεστού νερού απευθείας με τα χέρια σας, χρησιμοποιείτε πάντα τις κατάλληλες χειρολαβές ή πόμολα.

⚠ Κίνδυνος εγκαυμάτων

⚠ Αποφύγετε να αγγίξετε το σωλήνα ζεστού νερού ή/και τον διανομέα του καφέ/προϊόντος.

⚠ Πυρόσβεση

⚠ Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO₂). Μην χρησιμοποιείτε πυροσβεστήρες νερού ή σκόνης.

- ⚠ Χώρος για τη χρήση και τη συντήρηση**
- ⚠ Η εγκατάσταση της μηχανής πρέπει να πραγματοποιείται από τον χειριστή σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας κατά τη στιγμή της εγκατάστασης της μηχανής.
 - ⚠ Η μηχανή μπορεί να μετακινηθεί μόνο από τον χειριστή.
 - ⚠ Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε εξωτερικούς χώρους.
 - ⚠ Μην εγκαθιστάτε τη μηχανή σε περιοχές όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί δέσμη νερού.
 - ⚠ Μην τοποθετείτε ανοιχτές φλόγες ή/και πυρακτωμένα αντικείμενα κοντά στη μηχανή για να αποφύγετε το λιώσιμο του περιβλήματος ή άλλη ζημιά.
 - ⚠ Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε οριζόντια επιφάνεια.
- ⚠ Μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλοντα όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 2°C ή/και χαμηλότερα ή υψηλότερα από 32°C• εάν η μηχανή έχει φτάσει σε αυτές τις συνθήκες, ειδοποιήστε τον χειριστή να πραγματοποιήσει έλεγχο ασφαλείας.**
- ⚠ Η μηχανή πρέπει να εγκαθίσταται σε μέρη όπου μπορεί να ελέγχεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
- ⚠ Καθαρισμός**
- ⚠ Πριν από τον καθαρισμό της μηχανής, πρέπει οπωσδήποτε να θέσετε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση OFF (0) και στη συνέχεια να αποσυνδέσετε τη μηχανή από την πρίζα. Επιπλέον, περιμένετε να κρυώσει η μηχανή.
 - ⚠ Μην βυθίσετε ποτέ τη μηχανή σε νερό!
 - ⚠ Απαγορεύεται αυστηρά να προσπαθήσετε να επέμβετε στο εσωτερικό της μηχανής.

- ⚠ Μην καθαρίζετε τη μηχανή με δέσμη νερού.
- ⚠ Η συσκευή και τα εξαρτήματά της πρέπει να καθαρίζονται και να πλένονται μετά από μια περίοδο μη χρήσης.
- ⚠ **Χρήση του γάλακτος (*μόνο οι εκδόσεις M).**
- ⚠ Το γάλα πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.
- ⚠ Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση γάλακτος που δεν είναι κατάλληλο για κατανάλωση.
- ⚠ Το γάλα, από τη φύση του, πρέπει να διατηρείται κρύο, διότι η υψηλή θερμοκρασία το καθιστά όξινο• έτσι το Cappuccinator πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- ⚠ **Αποθήκευση της μηχανής**
- ⚠ Όταν η μηχανή δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- ⚠ Αποθηκεύστε τη σε ξηρό μέρος που δεν είναι προσβάσιμο σε παιδιά. Προστατέψτε τη από τη σκόνη και τη βρωμιά.
- ⚠ Πριν αποθηκεύσετε τη μηχανή για μεσαίο ή μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να ξεπλύνετε το κύκλωμα καφέ μία έως δύο φορές.
- ⚠ **Επισκευές / Συντήρηση**
- ⚠ Σε περίπτωση βλαβών, ελαττωμάτων ή υποψίας βλαβών μετά από πτώση, αποσυνδέστε αμέσως τη μηχανή από την πρίζα και ειδοποιήστε τον χειριστή ή τον ειδικό τεχνικό.
- ⚠ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια ελαττωματική μηχανή.

- ⚠ Μόνο ο χειριστής ή/και ο τεχνικός του σέρβις μπορεί να πραγματοποιεί επεμβάσεις και επισκευές.
- ⚠ Η πρόσβαση στο χώρο σέρβις πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε άτομα που έχουν γνώσεις και πρακτική στη χρήση της μηχανής, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ	11	9.3	Κύκλος ξεπλύματος / αυτοκαθαρισμού	64
1.1	Πρόλογος	11	9.4	Εξοικονόμηση ενέργειας	66
1.2	Χρησιμοποιούμενος συμβολισμός	11	9.6	Παροχή ροφημάτων μόνο με καφέ	66
2	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	13	9.6	Παροχή ροφημάτων με γάλα	68
2.1	Πληροφορίες για τον τεχνικό συντήρησης	13	9.7	Παροχή ζεστού νερού	67
2.2	Περιγραφή και προβλεπόμενη χρήση	13	9.8	Χρήση μηχανής με πιστώσεις	68
2.3	Ταυτοποίηση της συσκευής	14	9.9	Ψάσμα της θήκης για τα κατακάθια και της λεκάνης στάγδην	68
2.4	Τεχνικά στοιχεία - εκδόσεις M2 και B2	16	9.10	"Touchless option"	69
2.6	Τεχνικά στοιχεία - εκδόσεις M2+ και B2+	16	10	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	71
2.6	Τεχνικά στοιχεία - εκδόσεις M1 και B1	17	10.1	Γενικές σημειώσεις για την ορθή λειτουργία	71
3	ΑΣΦΑΛΕΙΑ	18	10.2	Καθαρισμός και συντήρηση συντήρησης	72
3.1	Πρόλογος	18	11	ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (TROUBLESHOOTING)	87
3.2	Γενικοί κανόνες ασφαλείας	18	11.1	Σημάνσεις	87
3.3	Απαιτήσεις για τους χειριστές	19	11.2	Προβλήματα - Απίες - Αντιμετώπιση	88
3.4	Κίνδυνοι υπολειμμάτων	19	12	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΑΠΟΣΥΡΣΗ	89
4	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	20	12.1	«Επανατοποθέτηση της συσκευής»	89
4.1	Εκφόρτιση και χειρισμός	20	12.2	Αφάνεια και αποθήκευση	89
4.2	Αποθήκευση	20	13	ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	90
5	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	21			
5.1	Προετοιμασίες	21			
5.2	Αποσυσκευασία και τοποθέτηση	22			
5.3	Σύνδεση και ρύθμιση άππυου νερού	24			
5.4	Σύνδεση άππυου	27			
6	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ	28			
6.1	Γενικός διακόπτης	28			
6.2	Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής	28			
6.3	Κανονική λειτουργία	29			
7	ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	30			
7.1	Άνοιγμα του άνω κατακτού	30			
7.2	Μελίματα καφέ	30			
7.3	Επαναπλήρωση κόκκων καφέ	30			
7.4	Γέμισμα άσπυου νερού	31			
7.6	Μέτρηση και ρύθμιση της σκληρότητας του νερού	32			
7.6	Φίλτρο νερού	33			
7.7	Κλείσιμο του άνω κατακτού	36			
7.8	Ρύθμιση του βαθμού άλωσης	36			
7.9	Ρύθμιση «Άρωμα» - ποσότητα άλεσμένου καφέ	36			
7.10	Ρύθμιση του άνωμέα ροφημάτων	37			
7.11	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της μηχανής	38			
7.12	Πρώτη χρήση - Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μη χρήσης	38			
7.13	Πλύσιμο εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα	39			
7.14	Χρήση της συσκευής	39			
8	ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	40			
8.1	Πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού	40			
8.2	Περιγραφή πλήκτρων κατά τον προγραμματισμό	41			
8.3	Εισαγωγή τιμών	42			
8.4	Μενού προγραμματισμού	43			
8.6	Ρύθμιση κωδικών πρόσβασης προφίλ χρηστών	62			
9	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ	63			
9.1	Ενεργοποίηση της μηχανής	63			
9.2	Θέρμανση και ξεπλύμα	64			

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

1.1 Πρόλογος

 Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί βασικό μέρος της μηχανής και πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σωστά και σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας.

 Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει τις τεχνικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την σωστή εκτέλεση των διαδικασιών χρήσης, εγκατάστασης, καθαρισμού και συντήρησης της μηχανής.

 Συμβουλευέστε πάντα την παρούσα δημοσίευση πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε λειτουργία.

Το προϊόν αυτό διατίθεται στην αγορά υπό την ευθύνη της SaGa Coffee S.p.A., η οποία είναι εγγυήτρια του προϊόντος. Η Saeco είναι σήμα κατατεθέν της Koninklijke Philips N.V., η χρήση του οποίου επιτρέπεται βάσει άδειας που χορηγείται από την Koninklijke Philips N.V.

 Η παρούσα δημοσίευση πρέπει να φυλάσσεται με προσοχή και να συνοδεύει τη μηχανή καθ'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αλλαγής ιδιοκτησίας.

 Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

1.2 Χρησιμοποιούμενος συμβολισμός

Η παρούσα δημοσίευση περιέχει διάφορους τύπους προειδοποιήσεων για να επισημανθούν τα διάφορα επίπεδα κινδύνου ή αρμοδιότητας.

Το σύμβολο συμπληρώνεται από ένα μήνυμα που υποδεικνύει διαδικασίες λειτουργίας ή συμπεριφοράς και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη σωστή λειτουργία της μηχανής.

Προσοχή

Χρησιμοποιείται για την επισήμανση επικίνδυνων καταστάσεων για όσους ασχολούνται με τη χρήση, τον εφοδιασμό και τη συντήρηση της ίδιας μηχανής.

Απαγόρευση

Χρησιμοποιείται για την επισήμανση ενεργειών/λειτουργιών που δεν πρέπει να εκτελεστούν.

Σημαντικό

Χρησιμοποιείται για την επισήμανση λειτουργιών οι οποίες, αν εκτελεστούν σωστά, θα διασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία της μηχανής.



Συνιστώμενες λύσεις

Χρησιμοποιείται για να υποδεικνύει εναλλακτικές διαδικασίες που επιταχύνουν τον προγραμματισμό ή/και τις λειτουργίες συντήρησης.



Χρήστης

Χρησιμοποιείται για να υποδεικνύει τον χρήστη του μηχανήματος. Δεν επιτρέπεται στον ίδιο να εκτελεί λειτουργίες καθαρισμού ή συντήρησης.



Υπεύθυνος εφοδιασμού

Χρησιμοποιείται για να υποδείξει τις λειτουργίες που μπορούν να εκτελούνται από το προσωπικό που είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τον εφοδιασμό και τον καθαρισμό της μηχανής.

Ο υπεύθυνος εφοδιασμού δεν μπορεί να εκτελεί εργασίες που αφορούν τον τεχνικό συντήρησης.



Τεχνικός συντήρησης

Χρησιμοποιείται για να υποδείξει τις λειτουργίες που αποτελούν ευθύνη του εξειδικευμένου προσωπικού συντήρησης.

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

2.1 Πληροφορίες για τον τεχνικό συντήρησης

 Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε φωτισμένο, προστατευμένο, στεγνό μέρος και σε μια επιφάνεια εργασίας που μπορεί να αντέξει το βάρος της.

Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία και την αντοχή στο χρόνο, συνιστούμε τα εξής:

- θερμοκρασία περιβάλλοντος: +2°C έως +32°C;
- μέγιστη επιτρεπόμενη υγρασία: 80% (χωρίς συμπύκνωση).

Για συγκεκριμένους τύπους εγκατάστασης που δεν καλύπτονται από την παρούσα δημοσίευση, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, τον εισαγωγέα στη χώρα σας ή, αν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους, με τον ίδιο τον κατασκευαστή.

Το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης είναι διαθέσιμο για κάθε αποκρίνιση και πληροφόρηση σχετικά με τη σωστή λειτουργία της συσκευής και για την ικανοποίηση αιτημάτων για παροχή ανταλλακτικών ή τεχνικής βοήθειας.

Ο τεχνικός συντήρησης οφείλει να γνωρίζει και να συμμορφώνεται απόλυτα, όσον αφορά την τεχνική άποψη, με τις οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, ώστε οι λειτουργίες εγκατάστασης, ενεργοποίησης, λειτουργίας και συντήρησης να πραγματοποιούνται υπό ασφαλείς συνθήκες.

Είναι απόλυτη ευθύνη του τεχνικού συντήρησης να παρέχει τα κλειδιά για την πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής σε άλλον χειριστή (υπεύθυνος εφοδιασμού), με την προϋπόθεση ότι η ευθύνη για οποιαδήποτε επέμβαση παραμένει στον τεχνικό συντήρησης.

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί βασικό μέρος της παράδοσης της συσκευής και πρέπει πάντα να το συμβουλευέστε πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σε αυτήν.

2.2 Περιγραφή και προβλεπόμενη χρήση

Με αυτή τη μηχανή είναι δυνατή η αυτόματη παροχή:

- καφέ και εσπρέσο που παρασκευάζονται με στιγμιαία αλεσμένους κόκκους καφέ*
- ζεστού νερού για την παρασκευή ροφημάτων*
- ροφημάτων με γάλα με τη χρήση του παρεχόμενου Caruccinator. (*μόνο οι εκδόσεις M).

Το κομψό σχήμα της μηχανής είναι σχεδιασμένο για χρήση σε μικρά γραφεία, επιχειρήσεις και κοινότητες.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη.

 Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης, οποιαδήποτε μορφή εγγύησης θα είναι άκυρη και ο κατασκευαστής αρνείται κάθε ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται σε πρόσωπα ή/και περιουσιακά στοιχεία.

 Ως μη ενδεδειγμένη χρήση θεωρούνται επίσης οι ακόλουθες:

- οποιαδήποτε χρήση διαφορετική από την προβλεπόμενη ή/και με τεχνικές διαφορετικές από αυτές που υποδεικνύονται στην παρούσα δημοσίευση.
- οποιαδήποτε επέμβαση στη μηχανή που έρχεται σε αντίθεση με τις υποδείξεις που παρέχονται στην παρούσα δημοσίευση*
- οποιαδήποτε επέμβαση στα εξαρτήματα ή/και στις διατάξεις ασφαλείας που δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί από τον κατασκευαστή και σε κάθε περίπτωση από προσωπικό που δεν είναι εξουσιοδοτημένο για τέτοιες εργασίες*
- εγκατάσταση της μηχανής σε εξωτερικό περιβάλλον.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το κόστος επισκευής της μηχανής θα χρεωθεί στον χρήστη.

2.3 Ταυτοποίηση της συσκευής

Η συσκευή αναγνωρίζεται από την ονομασία του μοντέλου και τον αριθμό σειράς, τα οποία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.




1	Όνομα του κατασκευαστή
2	τάση παροχής ρεύματος (V)
3	Πίεση θηκτύου νερού
4	σήμανση συμμόρφωσης
5	Φορέας πιστοποίησης
6	κωδικό συσκευής
7	μοντέλο
8	συχνότητα παροχής ρεύματος (Hz)
9	εισερχόμενη ηλεκτρική ισχύς (W)
10	Σειριακός αριθμός
11	Έτος και μήνα κατασκευής
12	Χώρα κατασκευής

⊘ Απαγορεύεται απολύτως η αλλοίωση ή επεξεργασία της πινακίδας τύπου.

ℹ Για τυχόν ερωτήσεις στο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης, ανατρέξτε πάντα στην πινακίδα τύπου, σημειώνοντας τα ειδικά στοιχεία που αναγράφονται σε αυτήν.

2.4 Τεχνικά στοιχεία - εκδόσεις M2 και B2


Διαστάσεις (π x υ x β)	280 x 470 x 481 mm
Βάρος	Περίπου 16 κιλά
Υλικό σώματος	Θερμοπλαστικό
Ονομαστική ισχύς	Βλέπε την πινακίδα τύπου
Τάση παροχής ρεύματος	Βλέπε την πινακίδα τύπου
Μήκος καλωδίου παροχής ρεύματος	Περίπου 1200 mm
Χωρητικότητα	Δοχείου νερού: 4,0 λίτρα Θήκη για τα κατακάθια: 30 κατακάθια
Πίνακας ελέγχου	Μπροστινός
Σταθμισμένη στάθμη πίεσης ήχου A	Λιγότερο από 70 dB
Πίεση αντλίας	Μακ 1,6MPa (16,0 bar)
Συνθήκες λειτουργίας	Ελάχιστη θερμοκρασία: πάνω από 2°C Μέγιστη θερμοκρασία: κάτω από 32°C Μέγιστη υγρασία: λιγότερο από 80%
Διατάξεις ασφαλείας	Βαλβίδα ασφαλείας πίεσης λέβητα Θερμοστάτης ασφαλείας



Υπόκειται σε αλλαγές στην κατασκευή και την εκτέλεση λόγω της τεχνολογικής προόδου.

2.5 Τεχνικά στοιχεία - εκδόσεις M2+ και B2+

Διαστάσεις (π x υ x β)	280 x 470 x 481 mm	
Βάρος	Περίπου 16 κιλά	
Υλικό σώματος	Θερμοπλαστικό	
Ονομαστική ισχύς	Βλτε την πινακίδα τύπου	
Τάση παροχής ρεύματος	Βλτε την πινακίδα τύπου	
Μήκος καλωδίου παροχής ρεύματος	Περίπου 1200 mm	
Σύνδεση δικτύου νερού	Αέριο 3/4"	
Πίεση δικτύου νερού	Βλτε την πινακίδα τύπου	
Χωρητικότητα	Δοχείου νερού	4,0 λίτρα
	Θήκη για τα κατακάθια	30 κατακάθια
Πίνακας ελέγχου	Μπροστινός	
Σταθμισμένη στάθμη πίεσης ήχου A	Λιγότερο από 70 dB	
Πίεση αντλίας	Μακ 1,6MPa (16,0 bar)	
Συνδέσεις νερού (μόνο για έκδοση δικτύου νερού)	Μέγιστη πίεση	0,8 MPa (8 bar)
	Ελάχιστη πίεση	0,16 MPa (1,6 bar)
Συνθήκες λειτουργίας	Ελάχιστη θερμοκρασία:	
	πάνω από 2°C	
	Μέγιστη θερμοκρασία:	
	κάτω από 32°C	
Συνθήκες λειτουργίας	Μέγιστη υγρασία:	
	λιγότερο από 80%	
Διατάξεις ασφαλείας	Βαλβίδα ασφαλείας πίεσης λέβητα	
	Θερμοστάτης ασφαλείας	




PR Πινακίδα μέγιστης πίεσης παροχής νερού

Υπόκειται σε αλλαγές στην κατασκευή και την εκτέλεση λόγω της τεχνολογικής προόδου.

2.6 Τεχνικά στοιχεία - εκδόσεις M1 και B1

Διαστάσεις (π x υ x β)	280 x 436 x 481 mm
Βάρος	Περίπου 12 κιλά
Υλικό σώματος	Θερμοπλαστικό
Ονομαστική ισχύς	Βλέπε την πινακίδα τύπου
Τάση παροχής ρεύματος	Βλέπε την πινακίδα τύπου
Μήκος καλωδίου παροχής ρεύματος	Περίπου 1200 mm
Χωρητικότητα	Δοχείου νερού: 2,6 λίτρα Θήκη για τα κατακάθια: 30 κατακάθια
Πίνακας ελέγχου	Μπροστινός
Σταθμισμένη στάθμη πίεσης ήχου A	Λιγότερο από 70 dB
Πίεση αντλίας	Μακ 1,6MPa (<16,0 bar)
Συνθήκες λειτουργίας	Ελάχιστη θερμοκρασία: πάνω από 2°C Μέγιστη θερμοκρασία: κάτω από 32°C Μέγιστη υγρασία: λιγότερο από 80%
Διατάξεις ασφαλείας	Βαλβίδα ασφαλείας πίεσης λέβητα Θερμοστάτης ασφαλείας



Υπόκειται σε αλλαγές στην κατασκευή και την εκτέλεση λόγω της τεχνολογικής προόδου.

3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ


3.1 Πρόλογος

Σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες, η SaGe Coffee έχει συγκεντρώσει στα γραφεία της έναν τεχνικό φάκελο σχετικά με τη συσκευή MAGIC.

3.2 Γενικοί κανόνες ασφαλείας

⊖ Απαγορεύεται:

- να παραβιάζετε ή να απενεργοποιείτε τα συστήματα ασφαλείας που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή.
- να επισκευάζετε τη συσκευή χωρίς να αποσυνδέσετε πρώτα το καλώδιο παροχής ρεύματος.
- να εγκαταστήσετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε στεγνό μέρος όπου η θερμοκρασία δεν μπορεί ποτέ να πέσει κάτω από τους 2°C για να αποφευχθεί το πάγωμα.
- να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στη σύμβαση πώλησης και στην ανωτέρω δημοσίευση.
- να συνδέετε τη συσκευή ηλεκτρικά χρησιμοποιώντας πολλαπλές πρίζες ή προσαρμογείς.
- να βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- να χρησιμοποιείτε δραστικό νερό για τον καθαρισμό.



Είναι υποχρεωτικό:

- να ελέγξετε τη συμμόρφωση των ηλεκτρικών παροχών ρεύματος.
- να χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά.
- διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στην δημοσίευση και στα συννημένα έγγραφα.
- να χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης, δοκιμής και συντήρησης.

Προφυλάξεις για την αποφυγή ανθρώπινου λάθους:

- ευαισθητοποίηση των χειριστών σε θέματα ασφαλείας.
- χειρισμός του εξοπλισμού, συσκευασμένου και αποσυσκευασμένου, υπό ασφαλείς συνθήκες.
- πλήρης γνώση των διαδικασιών εγκατάστασης, της λειτουργίας και των περιορισμών της.
- αποσυρματόληψη της συσκευής υπό ασφαλείς συνθήκες και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

⚠ Για να αποφύγετε την επαφή των υπολειμμάτων από τη μηχανική επεξεργασία με τα ροφήματα, διανείμετε περίπου 0,5 λίτρα νερού ανά παροχή πριν από την τελική ενεργοποίηση του διανομέα. Μόνο μετά από αυτή τη λειτουργία μπορούν να καταναλωθούν τα ροφήματα που χορηγούνται.

 Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, επικοινωνήστε μόνο με εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

 Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν σε πρόσωπα ή πράγματα λόγω μη τήρησης των κανονισμών ασφαλείας που περιγράφονται στο συγκεκριμένο σημείο.

3.3 Απαιτήσεις για τους χειριστές

Για λόγους ασφαλείας, διακρίνονται τρεις χειριστές με διαφορετικές απαιτήσεις:

Χρήστης

Ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής σε καμία περίπτωση.

Υπεύθυνος εφοδιασμού

Ο τεχνικός συντήρησης του εμπιστεύεται τη φύλαξη του κλειδού πρόσβασης στο εσωτερικό της συσκευής, καθώς και το καθήκον του εφοδιασμού προϊόντων, του καθαρισμού του εξωτερικού χώρου, της εκκίνησης και της απενεργοποίησης της συσκευής.

 Απαγορεύεται στον υπεύθυνο εφοδιασμού να εκτελεί λειτουργίες που στην παρούσα δημοσίευση αναφέρονται ως αρμοδιότητα του τεχνικού συντήρησης.

Τεχνικός συντήρησης

Είναι ο μόνος εξουσιοδοτημένος να επεμβαίνει και να ενεργοποιεί διαδικασίες προγραμματισμού, να εκτελεί εργασίες ρύθμισης, ενεργοποίησης και συντήρησης.

 Η πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα περιορίζεται σε άτομα με γνώση και εμπειρία της συσκευής, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή.

3.4 Κίνδυνοι υπολειμμάτων

 Η θήκη παροχής δεν διαθέτει προστατευτικές διατάξεις για την αποφυγή τυχαίας επαφής των χεριών με τον καφέ ή το ζεστό νερό.

 Κίνδυνος εγκαύματος των χεριών εάν τοποθετηθούν μέσα στη θήκη κατά την παροχή ενός ροφήματος.

 Πριν από την παροχή ενός ροφήματος, ελέγξτε ότι το προηγούμενο ροφήμα έχει αφαιρεθεί και ότι η ποτηροθήκη είναι άδεια.

4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

⚠ Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του χειριστή ή του εξειδικευμένου τεχνικού, ο οποίος πρέπει να οργανώσει όλες τις λειτουργικές διαδικασίες και τη χρήση των κατάλληλων μέσων για τη λειτουργία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

4.1 Εκφόρτωση και χειρισμός

Η εκφόρτωση από το μέσο μεταφοράς και ο χειρισμός της συσκευής επιτρέπεται να γίνεται μόνο από αρμόδιο προσωπικό και με μέσα κατάλληλα για το φορτίο που πρόκειται να χειριστεί.

⚠ Η συσκευή πρέπει να παραμένει πάντα σε όρθια θέση.

⊖ Αποφύγετε:


- το σύρσιμο της συσκευής•
- την ανατροπή ή την τοποθέτηση της συσκευής κατά τη μεταφορά και το χειρισμό•
- το τράνταγμα της συσκευής•
- την ανύψωση της συσκευής με σχοινιά ή γερανούς•
- την έκθεση της συσκευής στις καιρικές συνθήκες ή την τοποθέτηση της σε υγρούς χώρους ή κοντά σε πηγές θερμότητας.

4.2 Αποθήκευση

Η μηχανή περιέχεται σε συσκευασία από χαρτόνι.

Εάν η συσκευή δεν εγκατασταθεί αμέσως, πρέπει να αποθηκεύεται σε προστατευμένο περιβάλλον που να πληροί τις ακόλουθες διατάξεις:

- η συσκευασμένη συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστό, ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία μεταξύ 1°C και 40°C•
- μέγιστη υγρασία λιγότερο από 90% (χωρίς συμπύκνωση)•
- μην τοποθετείτε εξοπλισμό ή κιβώτια πάνω στη συσκευή•
- είναι πάντως καλή πρακτική να προστατεύετε τη συσκευή από τυχόν σκόνης ή άλλα.



⚠ Δεδομένου του συνολικού βάρους, δεν μπορείτε να τοποθετήσετε περισσότερες από τρεις μηχανές η μία πάνω στην άλλη. Η μηχανή πρέπει να αποθηκεύεται, στην αρχική της συσκευασία, σε μέρη που ΔΕΝ είναι υγρά ή/και σκονισμένα.

5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

⚠ Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του χειριστή ή του εξειδικευμένου τεχνικού, ο οποίος πρέπει να οργανώσει όλες τις λειτουργικές διαδικασίες και τη χρήση των κατάλληλων μέσων για τη λειτουργία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

5.1 Προειδοποιήσεις

⚠ Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε εξωτερικούς χώρους. Αποφύγετε την τοποθέτησή της σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι κάτω από 2°C ή πάνω από 32°C και σε ιδιαίτερα υγρούς ή σκονισμένους χώρους. Δεν επιτρέπεται επίσης να εγκατασταθεί σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται δέσμες νερού για καθαρισμό και σε χώρους με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Πριν από την αποσυσκευασία, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- το σημείο σύνδεσης ρεύματος (πρίζα) πρέπει να βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο και σε απόσταση όχι πάνω από 1,2 μέτρα*
- η επιφάνεια τοποθέτησης ΔΕΝ πρέπει να έχει κλίση πάνω από 2°*
- η τάση της πρίζας ρεύματος πρέπει να αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα αναγνώρισης.


⚠ Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε οριζόντια επιφάνεια.

⚠ Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι επαρκής για να αντέχει το βάρος της μηχανής και να είναι καθαρή.

⚠ Η πρόσβαση στη μηχανή και στην πρίζα πρέπει να είναι ελεύθερη, ώστε ο χρήστης να μπορεί να επεμβαίνει χωρίς περιορισμούς και να μπορεί επίσης να έχει άμεση πρόσβαση στην περιοχή, εάν χρειαστεί.

Αναγράφονται οι απαιτούμενοι χώροι για την πρόσβαση:

- στο μπροστινό χειριστήριο*
- στις μονάδες για επέμβαση σε περίπτωση δυσλειτουργίας της μηχανής.



⚠ Η παρουσία μαγνητικών πεδίων ή η κοντινή απόσταση από ηλεκτρικές μηχανές που δημιουργούν παρεμβολές μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες στον ηλεκτρονικό έλεγχο της συσκευής. Με θερμοκρασίες κοντά στους 0°C μπορεί να υπάρχει κίνδυνος παγώματος των εσωτερικών εξαρτημάτων που περιέχουν νερό. Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή υπό αυτές τις συνθήκες.

5.2 Αποσυσκευασία και τοποθέτηση

Κατά την παραλαβή της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά ή ότι η συσκευασία δεν έχει αλλοιωθεί, με αποτέλεσμα την αφαίρεση εξαρτημάτων από το εσωτερικό της. Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε ζημιά, πρέπει να αναφερθεί στον μεταφορέα και να ειδοποιηθεί αμέσως ο εισαγωγέας ή ο έμπορος. Εάν αυτοί δεν είναι διαθέσιμοι στη χώρα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τον κατασκευαστή. Μια θήκη αξεσουάρ παρέχεται μαζί με τη μηχανή.

Κατάλογος παρεχόμενων εξαρτημάτων

Εγχειρίδιο: οδηγίες χρήσης της μηχανής.




Κλειστή πρόσβαση για το σχείο νερού και το σχείο καφέ: εμποδίζει την πρόσβαση στο σχείο νερού και το σχείο καφέ σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. (* μόνο οι εκδόσεις M2, M2+, B2 και B2+).



Ηλεκτρικό καλώδιο: επιτρέπει τη σύνδεση της μηχανής στο δίκτυο.



Capuccinator: σας επιτρέπει να χορηγείτε ροφήματα με γάλα. (*μόνο οι εκδόσεις M).



Τεστ σκληρότητας νερού: μια γρήγορη δοκιμή για τον έλεγχο της πραγματικής σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείται για τη χορήγηση ροφημάτων* αυτός ο έλεγχος είναι βασικής σημασίας για τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού στη μηχανή.



Φίλτρο νερού: εξαλείφει τις δυσάρεστες γεύσεις που μπορεί να υπάρχουν στο νερό και μειώνει τη σκληρότητα του νερού, επιτρέποντας την καλύτερη χρήση της μηχανής.



Βούρτσα καθαρισμού: για την αφαίρεση της σκόνης του καφέ από τη θήκη σέρβις.



Λιπαντικό γράσο: επιτρέπει την περιοδική λίπανση της ομάδας καφέ.



Σκόνη καθαρισμού του κυκλώματος γάλακτος: επιτρέπει τον κατάλληλο και επιμελή καθαρισμό του κυκλώματος, αφαιρώντας τυχόν υπολείμματα γάλακτος. (*μόνο οι εκδόσεις M).



Ταμπλέτες καθαρισμού ομάδας: επιτρέπουν τον κατάλληλο καθαρισμό της ομάδας καφέ, επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής της.



Κατάλογος προαιρετικών εξαρτημάτων

Μέσο απασβέστωσης: επιτρέπει την αφαίρεση των αλάτων που επικαθόνται στο υδραυλικό κύκλωμα λόγω κανονικής χρήσης.



Κατάλογος αξεσουάρ που δεν παρέχονται

Σωλήνας 3/4" για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης.



5.3 Σύνδεση και ρύθμιση δικτύου νερού

(μόνο οι εκδόσεις M2+ και B2+)

⚠ Η λειτουργία αυτή πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό ή από τον χειριστή.

⚠ Συνδέστε τη συσκευή σε σωλήνα παροχής πόσιμου νερού με πίεση μεταξύ 0,15MPa - 0,8MPa (1,5 και 8 bar) βλέπε στοιχεία στην πινακίδα τύπου.

⚠ Συνιστούμε τη χρήση μιας συσκευής αφαίρεσης αλάτων στο δίκτυο ύδρευσης που τροφοδοτεί τη συσκευή, ειδικά στην περίπτωση νερού με υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα ασβεστίου και μαγνησίου (σκληρό νερό).

⚠ Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο ύδρευσης, συμβουλευτείτε και συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.

Αφαιρέστε το καπάκι από το χιτώνιο στο πίσω μέρος της συσκευής.




Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του δικτύου ύδρευσης στο χιτώνιο αερίου 3/4" της συσκευής.



IEC Ο σωλήνας του δικτύου νερού πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61770.

Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα δικτύου σε μια βρύση κρύου νερού με σπείρωμα αερίου 3/4".




IEC Προσέξτε να μην υπάρχουν στροφές ή στενώσεις στο σωλήνα.

Ανοίξτε τη βρύση νερού.



⚠ Για την πρώτη πλήρωση του υδραυλικού κυκλώματος του μηχανήματος πρέπει να χυθούν 2 λίτρα νερού στη δεξαμενή νερού. Η εργασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται με το μηχάνημα απενεργοποιημένο πριν από την πρώτη εκκίνηση του μηχανήματος.

Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι όπως περιγράφεται στην ενότητα «Άνοιγμα του άνω καπακιού». Αφαιρέστε το καπάκι του σχαίσιου νερού. Αφαιρέστε το σχαίσιο σιγκώστε το χρησιμοποιώντας τις λαβές που είναι τοποθετημένες στο εσωτερικό του. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή νερού και ρίξτε 2 λίτρα νερού.




Επανατοποθετήστε το σχαίσι στην αντίστοιχη θέση και επανατοποθετήστε το καπάκι. Συνδέστε το μηχάνημα στο ηλεκτρικό δίκτυο, όπως εξηγείται στην ενότητα "Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο". Ενεργοποιήστε το μηχάνημα γυρίζοντας τον κεντρικό διακόπτη στο πίσω μέρος του μηχανήματος στη θέση "I".

⚠ Περιμένετε να φορτιστεί το υδραυλικό κύκλωμα.


Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού πατώντας το εικονίδιο "settings".



Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το τεχνικό προφίλ. Επιλέξτε το στοιχείο "Ρυθμίσεις μηχανήματος" και στη συνέχεια το στοιχείο "Άλλες ρυθμίσεις". Ενεργοποιήστε την επιλογή "Water main".



Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου νερού. Αφαιρέστε το καπάκι από τη δεξαμενή νερού. Κρατήστε το καπάκι που μόλις αφαιρέσατε για μελλοντική χρήση του μηχανήματος που έχει ρυθμιστεί στο δοχείο νερού.



Τοποθετήστε ξανά το καπάκι του δοχείου νερού. Επανατοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι όπως περιγράφεται στην ενότητα «Κλείσιμο του άνω καπακιού». Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις και βγείτε από το μενού προγραμματισμού.

Η μηχανή είναι πλέον ρυθμισμένη για χρήση με δεξαμενή νερού. Το σχετικό εικονίδιο εμφανίζεται πάνω δεξιά στην οθόνη ετοιμότητας για χρήση.



⚠ Μην αφαιρείτε το δοχείο νερού όσο η μηχανή είναι ενεργοποιημένη.

Η μηχανή δεν αναγνωρίζει την παρουσία του δοχείου, παρά μόνο τη στάθμη του νερού. Στην περίπτωση λειτουργίας από το δίκτυο, η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ανοίγει όταν η στάθμη του νερού είναι κάτω από την ελάχιστη. Εάν δεν υπάρχει το δοχείο νερού, το νερό γεμίζει το δοχείο του επάνω καλύμματος, ρέει στην αποχέτευση και μπλοκάρει τη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα. Σε αυτό το σημείο το μηχανήμα δεν λειτουργεί πλέον με νερό δίκτυου. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το μηχανήμα, αλλά πρέπει να ρυθμιστεί στη δεξαμενή νερού. Για να επαναφέρετε τη μηχανή από το δίκτυο νερού σε δεξαμενή νερού, πρέπει να απενεργοποιήσετε το στοιχείο "Water main" στο στοιχείο "Ρυθμίσεις μηχανής" του μενού προγραμματισμού, υποεπιλογή "Άλλες ρυθμίσεις" και να επανατοποθετήσετε το καπάκι που είχε αφαιρεθεί προηγουμένως στη δεξαμενή νερού. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με φρέσκο πόσιμο νερό, μην υπερβείτε το επίπεδο («MAX») του δοχείου.

Απαιτείται τεχνικός για την αποκατάσταση της παροχής νερού.

5.4 Σύνδεση δικτύου

- ⚠ Η λειτουργία αυτή πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό ή από τον χειριστή.

Είναι ευθύνη του τεχνικού συντήρησης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση της συσκευής, να διασφαλίσει ότι:

- το σύστημα παροχής ρεύματος συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας*
- η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

- ⚠ Εάν έχετε αμφιβολίες, μην προχωρήσετε στην εγκατάσταση και αναθέστε τον ενδελεχή έλεγχο του συστήματος σε εξειδικευμένο προσωπικό που έχει την κατάλληλη κατάρτιση για την εκτέλεση αυτών των εργασιών.

- ⊖ Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς ή πολύπριζες.




- ⓘ Βεβαιωθείτε ότι το φις του καλωδίου ρεύματος είναι εύκολα προσβάσιμο ακόμα και μετά την εγκατάσταση.

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

6.1 Γενικός διακόπτης

Βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής. Στη θέση «I» ενεργοποιεί τη μηχανή (ενεργοποίηση των ηλεκτρικών λειτουργιών). Στη θέση «O» απενεργοποιεί τη μηχανή (απενεργοποίηση των ηλεκτρικών λειτουργιών).




6.2 Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής

 Χρησιμοποιήστε μόνο τα δάχτυλά σας για να χειριστείτε την οθόνη αφής και μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.

 Η χρήση περιεχομένου υψηλής ποιότητας επηρεάζει τις συνολικές επιδόσεις.


Μετακίνηση και σύρσιμο

Για να μετακινήσετε και να σύρετε εικονίδια και αντικείμενα, πατήστε και σύρετε στη νέα θέση.



Κύλιση

Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη αφής προς τα δεξιά, αριστερά, πάνω ή κάτω για να μετακινηθείτε σε τιμές, οθόνες και λειτουργίες.




Πατήστε

Πατήστε εικονίδια, λειτουργίες και αντικείμενα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ή να ανοίξετε μενού περιβάλλοντος.



6.3 Κανονική λειτουργία

Η αναπαράσταση και η διάταξη των εικονιδίων/οθονών στο εγχειρίδιο είναι ενδεικτική και ενδέχεται να διαφέρει από αυτήν που εμφανίζεται στη συσκευή ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχουν οριστεί (διάταξη, θέματα και/ή εικονίδια). Ο εξοπλισμός σε κανονική λειτουργία εμφανίζει την οθόνη με τις διαθέσιμες επιλογές. Εάν ανησυχείτε σφάλμα από τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα υποδεικνύει τη βλάβη/το σφάλμα. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να απενεργοποιηθούν με ορισμένους τύπους βλαβών (π.χ. άδεια δοχεία προϊόντων). Με ορισμένες προσαρμοσμένες ρυθμίσεις (π.χ. διαφορετική διάταξη ροφημάτων) κάποιες επιλογές ενδέχεται να μην εμφανίζονται: απλά μετακινηθείτε προς τα κάτω στην οθόνη.




1	Πίνακας κατάστασης
2	Περιοχή επιλογής ροφημάτων

Λεπτομερής προβολή του πίνακα κατάστασης
Πατήστε τα εικονίδια στο επάνω μέρος της οθόνης αφής.



Κλείστε τη λεπτομερή προβολή του πίνακα κατάστασης
Σύρετε το κάτω μέρος του πίνακα κατάστασης προς τα πάνω.



6.3.1 Πίνακας κατάστασης

Είναι δυνατή η προβολή της κατάστασης της συσκευής (π.χ. βλάβες) χρησιμοποιώντας τον πίνακα κατάστασης.

Ο πίνακας κατάστασης:

- εμφανίζει ειδοποιήσεις βλαβών / σφαλμάτων
- εμφανίζει τις διατροφικές πληροφορίες των επιλογών
- επιτρέπει την αλλαγή της γλώσσας των εμφανιζόμενων μηνυμάτων
- εμφανίζει την προειδοποίηση όταν οι δισκοί και τα δοχεία είναι γεμάτα
- εμφανίζει τις διαθέσιμες λειτουργίες πλυσίματος
- επιτρέπει την πρόσβαση στα μενού προγραμματισμού

6.3.2 Περιοχή επιλογής ροφημάτων

Επιλέξτε ρόφημα. Μπορεί να εμφανιστεί η οθόνη προσαρμογής ροφημάτων.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του ροφήματος, εμφανίζεται η κατάσταση προετοιμασίας του ροφήματος*. εναλλακτικά, μπορεί να προβληθεί ψυχαγωγικό περιεχόμενο (π.χ. ένα βίντεο).

Εάν ενεργοποιηθεί μέσω του μενού, η προετοιμασία του ροφήματος μπορεί να διακοπεί.

7 ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ


7.1 Άνοιγμα του άνω καπακιού

(* μόνο οι εκδόσεις M2, M2+, B2 και B2+).

Για να γεμίσετε τα δοχεία, πρέπει να αφαιρέσετε το άνω προστατευτικό καπάκι, το οποίο περιορίζει την πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Για να αφαιρέσετε το καπάκι, πρέπει να το ξεκλειδώσετε με το παρεχόμενο κλειδί.



Αφού ξεκλειδώσετε το καπάκι, μπορείτε να το αφαιρέσετε σηκώνοντάς το.



Μπορείτε τώρα να γεμίσετε το δοχείο νερού και το δοχείο κόκκων καφέ.

7.2 Μείγματα καφέ


- Συνιστούμε τη χρήση φρέσκου, μη λιπαρού, μεσαίου κόκκου καφέ.
- Χρησιμοποιήστε ένα μείγμα εσπρέσο.
- Για έναν θανάτο, αρωματικό εσπρέσο, χρησιμοποιήστε ειδικά μείγματα μηχανής εσπρέσο.
- Αποθηκεύστε τον καφέ δροσερό σε ένα ερμητικά κλειστό δοχείο.

7.3 Επαναπλήρωση κόκκων καφέ

⚠ Να βάζετε πάντα μόνο κόκκους καφέ στο δοχείο. Μην τοποθετείτε αλεσμένο καφέ, διαλυτό καφέ ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη μηχανή.

Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι όπως περιγράφεται στην ενότητα «Άνοιγμα του άνω καπακιού». (μόνο οι εκδόσεις M2, M2+, B2 και B2+).

Αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο καφέ.



⚠ Ο μύλος του καφέ περιέχει κινούμενα μέρη που μπορεί να είναι επικίνδυνα• μην εισάγετε τα δάχτυλα ή/και άλλα αντικείμενα.

☞ Το δοχείο μπορεί να είναι εξοπλισμένο με διαφορετικό σύστημα ασφαλείας ανάλογα με τους κανονισμούς της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται η μηχανή.

Τοποθετήστε τους κόκκους καφέ στο δοχείο.



☞ Όταν γεμίζετε το δοχείο καφέ, χρησιμοποιήστε αποστειρωμένα γάντια μίας χρήσης για να αποφύγετε τη βακτηριακή μόλυνση.

☞ Εάν το δοχείο νερού δεν είναι τοποθετημένο, ελέγξτε ότι δεν πέφτουν κόκκοι καφέ στη θήκη του δοχείου, οπότε αφαιρέστε το για να αποφύγετε δυσλειτουργίες.

Επανατοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο καφέ.
Επανατοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι όπως περιγράφεται στην ενότητα «Κλείσιμο του άνω καπακιού». (μόνο οι εκδόσεις M2, M2+, B2 και B2+).


7.4 Γέμισμα δοχείου νερού

⚠ Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη και ρυθμισμένη στο δίκτυο ύδρευσης, γεμίστε το δοχείο νερού μόνο για να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων.


⚠ Πλύνετε καλά το δοχείο νερού πριν από την πρώτη χρήση. Πρέπει να γεμίζετε το δοχείο μόνο με φρέσκο πόσιμο νερό. Ζεστό, ανθρακούχο νερό ή άλλα υγρά θα βλάψουν τη μηχανή.

Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι όπως περιγράφεται στην ενότητα «Άνοιγμα του άνω καπακιού». (μόνο οι εκδόσεις M2, M2+, B2 και B2+).


Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου νερού.



Αφαιρέστε το δοχείο- σηκώστε το χρησιμοποιώντας τις λαβές που είναι τοποθετημένες στο εσωτερικό του.



Ξεπλύνετε και γεμίστε με φρέσκο νερό* μην υπερβείτε το επίπεδο («MAX») του δοχείου.



Όταν γεμίζετε το δοχείο νερού, χρησιμοποιείτε αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης για να αποφύγετε τη βακτηριολογική μόλυνση.

Επανατοποθετήστε το δοχείο στην αντίστοιχη θέση και επανατοποθετήστε το καπάκι.

Επανατοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι όπως περιγράφεται στην ενότητα «Κλείσιμο του άνω καπακιού». (μόνο οι εκδόσεις M2, M2+, B2 και B2+).


7.5 Μέτρηση και ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Η μέτρηση της σκληρότητας του νερού είναι πολύ σημαντική για τη σωστή διαχείριση του φίλτρου για την αφαίρεση των αλάτων και τη συχνότητα της απαισιβέστασης της μηχανής. Βυθίστε στο νερό το τεστ δοκιμής σκληρότητας νερού για 1 δευτερόλεπτο.



Το τεστ ισχύει μόνο για μία μέτρηση.

Ελέγξτε πόσα τετράγωνα έχουν διαφορετικό χρώμα και ανατρέξτε στον πίνακα.



Οι αριθμοί αντιστοιχούν στις παραμέτρους της ρύθμισης της μηχανής που απεικονίζεται παρακάτω.

1	ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 1 (πολύ μαλακό)
2	ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 2 (μαλακό)
3	ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 3 (μέτριο)
4	ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 4 (σκληρό)

Προχωρήστε στον προγραμματισμό του μηχανήματος, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Πρόσβαση στα μενού προγραμματισμού». Πατήστε το εικονίδια «μενού» για να εμφανιστούν οι λειτουργίες του μενού της μηχανής.



Επιλέξτε «Ρυθμίσεις μηχανής». Επιλέξτε «Συντήρηση». Επιλέξτε «Ρυθμίσεις απασβέστωσης». Ορίστε την τιμή που βρέθηκε στη μέτρηση.

Η μηχανή παρέχεται με μια τυπική ρύθμιση που ταιριάζει στις περισσότερες χρήσεις.

Αφού ρυθμίσετε τη σκληρότητα του νερού, εγκαταστήστε το φίλτρο για την αφαίρεση των αλάτων όπως περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο.

7.6 Φίλτρο νερού

Αυτό το δοχείο νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν η συσκευή δεν είναι ρυθμισμένη σε δίκτυο νερού.

Το νερό αποτελεί βασικό συστατικό για κάθε espresso και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να το φιλτράρετε πάντα επαγγελματικά. Επομένως, όλες οι μηχανές μπορούν να διαθέτουν φίλτρο νερού. Το φίλτρο είναι εύκολο στη χρήση και η εξελιγμένη τεχνολογία του αποτρέπει αποτελεσματικά τη συσσώρευση αλάτων. Έτσι, το νερό θα είναι πάντα σε άριστη κατάσταση για να δώσει στον espresso σας το πιο έντονο άρωμα.



Η μέτρηση της σκληρότητας του νερού είναι πολύ σημαντική για τη σωστή διαχείριση του φίλτρου νερού και τη συχνότητα με την οποία πρέπει να γίνεται απασβέστωση της μηχανής.




Το φίλτρο για την αφαίρεση των αλάτων πρέπει να αντικαθίσταται όταν υποδεικνύεται από τη μηχανή.




Πριν από την απασβέστωση, το φίλτρο για την αφαίρεση των αλάτων πρέπει να αφαιρεθεί από το δοχείο νερού.

Αφαιρέστε το φίλτρο νερού από τη συσκευή. Ρυθμίστε το φίλτρο στην κανονική θέση στο γραμμάρι Β. Χρησιμοποιήστε το τεστ σκληρότητας νερού που παρέχεται με τη μηχανή. Ρυθμίστε τη λειτουργία «Intenza Aroma System» όπως αναφέρεται στη συσκευή του φίλτρου (βλ. ενότητα «Μέτρηση και ρύθμιση της σκληρότητας του νερού»).




A	Μαλακό νερό
B	Σκληρό νερό (πρότυπο)
C	


Βυθίστε το φίλτρο νερού όρθιο (με το άνοιγμα προς τα πάνω) σε κρύο νερό και πιέστε απαλά τις πλευρές για να απελευθερωθούν οι φυσαλίδες αέρα.



Αφαιρέστε το δοχείο από τη μηχανή και αδειάστε το. Αφαιρέστε το λευκό φίλτρο από το δοχείο και αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος προστατευμένο από τη σκόνη.



Τοποθετήστε το φίλτρο στο άδεια δοχείο. Πιέστε μέχρι τη θέση ακινητοποίησης.



Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο πόσιμο νερό και τοποθετήστε το ξανά στη μηχανή. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τον διανομέα του ζεστού νερού.

Προχωρήστε στον προγραμματισμό του μηχανήματος, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Πρόσβαση στα μενού προγραμματισμού». Πατήστε το εικονίδιο «μενού» για να εμφανιστούν οι λειτουργίες του μενού της μηχανής.



Επιλέξτε «Ρυθμίσεις μηχανής». Επιλέξτε «Συντήρηση». Επιλέξτε «Ρυθμίσεις φίλτρου νερού». Ενεργοποιήστε το φίλτρο νερού.

Όταν τελειώσετε, ξαναγεμίστε το δοχείο νερού στο επίπεδο MAX με φρέσκο πόσιμο νερό. Το εικονίδιο Φίλτρο 100% εμφανίζεται στην οθόνη της μηχανής για να υποδείξει ότι το φίλτρο έχει εγκατασταθεί.

7.6.1 Αλλαγή του φίλτρου νερού

 Το εικονίδιο του φίλτρου εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα όταν η αυτονομία του φίλτρου είναι χαμηλότερη από 10%. Αλλάξτε το φίλτρο όταν εμφανίζεται η προειδοποίηση ή όταν η αυτονομία του είναι χαμηλότερη από 1%.


 Αντικαθιστάτε το φίλτρο νερού τουλάχιστον κάθε 3 μήνες, ακόμη και αν η μηχανή δεν έχει ακόμη υποδείξει την ανάγκη αντικατάστασής του.

Αφαιρέστε το φίλτρο νερού. Ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας «Φίλτρο νερού». Αντικαταστήστε το φίλτρο και ενεργοποιήστε το νέο φίλτρο. Η οθόνη ενημερώνει αυτόματα τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων φίλτρων. Αυτές οι πληροφορίες ενημερώνονται στο μενού μόνο εάν ο χρήστης έχει εγκαταστήσει ένα νέο φίλτρο πριν από την εξάντληση του προηγούμενου ή μέχρι το όγδοο στην αλυσίδα. Ξαναγεμίστε το δοχείο νερού στο επίπεδο MAX με φρέσκο πόσιμο νερό.

Αλλαγή του φίλτρου μετά τη χρήση 8 φίλτρων

Αφαιρέστε τη θήκη στάγδην.

Αφαιρέστε το φίλτρο νερού. Ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας «Φίλτρο νερού». Θα απαιτηθούν επίσης όλες οι εργασίες που αφορούν τη φάση απαισθέτωσης. Η οθόνη ενημερώνει αυτόματα τον αριθμό των χρησιμοποιημένων φίλτρων σε 0/8, αλλά μόνο αφού ολοκληρωθεί η απαισθέτωση και πριν ενεργοποιηθεί ξανά το φίλτρο. Ξαναγεμίστε το δοχείο νερού στο επίπεδο MAX με φρέσκο πόσιμο νερό.

**7.7 Κλείσιμο του άνω καπακιού**


(* μόνο οι εκδόσεις M2, M2+, B2 και B2+).

Μετά τις εργασίες γεμίσματος και κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, το προστατευτικό καπάκι πρέπει πάντα να είναι τοποθετημένο και κλειδωμένο με το κατάλληλο κλειδί, ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Το άνω καπάκι πρέπει να τοποθετηθεί και να κλειδωθεί με το παρεχόμενο κλειδί για να ασφαλιστεί.



Αφαιρέστε τη βίδα που εμποδίζει το αιφνίδιο άνοιγμα της θύρας του θαλάμου παραχής. (* μόνο η έκδοση 120V USA).

Ανοίξτε τη θύρα της θήκης σέρβις και γυρίστε το μοχλό με ένα κλικ κάθε φορά.



Κλείστε τη θύρα και χορηγήστε 1-2 καφέδες για να ελέγξετε την αλλαγή του βαθμού άλεσης. Επαναλάβετε τη λειτουργία μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός άλεσης.


Επανατοποθετήστε τη βίδα που εμποδίζει το αιφνίδιο άνοιγμα της θύρας του θαλάμου παραχής. (* μόνο η έκδοση 120V USA).

Οι αναφορές υποδεικνύουν τον ρυθμισμένο βαθμό άλεσης* μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικούς βαθμούς άλεσης με τις ακόλουθες αναφορές:

- 1 - Λεπτή άλεση
- 2 - Χοντρή άλεση

7.8 Ρύθμιση του βαθμού άλεσης

Η μηχανή επιτρέπει μια μικρή ρύθμιση του βαθμού άλεσης του καφέ ανάλογα με τον τύπο του καφέ που χρησιμοποιείται. Η ρύθμιση πρέπει να γίνεται με το μοχλό που βρίσκεται στο πλάι μέσα στο χώρο σέρβις της μηχανής.




7.9 Ρύθμιση «Αρωμα» - ποσότητα αλεσμένου καφέ

Η μηχανή σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την ποσότητα του καφέ που αλέθεται για την παρασκευή κάθε ξεχωριστού ροφηματός καφέ. Η ρύθμιση πρέπει να γίνει με πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού της μηχανής. Αλλάζοντας την ποσότητα του αλεσμένου καφέ στις συνταγές των ροφημάτων, οι ενδείξεις υποδεικνύουν την καθορισμένη ποσότητα αλεσμένου καφέ.

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές ποσότητες αλεσμένου καφέ για κάθε συνταγή με τις ακόλουθες αναφορές:

- 1 - Ελάχιστη ποσότητα καφέ
- 4 - Μέγιστη ποσότητα καφέ




Μπορείτε να ρυθμίσετε περαιτέρω την ποσότητα του καφέ που αλέθεται χρησιμοποιώντας το μοχλό ρύθμισης του Aroma.

 Η λειτουργία αυτή επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.

 Ο μοχλός ρύθμισης του Aroma μπορεί να περιστρέφεται μόνο όταν ο μύλος είναι ακίνητος. Η ρύθμιση πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την παρασκευή του καφέ.


 ΜΗΝ αλλάζετε τη δόση του καφέ εάν η επιλογή προαλεσμένου καφέ είναι ενεργή (ρυθμισμένη στη θέση "ON").

Η ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί με το μοχλό που βρίσκεται στο πλάι μέσα στο χώρο σέρβις της μηχανής. Αφαιρέστε τη θήκη στάγδην.




Αφαιρέστε τη βίδα που εμποδίζει το αιφνίδια άνοιγμα της θύρας του θαλάμου παραχής. (* μόνο η έκδοση 120V USA).

Τραβήξτε προς τα έξω το δίσκο στάγδην.




Οι ενδείξεις υποδεικνύουν την καθορισμένη ποσότητα αλεσμένου καφέ.

- A - Ελάχιστη ποσότητα καφέ
- B - Μέγιστη ποσότητα καφέ



Η παρακάτω εικόνα δείχνει την εργοστασιακή ρύθμιση της θέσης του μαχλού ρύθμισης.

- Για τη χρήση μεγάλων φλιτζανιών.



7.10 Ρύθμιση του διανομέα ροφημάτων

Με τη μηχανή καφέ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχεδόν όλα τα φλιτζάνια που διατίθενται στο εμπόριο. Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος του διανομέα ώστε να ταιριάζει καλύτερα στο μέγεθος των φλιτζανιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση, σηκώστε ή χαμηλώστε χειροκίνητα τον διανομέα.



- Για τη χρήση ψηλών ποτηριών.



Οι προτεινόμενες θέσεις είναι:

- Για τη χρήση μικρών φλιτζανιών*




Μπορείτε να τοποθετήσετε δύο φλιτζάνια κάτω από τον διανομέα για να ετοιμάσετε δύο καφέδες ταυτόχρονα.



7.11 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της μηχανής

Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μηχανής γίνεται μέσω του κουμπιού στο πίσω μέρος της μηχανής.



7.12 Πρώτη χρήση - Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μη χρήσης

Ανεφοδιαστείτε τη συσκευή (σύμφωνα με τις οδηγίες στις προηγούμενες ενότητες). Συνδέστε το φις της συσκευής στο δίκτυο (βλ. σημείο «Σύνδεση στο δίκτυο»). Για έναν τέλειο εσπρέσο: Ξεπλύνετε το κύκλωμα του καφέ εάν η μηχανή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μη χρήσης. Αυτές οι απλές λειτουργίες θα σας επιτρέψουν να ετοιμάζετε πάντα έναν εξαιρετικό καφέ. Πρέπει να πραγματοποιηθούν:

- Κατά την πρώτη εκκίνηση της συσκευής*
- Όταν η μηχανή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 2 εβδομάδες).

⚠ Εάν η πρώτη ενεργοποίηση (παροχή) αποτύχει, κάντε άλλες 2 προσπάθειες. Μετά από αυτές τις 3 προσπάθειες, εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, αφήστε τη μηχανή να ξεκουραστεί για 30 λεπτά και στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά με 3 παροχές. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

7.12.1 Μετά από μια περίοδο αδράνειας

Αδειάστε το δοχείο νερού, πλύνετε και ξεπλύνετε το.

⚠ Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη και ρυθμισμένη στην παροχή νερού, η λειτουργία αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί με το μηχάνημα απενεργοποιημένο.

Γεμίστε το δοχείο νερού. (Μόνο αν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη και δεν έχει ρυθμιστεί στο δίκτυο ύδρευσης). Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο κάτω από τον θάναμο.



Πατήστε το εικονίδιο ενός ροφήματος καφέ για να ξεκινήσει η παροχή. Η μηχανή θα διανείμει καφέ από τον θάναμο* περιμένετε μέχρι να τελειώσει η παροχή και αδειάστε το δοχείο. Επαναλάβετε τη διαδικασία παροχής 3 φορές.

Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο κάτω από τον θάναμο.



Πατήστε το εικονίδια ροφήματος «Hot Water» για να ξεκινήσει η παροχή ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Όταν τελειώσετε την παροχή ζεστού νερού, αδειάστε το δοχείο.

Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.

7.13 Πλύσιμο εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα

Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

- Πλύνετε καλά τα χέρια σας.
- Ετοιμάστε ένα αντιβακτηριακό απολυμαντικό διάλυμα με βάση το χλώριο (προϊόντα που διατίθενται σε φαρμακεία) σύμφωνα με τις συγκεντρώσεις που αναγράφονται στο προϊόν.
- Αφαιρέστε όλα τα καλύμματα και τα δοχεία από τη συσκευή.
- Βυθίστε τα πάντα στο διάλυμα που παρασκευάστηκε προηγουμένως.

7.14 Χρήση της συσκευής

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, πρέπει να έχετε διαβάσει προσεκτικά την παρούσα δημοσίευση και να έχετε αποκτήσει επαρκείς γενικές γνώσεις σχετικά με τη μηχανή.

 Μετά από μια περίοδο αδρανείας της συσκευής, συνιστάται να διαβάσετε πάλι την ενότητα «Πρώτη χρήση - Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μη χρήσης» προτού τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Οι διαδικασίες για την επιλογή ροφημάτων αναφέρονται στο κεφάλαιο «Λειτουργία και χρήση».

8 ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης ή επεξεργασίας των παραμέτρων προγραμματισμού της συσκευής.

 Συνεπώς, συνιστάται να το διαβάσετε προσεκτικά και να προχωρήσετε μόνο αφού κατανοήσετε την ακριβή σειρά των ενεργειών που πρέπει να εκτελεστούν.

 Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του χειριστή ή του εξειδικευμένου τεχνικού, ο οποίος πρέπει να οργανώσει όλες τις λειτουργικές διαδικασίες και τη χρήση των κατάλληλων μέσων για τη λειτουργία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Ο ειδικός τεχνικός ή ο χειριστής μπορεί να τροποποιήσει ορισμένες από τις παραμέτρους λειτουργίας της μηχανής ώστε να ταιριάζουν στις προσωπικές απαιτήσεις του χρήστη.

Σημειώσεις προγραμματισμού

Τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου της συσκευής επιτρέπουν τη δυνατότητα χρήσης περισσότερων λειτουργιών. Ακολουθεί μια συνοπτική επεξήγηση των κύριων λειτουργιών που είναι χρήσιμες για τη διαχείριση της λειτουργίας της συσκευής, όχι απαραίτητα με τη σειρά με την οποία εμφανίζονται στα μενού.

Ενδέχεται να αναφέρονται ορισμένες λειτουργίες που αφορούν συγκεκριμένες λειτουργικές ομάδες· λειτουργικές ομάδες που διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Η αναπαράσταση και η διάταξη των εικονιδίων/σθάνων στο εγχειρίδιο αυτό είναι ενδεικτική και ενδέχεται να διαφέρει από αυτές που εμφανίζονται στη συσκευή ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχουν οριστεί (διάταξη, θέματα και/ή εικονίδια).


8.1 Πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού προγραμματισμού, προχωρήστε ως εξής:

με τη θύρα της θήκης σέρβις κλειστή, πατήστε το εικονίδιο «Ρυθμίσεις»·




ή
Αφαιρέστε τη θήκη στάγδην.



Αφαιρέστε τη βίδα που εμποδίζει το αικνίδιο άνοιγμα της θύρας του θαλάμου παροχής. (* μόνο η έκδοση 120V USA).

Τραβήξτε προς τα έξω το δίσκο στάγδην.



 **Χρησιμοποιήστε την πρόσβαση στο μενού μέσω του ανοίγματος της πόρτας μόνο εάν δεν είναι δυνατή η κανονική είσοδος από το tablet.**

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού προγραμματισμού. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να εισέλθετε στα ενεργοποιημένα μενού. Υπάρχουν 2 επίπεδα πρόσβασης στα μενού προγραμματισμού ανάλογα με το επίπεδο του χειριστή. Τα πιθανά επίπεδα είναι:

- Χρήστης
- Τεχνικός

Η πρώτη οθόνη μετά την πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού υποδιαιρείται ως εξής:

- Γραμμή εντολών
- Περιοχή πληροφοριών
- Περιοχή μηνυμάτων
- Περιοχή βλαβών
- Περιοχή πληροφοριών συντήρησης

Γραμμή εντολών

Εμφανίζει τα διαθέσιμα εικονίδια εντολών.

Περιοχή πληροφοριών

Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή (έκδοση λογισμικού,...).

Περιοχή μηνυμάτων

Εμφάνιση μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα, π.χ. στατιστικά στοιχεία για τις πιο δημοφιλείς επιλογές...

Περιοχή βλαβών

Εμφανίζει βλάβες στην συσκευή.

Περιοχή πληροφοριών συντήρησης

Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή. Με την ειδοποίηση συντήρησης, η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα ορίζεται ως η τελευταία ημερομηνία συντήρησης.

8.2 Περιγραφή πλήκτρων κατά τον προγραμματισμό

Μενού



Πατήστε το εικονίδιο «μενού» για να εμφανιστούν οι λειτουργίες του μενού της μηχανής. Εμφανίζονται όλες οι λειτουργίες και ενεργοποιούνται μόνο εκείνες που αφορούν το προφίλ του χειριστή. Ορισμένες λειτουργίες ή/και παράμετροι ενδέχεται να μην εμφανίζονται: απλά μετακινήστε προς τα κάτω στην οθόνη.

ΕΞΟΔΟΣ



Πατήστε το εικονίδιο «εξόδου» για να βγείτε από τα μενού προγραμματισμού. Εμφανίζεται η οθόνη επιλογών.

Αγαπημένα



Τα αγαπημένα είναι συνταγές για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά. Αφού προστεθεί μια λειτουργία στα αγαπημένα, απλά εμφανίστε τα αγαπημένα και πατήστε τη λειτουργία για να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε αυτήν. Πατήστε το εικονίδιο «Αγαπημένα» για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά και είναι αποθηκευμένες ως αγαπημένες.

Προσθήκη μιας λειτουργίας στα «αγαπημένα»

Από τη λειτουργία, πατήστε το εικονίδιο «κενό αστερίο».



Θα αλλάξει χρώμα. (Θα ενεργοποιηθεί)



Αφαιρέστε μια λειτουργία από τα «αγαπημένα»
Από τα αγαπημένα, πατήστε τη λειτουργία που
θέλετε να καταργήσετε.

Πατήστε το εικονίδιο «πλήρες αστέρι».



Θα αλλάξει χρώμα (θα απενεργοποιηθεί)




Αριθμητικό πληκτρολόγιο



Πατήστε το εικονίδιο «αριθμητικό πληκτρολόγιο»
για να εμφανιστεί το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Αριθμητικό πληκτρολόγιο



1	Επιβεβαίωση
2	Διαγραφή (back space)
3	Κλείνει το πληκτρολόγιο

Τετραγωνίδιο επιλογής

Πατήστε το τετραγωνίδιο για να ενεργοποιήσετε /
απενεργοποιήσετε την επιλογή.



8.3 Εισαγωγή τιμών

Στα μενού προγραμματισμού παρέχονται οι ακόλουθες
μεθοδοί για την εισαγωγή / επεξεργασία τιμών:

- Πληκτρολόγιο
- Αριθμητικό πληκτρολόγιο
- Τετραγωνίδιο επιλογής
- Πτυσσόμενοι κατάλογοι
- Επιλογείς τιμών

Πτυσσόμενοι κατάλογοι

Πατήστε για να ανοίξετε τον αναπτυσσόμενο
κατάλογο και επιλέξτε την τιμή.




Πληκτρολόγιο



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Κεφάλαιο (shift)							
2	Αλλαγή πληκτρολογίου από «αριθμοί/σύμβολα» σε «γράμματα»							
3	Αλλαγή πληκτρολογίου από «γράμματα» σε «αριθμοί/σύμβολα»							
4	Κλείδωμα κεφαλαίων (caps lock)							
5	Μετακίνηση του δρομέα στο κείμενο							
6	Νέα γραμμή (κείμενο σε δύο γραμμές)							
7	Επιβεβαίωση							
8	Ακύρωση							
9	Διαγραφή (back space)							

Επιλογείς τιμών

Μετακινήστε και επιλέξτε την επιθυμητή τιμή.



8.4 Μενού προγραμματισμού

Η δομή του μενού προγραμματισμού βρίσκεται στην ενότητα «Δομή του μενού προγραμματισμού». Στην ενότητα «Περιγραφή των στοιχείων του μενού προγραμματισμού» περιγράφονται όλα τα στοιχεία του μενού προγραμματισμού.

8.4.1 Δομή του μενού προγραμματισμού

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαχειριστείτε ορισμένες παραμέτρους λειτουργίας της μηχανής. Τα στοιχεία του μενού προγραμματισμού είναι τα εξής:

ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΣΤΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ
0	ΜΕΝΟΥ
1	Καθημερινές ενέργειες
1.1	Πλύσιμο / ξέπλυμα
1.2	Αρεάσιμα της λεκάνης για τα κατακάθια
2	Ρυθμίσεις ροφήματων
2.1	Όθονη
2.2	Κατηγορίες
2.3	Ροφήματα
2.3.1	Ροφήματα που εμφανίζονται
2.3.2	Διαθέσιμα ροφήματα
2.3.3	Μη διαθέσιμα ροφήματα
2.4	Συνταγές
2.4.1	Συνταγές σε χρήση
2.4.2	Διαθέσιμες συνταγές
2.4.3	Μη διαθέσιμες συνταγές
2.5	Δοχεία
3	Ρυθμίσεις της μηχανής
3.1	Διαμόρφωση της μηχανής
3.1.1	Επιλογή διαμόρφωσης
3.1.2	Αντίγραφο και επαναφορά
3.1.3	Εισαγωγή από USB
3.1.4	Εξαγωγή σε USB
3.2	Διαμορφώσεις της μετάφρασης
3.2.1	Επεξεργασία μεταφράσεων
3.3	Ρυθμίσεις οθόνης
3.3.1	Προσωποποίηση γραφικής διεπαφής
3.3.1.1	Επεξεργασία
3.3.1.2	Επιλέξτε
3.3.1.3	Εισάγετε γραφική διεπαφή
3.3.1.4	Εξάγετε προσωποποίηση γραφικής διεπαφής
3.3.2	Πακέτο GUI
3.3.3	Γενικές ρυθμίσεις οθόνης
3.3.4	Λίστα αναπαραγωγής
3.4	Ρυθμίσεις εισόδου
3.4.1	Ρυθμίσεις των στερεών κατακαθίων
3.5	Ρυθμίσεις εξόδου
3.5.1	Ρυθμίσεις Espresso
3.5.2	Ρυθμίσεις ήχου


ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΣΤΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ
3.6	Συντήρηση
3.6.1	Αυτόματο ξέπλυμα
3.6.2	Ρυθμίσεις απασβεστώσης
3.6.3	Ρυθμίσεις φίλτρου νερού
3.7	Άλλες ρυθμίσεις
4	Πληροφορίες σχετικά με τη μηχανή
4.1	Βλάβες
4.1.1	Τρέχουσα κατάσταση
4.1.2	Ιστορικό βλαβών
4.1.3	Χρονολογία των γεγονότων
4.2	Στατιστικές
4.2.1	Προβολή στατιστικών
4.2.2	Επαναφορά στατιστικών
4.2.3	Show Audit
4.2.4	Αριθμοί στοιχείων ροφήματος
4.2.5	Προσαρμογή EVA-DTS
4.3	Μενού αγαπημένων
4.3.1	Κατάλογος αγαπημένων
4.3.2	Διαγραφή αγαπημένων
4.4	Αριθμός και όνομα μηχανής
4.5	Ημερομηνία εγκατάστασης
4.6	Πληροφορίες επαφών
5	Εξοικονόμηση ενέργειας
5.1	Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας
5.2	Χρονικά διαστήματα εξοικονόμησης ενέργειας
6	Συστήματα πληρωμών
6.1	Πρωτόκολλο
6.1.1	Γενικές ρυθμίσεις
6.1.2	MDB
6.1.2.1	Πλαίσιο νομισμάτων
6.1.2.2	Ρυθμίσεις νομισμάτων MDB
6.1.2.2.1	Αποδεκτό
6.1.2.2.2	Ακρίβες υπόλοιπο αποδεκτό
6.1.2.2.3	Επιστροφή
6.1.2.2.4	Vendor token value
6.1.2.2.5	Ακρίβες ρυθμίσεις αλλαγής
6.1.2.3	Συσκευή χωρίς μετρητά
6.1.2.4	Επαλήθευση κλειδών χωρίς μετρητά
6.1.2.5	Αποδεκτής χαρτονομισμάτων
6.1.2.6	Ρυθμίσεις χαρτονομισμάτων MDB
6.1.2.6.1	Αποδεκτό
6.1.2.6.2	Ακρίβες υπόλοιπο αποδεκτό
6.1.3	Εικονικές πιστώσεις
6.1.4	Αριθμοί επιλογής ροφήματων
6.2	Τιμή
6.2.1	Σύμβολο νομίσματος
6.2.2	Παγκόσμια τιμή ροφήματος
6.2.3	Τιμή ροφήματος
6.2.4	Κωδικός δωρεάν πώλησης
6.2.5	Διαχείριση ζώνης πινών
6.2.6	Τιμή επιπέδου καφέ
6.3	Δράση μετρητών
7	Εισαγωγή/Εξαγωγή
7.1	Εξαγωγή EVA-DTS

ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΣΤΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ
7.1.1	Εξαγωγή αρχείων
7.1.2	Εξαγωγή σειράς της θύρας
7.2	Βίντεο
7.3	Εικόνες
7.4	Αντίγραφο
7.5	Αρχείο καταγραφής βλαβών
8	Σύστημα
8.1	Ανάπτυξη
8.1.1	Εξαγωγή Μενού
8.1.2	Προβολή αρχείου καταγραφής
8.1.3	Τεστ προσομοιωτή δακτύλων
8.1.3.1	Τεστ προσομοιωτή δακτύλων
8.1.3.2	Εισαγωγή/Εξαγωγή τεστ προσομοιωτή
8.1.4	Προβολή amesg
8.1.5	Εξαγωγή αρχείων καταγραφής
8.1.6	Πληροφορίες συστήματος
8.1.7	Εισαγωγή/Εξαγωγή μεταφράσεων SW
8.1.8	Εξαγωγή πίνακα θάσεων
8.1.9	Εξαγωγή βάσης δεδομένων της μηχανής
8.1.10	Μεταβλητές περιβάλλοντος
8.2	Τεχνικά χαρακτηριστικά
8.2.1	Στοιχεία τεστ
8.2.2	Έλεγχος εισόδου της μηχανής
8.2.3	Έξοδος τεστ
8.2.4	Τεστ οδόντης αφής
8.2.5	Άδειασμα του λέβητα
8.2.6	Έλεγχος παραμέτρων της μηχανής
8.2.7	Πληρείς επιλογές
8.2.8	Αυτόματο τεστ
8.2.9	Επανάφορά στην πρώτη εκκίνηση
8.2.10	Επανεκκίνηση του συστήματος
8.3	Ρυθμίσεις ημερομηνίας / ώρας
8.4	Γλώσσες
8.5	Προφίλ χρηστών
8.6	Δίκτυο
8.6.1	Wi-Fi
8.6.2	Bluetooth
8.8	Πληροφορίες
9	Συνδεσιμότητα
9.1	Ειδοποιήσεις μέσω e-mail
9.1.1	Ρυθμίσεις
9.1.2	Ειδοποίηση γεγονότων
9.1.3	Ειδοποίηση βλαβών
10	Touchless Option
10.1	Saeco Group
10.1.1	Saeco ProUp Settings

8.4.2 Περιγραφή των στοιχείων του μενού προγραμματισμού

ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΣΤΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	Περιγραφή
0	ΜΕΝΟΥ	Αυτό το μενού παρέχει πρόσβαση σε όλες τις παραμέτρους διαμόρφωσης της μηχανής.
1	Καθημερινές ενέργειες	Ευγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες που αφορούν τις καθημερινές ή πιο συχνές λειτουργίες (πλύσιμο, μηδενισμός μετρητών κατακαθιών).
1.1	Πλύσιμο / Ξέπλυμα	Αυτόματες λειτουργίες πλύσιματος και ξεπλύματος των λειτουργικών ομάδων της συσκευής (Cappuccinator). Επιλέξτε τα εξαρτήματα που θέλετε να πλύνετε.
1.2	Αδραση της λεκάνης για τα κατακάθια	Μηδενίζει τον μετρητή που διαχειρίζεται τη σήμανση «πλήρεις κατακάθια» της λεκάνης στερεών κατακαθιών.
2	Ρυθμίσεις ροφημάτων	Ρυθμίσεις για συνταγές, εγκρίσεις προϊόντων, συστατικά, προετοιμασία άγχυσης κλπ.
2.1	Οθόνη	Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των κατηγοριών ροφημάτων και τη διάταξη των ροφημάτων στις διάφορες κατηγορίες. Για να αλλάξετε τη σειρά των κατηγοριών, κάντε κλικ στα βέλη (πάνω και κάτω) της κατηγορίας που θέλετε να μετακινήσετε. Για να αλλάξετε τη διάταξη των ροφημάτων μιας συγκεκριμένης κατηγορίας, κάντε κλικ στο κουμπί «Πεξεργασία διάταξης ροφημάτων» της κατηγορίας ροφημάτων που θέλετε να αλλάξετε τη διάταξή τους. Επιλέξτε, από τις προκαθορισμένες, τη διάταξη των επιλογών που εμφανίζονται σε κανονική λειτουργία (1x4, 2x4, 2x6). Για να καταστήσετε μια επιλογή σταθερή ή μη σταθερή σε κανονική λειτουργία, σύρετε το εικονίδιο επιλογής από τις σταθερές επιλογές και αντίστροφα.
2.2	Κατηγορίες	Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε, να επεξεργάζεστε και να διαγράψετε κατηγορίες επιλογής. Οι κατηγορίες επιλογής εμφανίζονται σε κανονική λειτουργία και επιτρέπουν την υποδιάρθρωση των επιλογών ανά τύπο ροφήματος (π.χ. «ροφήματα με γάλα»). Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει: - τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας  - την αφαίρεση μιας κατηγορίας  - την επεξεργασία μιας κατηγορίας  - τη διαγραφή μιας κατηγορίας  - την εισαγωγή / επεξεργασία των διαθέσιμων κατηγοριών. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε το όνομα, την προεργασία και το εικονίδιο της κατηγορίας.
2.3	Ροφήματα	Από την οθόνη μπορείτε να: - Δημιουργήσετε νέα ροφήματα και αντιστοιχίσετε μια συνταγή  Το λογισμικό ελέγχει τη συμβατότητα μεταξύ της συνταγής και της διαμόρφωσης (διάταξη) της συσκευής. Εάν διαπιστωθεί ασυμβατότητα, εμφανίζονται τα εξής  - Διαγράψτε ένα ρόφημα  - Αφαιρέστε ένα ρόφημα

ΑΡ. ΣΤΙΧΕΙΟΥ	ΣΤΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	Περιγραφή
		 ~ Προστούστε ένα ροφήμα  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ Μπορείτε να: - Ορίσετε / αλλάξετε το όνομα των ροφημάτων που εμφανίζονται σε κανονική λειτουργία. - Επιλέξετε ποια συνταγή θα χρησιμοποιήσετε για την παρασκευή του ροφήματος. Ως προεπιλογή, η συσκευή χρησιμοποιεί συνταγές για μεμονωμένα ροφήματα* για τις διπλές επιλογές (x2) πρέπει να δημιουργηθούν συνταγές με τις κατάλληλες δοσολογίες. Το λογισμικό ελέγχει τη συμβατότητα μεταξύ της συνταγής και της διαμόρφωσης (διάταξη) της συσκευής. Εάν εμφανίζεται  σημαίνει ότι διαπιστώθηκε μια ασυμβατότητα. - Αλλάξετε την εικόνα που αντιστοιχεί στο ρόφημα* αγγίξτε την εικόνα για να επιλέξετε τη νέα εικόνα. - Ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα πρόωρης διακοπής της επιλογής* (λειτουργία «διακοπή παροχής») - Συνδέσετε μια λίστα αναπαραγωγής περιεχομένου παλυμέσων που θα εμφανίζεται κατά την παροχή. - Προχωρήσετε με τη παροχή δοκιμαστικού ροφήματος.
2.3.1	Ροφήματα που εμφανίζονται	Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τα ροφήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
2.3.2	Διαθέσιμα ροφήματα	Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τα ροφήματα που είναι διαθέσιμα στη μηχανή.
2.3.3	Μη διαθέσιμα ροφήματα	Επιτρέπει την προσαρμογή ροφημάτων που δεν είναι διαθέσιμα στη μηχανή λόγω διαμόρφωσης.
2.4	Συνταγές	Μπορείτε: - Να δημιουργήσετε μια νέα συνταγή  Η νέα συνταγή που δημιουργήθηκε αποθηκεύεται στην κατηγορία «μη διαθέσιμες». Στη συνέχεια, συνδέστε τη συνταγή με το ρόφημα. Το λογισμικό ελέγχει τη συμβατότητα μεταξύ της συνταγής και της διαμόρφωσης (διάταξη) της συσκευής. Εάν εμφανίζεται  σημαίνει ότι διαπιστώθηκε μια ασυμβατότητα - Διαγράψτε μια συνταγή  ~ Διαγράψτε με συνταγή  ~ Προστούστε μια συνταγή  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ Ο οδηγός σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια νέα συνταγή. Εμφανίζεται μια οθόνη όπου μπορείτε να: - να ορίσετε ένα όνομα για τη νέα συνταγή. - πατήστε 

ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΣΤΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	Περιγραφή
		και, στη συνέχεια, «Προσθήκη παρασκευής» για να προσθέσετε τα προϊόντα που συνθέτουν τη συνταγή (π.χ. καφέ, γάλα). Οι οθόνες παραμέτρων διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν που προστίθεται (εσπρέσο, φρέσκο γάλα). - Για να προσθέσετε προσαρμογές πατήστε  και στη συνέχεια «Προσθήκη προσαρμογής» Για κάθε προσαρμογή μπορείτε να ορίσετε διάφορες παραμέτρους. - αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις σας και επιστρέψτε στην κύρια οθόνη. Από την κύρια οθόνη συνταγών με την επιλογή «Δοκιμαστική συνταγή» μπορείτε να κάνετε μια δοκιμαστική επιλογή για να δοκιμάσετε τη συνταγή που έχετε δημιουργήσει. Μετά τη δοκιμαστική επιλογή παραμένει δυνατή η επεξεργασία της συνταγής. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ Από την οθόνη συνταγών μπορείτε να: - να αλλάξετε το όνομα της συνταγής Στη συνταγή μπορούν να προστεθούν επιπλέον συστατικά ή/και προσαρμογές. Από την οθόνη της συνταγής, πατήστε  για να προσθέσετε περαιτέρω συστατικά ή/και προσαρμογές. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μεμονωμένων συστατικών (π.χ. ποσότητα νερού, σκόνης) πατήστε στη γραμμή συστατικών για να ανοίξει το μενού περιβάλλοντος.  - πατήστε «Επεξεργασία» για να αλλάξετε τις παραμέτρους  - πατήστε «Διαγράψτε» για να διαγράψετε το συστατικό  Για να μετακινήσετε ένα συστατικό πριν ή μετά από ένα άλλο συστατικό, απλά σύρετε τη γραμμή συστατικών.  Για ορισμένα προϊόντα (π.χ. γάλα) είναι δυνατόν να γίνει παράλληλη παροχή τους. 

ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΣΤΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	Περιγραφή
		Αφού αλλάξετε τις παραμέτρους, αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις και επιστρέψτε στην κύρια οθόνη. Από την κύρια οθόνη με την επιλογή «Δοκιμαστική συνταγή» μπορείτε να προχωρήσετε σε μια δοκιμαστική επιλογή για να ελέγξετε την τροποποιημένη συνταγή. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΦΕ Μπορείτε να ρυθμίσετε: - το όνομα του συστατικού - τις δόσεις (νερό και σκόνη) - τη παροχή δοκιμαστικού ροφήματος Για συσκευές με σύστημα πληρωμών, είναι δυνατόν να καθοριστεί η παύση της τιμής της επιλογής. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΑΛΑ Μπορείτε να ρυθμίσετε: - το όνομα του συστατικού - τις δόσεις (γάλα) - τη παροχή δοκιμαστικού ροφήματος ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Μπορείτε να ρυθμίσετε: - το όνομα του συστατικού - τις δόσεις (νερό) - τη παροχή δοκιμαστικού ροφήματος ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΦΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ (σε παλμούς) ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε μια πιθανή αύξηση/μείωση της θερμοκρασίας στο φλιτζάνι του καφέ. Σας επιτρέπει να μειώσετε ή να αυξήσετε τη θερμοκρασία του προϊόντος σε μια κλίμακα από -6 έως +6. DOUBLE SHOT Αυτή η λειτουργία, αν ενεργοποιηθεί, δημιουργεί όπλη δόση καφέ για κάθε παροχή ροφήματος. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ Ρυθμίζει τη διάρκεια προετοιμασίας έγχυσης πριν από την πραγματική έγχυση. ΔΟΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ Ρυθμίζει την ποσότητα νερού (σε παλμούς) που θα χρησιμοποιηθεί κατά την προετοιμασία έγχυσης. ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΑΛΑ AIR PWM PERCENTAGE Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ποσότητα της κρέμας στο φλιτζάνι (0 % μη αφρώδες γάλα, 100 % πλήρως αφρώδες γάλα).
2.4.1	Συνταγές σε χρήση	Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις συνταγές ροφημάτων που εμφανίζονται στη μηχανή.
2.4.2	Διαθέσιμες συνταγές	Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις συνταγές ροφημάτων που είναι διαθέσιμες αλλά δεν εμφανίζονται στη μηχανή.


ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΣΤΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	Περιγραφή
2.4.3	Μη διαθέσιμες συνταγές	Επιτρέπει την προσαρμογή συνταγών που δεν είναι διαθέσιμες στη μηχανή λόγω διαμόρφωσης.
2.6	Δοχεία	Εμφανίζει, ανάλογα με τη διάταξη της μηχανής, τη διάταξη των δοχείων των προϊόντων. Επιλέξτε ένα δοχείο για: - Να ορίσετε ένα όνομα στο δοχείο - Να συνδέσετε ένα συστατικό με το δοχείο (Κόκκοι καφέ, Κόκκοι καφέ 2, φρέσκο γάλα) - Να αλλάξετε το χρώμα που αντιστοιχεί στο δοχείο.
3	Ρυθμίσεις της μηχανής	Αυτό το μενού παρέχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις της μηχανής.
3.1	Διαμόρφωση της μηχανής	Επιτρέπει την πρόσβαση στη βάση δεδομένων της ομάδας ρυθμίσεων της μηχανής.
3.1.1	Επιλογή διαμόρφωσης	Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε ομάδες διαμορφώσεων και μεμονωμένες διαμορφώσεις για τη συσκευή. Μια ομάδα ρυθμίσεων περιέχει διάφορες μεμονωμένες ρυθμίσεις (διατάξεις). Μπορείτε να διαγράψετε και να αντιγράψετε ομάδες διαμορφώσεων και μεμονωμένες διαμορφώσεις. Όταν χρησιμοποιείτε μια νέα διαμόρφωση, μπορείτε να αποφασίσετε αν θα επαναφέρετε τα στατιστικά δεδομένα, τις βαθμονομήσεις και τους μετρητές συντήρησης. Πριν φορτώσετε τη διαμόρφωση μιας άλλης συσκευής (κλωνοποίηση), βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις μεταξύ των συσκευών είναι συμβατές.
3.1.2	Αντίγραφο και επαναφορά	Αντίγραφο Επιτρέπει την αποθήκευση των ρυθμίσεων της μηχανής σε ένα αρχείο αντιγραφής. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Επιτρέπει την επαναφορά των ρυθμίσεων της μηχανής του αντιγράφου. Η συσκευή μπορεί να επαναφερθεί στις: - εργοστασιακές ρυθμίσεις - προηγούμενες αποθηκευμένες προσαρμοσμένες ρυθμίσεις. Αφού επαναφέρετε τις ρυθμίσεις από το αρχείο διαμόρφωσης, ενεργοποιήστε τη διαμόρφωση από το μενού «Επιλογή διαμόρφωσης».
3.1.3	Εισαγωγή από USB	Επιτρέπει την εισαγωγή νέων ρυθμίσεων της μηχανής από ένα αρχείο διαμόρφωσης που είναι αποθηκευμένο σε ένα USB. Η εισαγωγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κλωνοποίηση ρυθμίσεων από μια άλλη συσκευή• βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι συμβατές μεταξύ των συσκευών.
3.1.4	Εξαγωγή σε USB	Επιτρέπει την εξαγωγή των ρυθμίσεων της μηχανής σε ένα αρχείο διαμόρφωσης σε ένα USB. Η εξαγωγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κλωνοποίηση των τρεχουσών ρυθμίσεων σε μια άλλη συσκευή• βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της συσκευής είναι συμβατές.
3.2	Διαμορφώσεις της μετάφρασης	
3.2.1	Επεξεργασία μεταφράσεων	Στις διαθέσιμες γλώσσες είναι δυνατή η επεξεργασία των ανωτέρων των ροφημάτων, των συνταγών, των δοχείων, των διατροφικών πληροφοριών... που εμφανίζονται στις οθόνες. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των συμβολισμών του μενού προγραμματισμού.
3.3	Ρυθμίσεις οθόνης	
3.3.1	Προσωποποίηση γραφικής διεπαφής	Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε ορισμένα γραφικά στοιχεία της διεπαφής χρήστη.
3.3.1.1	Επεξεργασία	Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε ορισμένα γραφικά στοιχεία της διεπαφής χρήστη, π.χ. φόντο, μέγεθος κειμένου, χρώματα...
3.3.1.2	Επιλέξτε	Σας επιτρέπει να επιλέξετε το αρχείο με τις προσαρμοσμένες γραφικών που θα εφαρμοστούν στη διεπαφή χρήστη. Εμφανίζονται τα αρχεία που έχουν φορτωθεί με τη λειτουργία «εισαγωγή».
3.3.1.3	Εισάγετε γραφική διεπαφή	Σας επιτρέπει να περιηγηθείτε και να επιλέξετε αρχεία από ένα USB με προσαρμοσμένα γραφικά που θα εισαχθούν στη συσκευή.
3.3.1.4	Εξάγετε προσωποποίηση γραφικής διεπαφής	Επιτρέπει την αποθήκευση των προσαρμογών γραφικών σε ένα USB.
3.3.2	Πακέτο GUI	Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα νέο πρότυπο για το πακέτο GUI.

ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΣΤΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	Περιγραφή
3.3.3	Γενικές ρυθμίσεις οθόνης	Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την εμφάνιση: - των περιεχομένων παλυμέσων που είναι διαθέσιμα σε κανονική λειτουργία κατά τη παροχή. - της ρύθμισης της φωτεινότητας της οθόνης αφής* η τιμή 100 ορίζει τη μέγιστη φωτεινότητα. - την ένδειξη του αριθμού των παραχών που πραγματοποιήθηκαν κατά την ενεργοποίηση της συσκευής. - της τιμής των επιλογών σε κανονική λειτουργία (για μοντέλα με σύστημα πληρωμής). - ημερομηνία και ώρα. - τη διάρκεια έγχυσης προετοιμασία ροφήματος. - τη προφύλαξη οθόνης: η ενεργοποίησή σας επιτρέπει να εισάγετε μετά από πόσο χρόνο επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης. Επιλέξτε αν θα αναπαράγετε μια προφύλαξη οθόνης ή μια λίστα αναπαραγωγής.
3.3.4	Λίστα αναπαραγωγής	Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε και να διαχειρίζεστε λίστες αναπαραγωγής ψυχαγωγικού περιεχομένου. Μια λίστα αναπαραγωγής περιέχει βίντεο ή/και σειρές εικόνων που αναπαράγονται κατά τη διάρκεια της παροχής επίταξης. Για μια λίστα αναπαραγωγής μόνο εικόνων, μπορείτε να υποδείξετε μετά από πόσο χρόνο θα εμφανιστεί η επόμενη εικόνα. Προσθήκη βίντεο ή εικόνων στη λίστα αναπαραγωγής  Αντιγραφή της λίστας αναπαραγωγής  Διαγραφή της λίστας αναπαραγωγής  Πρέπει να δώσετε ένα όνομα σε μια νέα λίστα αναπαραγωγής. Τα περιεχόμενα της λίστας αναπαραγωγής μπορούν να αναπαραχθούν: τυχαία  ή κυκλικά 
3.4	Ρυθμίσεις εισόδου	Η ομάδα λειτουργιών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία ορισμένων αισθητήρων της συσκευής.
3.4.1	Ρυθμίσεις των στερεών κατακαθιών	Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την μέτρηση των στερεών κατακαθιών που διαχειρίζεται τη σήμανση «πλήρεις κατακάθια». Μπορείτε να ελέγξετε τη στάθμη της λεκάνης κατακαθιών από το παράθυρο κατάσταση της συσκευής.
3.6	Ρυθμίσεις εξόδου	Επιτρέπει την επεξεργασία των ρυθμίσεων των ενεργοποιητών, της ομάδας espresso και των φίλτρων.
3.6.1	Ρυθμίσεις Espresso	Προάλεση: ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την άλεση του καφέ για την επόμενη επιλογή. Η προάλεση μειώνει το χρόνο προετοιμασίας για την επόμενη επιλογή με αλεσμένο καφέ. Η προάλεση μειώνει το άρωμα της επόμενης επιλογής με αλεσμένο καφέ.
3.6.2	Ρυθμίσεις ήχου	Ελέγχει τις ρυθμίσεις των ενσωματωμένων ηχέων.
3.6	Συντήρηση	Προειδοποιήσεις συντήρησης και ξεπλύματος.
3.6.1	Αυτόματο ξεπλύμα	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό των αυτόματων κύκλων ξεπλύματος της συσκευής. Προγραμματίστε τον κύκλο του ξεπλύματος που θα εκτελεστεί την καθορισμένη ημέρα και ώρα. Μπορούν να προστεθούν και να αφαιρεθούν αυτόματα κύκλοι ξεπλύματος. Τα αυτόματα ξεπλύματα χρησιμοποιούν ζεστό νερό. Μην βάζετε τα χέρια σας στο χώρο παροχής: κίνδυνος εγκαυμάτων. Κατά τη διάρκεια του ξεπλύματος, εμφανίζεται ένα μήνυμα καθώς η λειτουργία εξελίσσεται.
3.6.2	Ρυθμίσεις αποσβεστήσεως	Σας επιτρέπει να αλλάξετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού.

ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΣΤΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	Περιγραφή
3.6.3	Ρυθμίσεις φίλτρου νερού	Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε το φίλτρο νερού.
3.7	Άλλες ρυθμίσεις	WATER MAIN Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη χρήση του δικτύου ύδρευσης. EXTERNAL TANK Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί τη χρήση της εξωτερικής δεξαμενής. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΟΡΤΑ Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε την πρόσβαση στα μενού προγραμματισμού με κλειστή θύρα.
4	Πληροφορίες σχετικά με τη μηχανή	
4.1	Βλάβες	Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με διάφορους αισθητήρες για την παρακολούθηση των διαφορετικών λειτουργικών οράδων. Όταν εντοπιστεί βλάβη, εμφανίζεται ο τύπος της βλάβης και η συσκευή (ή μέρος της) τίθεται εκτός λειτουργίας. Οι εντοπισμένες βλάβες αποθηκεύονται σε ειδικούς μετρητές.
4.1.1	Τρέχουσα κατάσταση	Εμφανίζει βλάβες στην συσκευή. Εάν δεν υπάρχουν βλάβες, ο κατάλογος είναι άδειος.
4.1.2	Ιστορικό βλαβών	Με αυτή τη λειτουργία μπορεί να εμφανιστεί η λίστα με το ιστορικό βλαβών. Το ιστορικό βλαβών εμφανίζει το όνομα της βλάβης με την αντίστοιχη ημερομηνία και ώρα. Ο κατάλογος των καταγεγραμμένων βλαβών μπορεί να μηδενιστεί με αυτή τη λειτουργία.
4.1.3	Χρονολογία των γεγονότων	Με αυτή τη λειτουργία είναι δυνατή η προβολή και το φιλτράρισμα των γεγονότων που καταγράφονται από τη συσκευή. Ο κατάλογος των καταγεγραμμένων γεγονότων μπορεί να μηδενιστεί με αυτή τη λειτουργία.
4.2	Στατιστικές	Επιτρέπει την εμφάνιση και διαχείριση στατιστικών και μετρητών.
4.2.1	Προβολή στατιστικών	Εμφανίζει στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις επιλογές (π.χ. αριθμός παροχών που πραγματοποιήθηκαν, ημερομηνία και ώρα τελευταίας παροχής).
4.2.2	Επαναφορά στατιστικών	Μηδενίζει τις αποθηκευμένες στατιστικές των επιλογών.
4.2.3	Show Audit	Εμφανίζει τους μετρητές πατών που χρησιμοποιεί το EVA-DTS για κάθε τύπο παράστασης (Free view, Sales, Test, ...).
4.2.4	Αριθμοί στοιχείων ροφήματος	Σας επιτρέπει να αριθμήσετε τις επιλογές σας και να έχετε αντίστοιχα μεταξύ του αριθμού και του ροφήματος επιλογής στις στατιστικές.
4.2.6	Προσαρμογή EVA-DTS	Ενεργοποιεί και συνεπώς παρακολουθεί συγκεκριμένα συμβάντα του πρωτοκόλλου EVA-DTS (επί του παρόντος δεν χρησιμοποιείται).
4.3	Μενού αγαπημένων	Τα «αγαπημένα» είναι συντομεύσεις για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά. Αφού προσθέσετε μια λειτουργία στα «αγαπημένα», απλά εμφανίστε τα «αγαπημένα» και πατήστε τη λειτουργία για να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε αυτήν.
4.3.1	Κατάλογος αγαπημένων	Εμφανίζει όλες τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά και έχουν αποθηκευτεί ως «αγαπημένα». Πατήστε στη λειτουργία για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν.
4.3.2	Διαγραφή αγαπημένων	Για να αφαιρέσετε μια λειτουργία από τη λίστα «αγαπημένα», πατήστε στη λειτουργία που θέλετε να διαγράψετε. Για να διαγράψετε όλες τις λειτουργίες από τη λίστα «αγαπημένα», πατήστε «Διαγραφή όλων».
4.4	Αριθμός και όνομα μηχανής	Σας επιτρέπει να εισάγετε έναν αριθμητικό κωδικό και το όνομα που προσδιορίζει τη συσκευή. Ο κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της συσκευής για την ανάλυση των στατιστικών.
4.6	Ημερομηνία εγκατάστασης	Επιτρέπει τον καθορισμό της ημερομηνίας εγκατάστασης της συσκευής. Πατήστε «Επεξεργασία» για να ορίσετε την ημερομηνία.




ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΣΤΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	Περιγραφή
4.6	Πληροφορίες επαφών	Σας επιτρέπει να εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας (όνομα και αριθμό τηλεφώνου) της τεχνικής υποστήριξης με την οποία θα επικοινωνήσετε σε περίπτωση βλάβης. Αυτές οι πληροφορίες θα εμφανιστούν εάν υπάρχει βλάβη. Μπορείτε να αποφασίσετε εάν οι πληροφορίες θα εμφανίζονται με βλάβες που μπλοκάρουν τη συσκευή ή με βλάβες που δεν μπλοκάρουν τη συσκευή ή με βλάβες που δεν μπορούν να μεθερσιστούν σε κανονική λειτουργία. Πατήστε «Επεξεργασία» για να επεξεργαστείτε τις αναφορές. 
6	Εξοικονόμηση ενέργειας	Από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι δυνατή η ενεργοποίησή της, η επεξεργασία παραμέτρων και ο «καθορισμός χρονικών διαστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας για τη συσκευή».
6.1	Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας	Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Η συσκευή επιτρέπει τη διαχείριση διαφόρων προφίλ εξοικονόμησης ενέργειας. Κάθε προφίλ εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να προσαρμοστεί σε ορισμένες παραμέτρους: ΠΡΟΦΙΛ «SOFT MODE» Αυτό το προφίλ επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας μετά από μία περίοδο αδράνειας της συσκευής. Εάν ζητήσετε μια επιλογή, η μηχανή θα εξέλθει από τη φάση εξοικονόμησης ενέργειας. Μπορείτε: - Ορίστε μετά από πόσα λεπτά αδράνειας της συσκευής ενεργοποιείται η εξοικονόμηση ενέργειας. - Ρυθμίστε τη θερμοκρασία διατήρησης του λέβητα (των λέβητων) στη φάση εξοικονόμησης ενέργειας. - Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τον φωτισμό της συσκευής. - Επιλέξτε το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης αφής από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ΠΡΟΦΙΛ «DEEP MODE» Αυτό το προφίλ είναι ενεργό σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Κατά τη διάρκεια των καθορισμένων χρονικών διαστημάτων, η θερμοκρασία του λέβητα μειώνεται και διατηρείται η καθορισμένη θερμοκρασία συντήρησης. - Ρυθμίστε κατά πόσα λεπτά η θέρμανση του λέβητα (των λέβητων) προωθείται πριν από το τέλος του χρονικού διαστήματος. Π.χ. 5 λεπτά: 5 λεπτά πριν από τη λήξη του χρονικού διαστήματος, ενεργοποιείται ο κύκλος θέρμανσης του λέβητα (των λέβητων) για την επίτευξη της θερμοκρασίας λειτουργίας.

ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΣΤΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	Περιγραφή
6.2	Χρονικά διαστήματα εξοικονόμησης ενέργειας	Σας επιτρέπεται να ορίσετε τα χρονικά διαστήματα για τα προφίλ εξοικονόμησης ενέργειας: - Επιλέξτε την ημέρα κατά την οποία θέλετε να ορίσετε τα χρονικά διαστήματα. - Πατήστε το κουμπί «Προσθήκη» και, στη συνέχεια, πατήστε τη γραμμή προφίλ για να τοποθετήσετε ένα ορθογώνιο με την αναγραφόμενη ώρα. - Σύρετε το ορθογώνιο για να ορίσετε την ακριβή ώρα. Για να διαγράψετε ένα ορθογώνιο, αγγίξτε το κουμπί «Διαγραφή» και, στη συνέχεια, πατήστε το ορθογώνιο που θέλετε να διαγράψετε. Μπορείτε να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις που έγιναν για όλες τις ημέρες της εβδομάδας ή για μία μόνο ημέρα. Πατήστε «Αντιγραφή προφίλ ημέρας» για να μπορείτε να: - Αντιγράψετε τα καθορισμένα χρονικά διαστήματα σε μία μόνο ημέρα της εβδομάδας· πατήστε την ημέρα κατά την οποία θέλετε να ρυθμίσετε την εξοικονόμηση ενέργειας και, στη συνέχεια, πατήστε «επικόλληση ημερήσιου προφίλ». - Αντιγράψετε τα καθορισμένα χρονικά διαστήματα για κάθε ημέρα της εβδομάδας· πατήστε «επικόλληση καθημερινού προφίλ για κάθε μέρα». 
6	Συστήματα πληρωμών	
6.1	Πρωτόκολλο	Μπορείτε να αποφασίσετε ποιο από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα του συστήματος πληρωμών να ενεργοποιήσετε και να διαχειριστείτε τις σχετικές λειτουργίες. Ορισμένες παράμετροι, κοινές για πολλά συστήματα πληρωμών, διατηρούν την καθορισμένη τιμή ακόμη και όταν αλλάξει ο τύπος συστήματος.
6.1.1	Γενικές ρυθμίσεις	ΠΑΡΑΜΟΝΗ Κανονικά η παρότητα που σχετίζεται με μια επιλογή συλλέγεται αφού ο εξοπλισμός στείλει το σήμα "επιτυχημένη επιλογή". Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία, η οποία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή, το σήμα εξοργύρωσης αποστέλλεται κατά την έναρξη της διανομής. Η ρύθμιση αυτής της παραμέτρου είναι υποχρεωτική. ΘΕΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ ΨΗΦΙΟΥ Ορίζει τη θέση του δεκαδικού ψηφίου, δηλ: 0: απενεργοποιημένο δεκαδικό ψηφίο 1: XXX.X (ένα δεκαδικό ψηφίο μετά την τελεία) 2: XX.XX (δύο δεκαδικά ψηφία μετά την τελεία) 3: X.XXX (τρία δεκαδικά ψηφία μετά την τελεία). ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Επιτρέπει τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας για πολλαπλή ή μεμονωμένη εκαμίευση. Με την πολλαπλή εκαμίευση, τα ράστα δεν επιστρέφονται αυτόματα στο τέλος μιας επιτυχημένης εκαμίευσης, αλλά η πίστωση παραμένει διαθέσιμη για περαιτέρω εκαμίσυεις. Με το πάτημα του κουμπιού ανάκτησης κερμάτων, η εναπομένουσα πίστωση επιστρέφεται εάν η αξία της είναι μικρότερη από τη μέγιστη τιμή των κερμάτων. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία του κουμπιού ανάκτησης κερμάτων πριν από τη χορήγηση ενός προϊόντος. - ON: τα ράστα επιστρέφονται μετά την επιλογή ενός προϊόντος. - OFF: τα ράστα επιστρέφονται αμέσως μόλις πατηθεί το κουμπί ανάκτησης κερμάτων (το μηχανήμα λειτουργεί ως κερματοδέκτης).
6.1.2	ΜΟΒ	Ρυθμίσεις συστήματος πληρωμών με πρωτόκολλο ΜΟΒ.

ΑΡ. ΣΤΙΧΕΙΟΥ	ΣΤΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	Περιγραφή
6.1.2.1	Πλαίσιο νομισμάτων	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (OVERPAY) Μπορείτε να αποφασίσετε αν θα: - Εξοφλώσετε τυχόν πίστωση που υπερβαίνει το ποσό επιλογής μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα που εκφράζεται σε δευτερόλεπτα (παράμετρος "εκκαθάριση"). - Αφήσετε οποιαδήποτε πίστωση που υπερβαίνει το ποσό της επιλογής διαθέσιμη για μια επόμενη επιλογή (παράμετρος "retained"). OVERPAY TIMEOUT Σας επιτρέπει να ορίσετε μετά από πόσα χρόνια να αποδεσμεύεται η πίστωση χωρίς να έχει ζητηθεί επιλογή. ΜΕΡΙΣΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ορίσετε τη μέγιστη πίστωση ανά εισαγόμενο νόμισμα που γίνεται δεκτή. ΜΕΡΙΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Είναι δυνατό να ορίσετε ένα όριο στο συνολικό ποσό των κερμάτων που θα πληρώσει ο δέκτης κερμάτων όταν πατηθεί το κουμπί του δέκτη κερμάτων ή μετά από μία μόνο εκπαύση. Κάθε πίστωση που υπερβαίνει το ποσό που έχει προγραμματιστεί με αυτή τη λειτουργία θα εξοφλώνεται".
6.1.2.2	Ρυθμίσεις νομισμάτων MDB	Διαχείριση των ρυθμίσεων για τα κέρματα.
6.1.2.2.1	Αποδεκτό	Είναι δυνατό να ορίσετε ποια από τα κέρματα που αναγνωρίζονται από τον επικυρωτή νομισμάτων θα γίνονται δεκτά όταν το σωληνάρια για τα ρεστά είναι γεμάτα. Για την αντιστοίχιση κερμάτων/αξίας, πρέπει να ελεγχθεί η ρύθμιση του δέκτη κερμάτων.
6.1.2.2.2	Ακριβές υπόλοιπο αποδεκτό	Είναι δυνατόν να ορίσετε ποια από τα κέρματα που αναγνωρίζονται από τον επικυρωτή θα γίνονται δεκτά όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε κατάσταση "ακριβές ποσό". Για την αντιστοίχιση κερμάτων/αξίας, πρέπει να ελεγχθεί η ρύθμιση του δέκτη κερμάτων.
6.1.2.2.3	Επιστροφή	Είναι δυνατόν να ορίσετε ποια από τα κέρματα που είναι διαθέσιμα στα σωληνάρια θα χρησιμοποιούνται για την απόδοση των κερμάτων. Αυτή η παράμετρος είναι ενεργή μόνο με επικυρωτές κερμάτων που δεν διαχειρίζονται αυτόματα την επιλογή του σωληνορίου που θα χρησιμοποιηθεί (Auto changer payout). Για την αντιστοίχιση κερμάτων/αξίας, πρέπει να ελεγχθεί η ρύθμιση του δέκτη κερμάτων.
6.1.2.2.4	Vend token value	Αξία του κουπονιού πώλησης. Πρόκειται για ένα κουπόνι που αναγνωρίζεται και με το οποίο συνδέεται μια τιμή πώλησης. Για να ζητήσετε ένα ρόφημα, η αξία του κουπονιού πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με την τιμή του ροφήματος. Δεν δίνει ρεστά.

ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΣΤΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	Περιγραφή
6.1.2.2.5	Ακριβείς ρυθμίσεις αλλαγής	Κάθε αλγόριθμος ελέγχει έναν αριθμό συνθηκών (ποσότητα κερμάτων στα σωληνάρια ή την άδεια ή γεμάτη κατάσταση) των σωληναρίων που θα χρησιμοποιήσει το μήνιγμα με τα κουμπιά για να δώσει ρεστά. Η συνθήκη "Δεν υπάρχουν ρεστά" εμφανίζεται όταν τα σωληνάρια που αντιστοιχούν στον επιλεγμένο αλγόριθμο έχουν φτάσει στο ελάχιστο επίπεδο κερμάτων. Για λόγους ευκολίας ο συνδυασμός περιγράφεται με αναφορά στα σωληνάρια Α, Β και Γ, όπου το σωληνάριο Α δέχεται τα κέρματα χαμηλότερης αξίας και το σωληνάριο Γ τα κέρματα υψηλότερης αξίας. 0 = Α ή Β και C 1 = Α ή Β ή C 2 = μόνο Α και Β 3 = Α και Β ή C 4 = μόνο Α 5 = μόνο Α ή Β (προεπιλογή) 6 = Α ή Β ή C 7 = μόνο Α ή Β 8 = μόνο Α ή C 9 = μόνο Β και C 10 = μόνο Β 11 = μόνο Β ή C 12 = μόνο C Για παράδειγμα: Ο αλγόριθμος "5" θα εμφανίσει το μήνυμα "Δεν δίνει ρεστά" όταν δώσουν οι σωλήνες (Α, Β και C) βρεθούν στο ελάχιστο επίπεδο. Ο αλγόριθμος "4" θα εμφανίσει το μήνυμα "Δεν δίνει ρεστά" μόνο όταν το σωληνάριο Α (νόμισμα χαμηλότερης αξίας) έχει φτάσει στο ελάχιστο επίπεδο κερμάτων.
6.1.2.3	Συσκευή χωρίς μετρητά	ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ Για την προστασία της ιδιωτικότητας του χρήστη, η λειτουργία αυτή επιτρέπει την εμφάνιση του "-----" στη θέση της πίστωσης στο σύστημα χωρίς μετρητά. ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αποδέχεστε ή να μην αποδέχεστε συστήματα πληρωμών χωρίς μετρητά (κλειδί ή κάρτα) εάν η πίστωση στο σύστημα χωρίς μετρητά δεν είναι ορισμένη. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία πώλησης με μετρητά. Επιτρέπει να εμφανίζονται οι συναλλαγές που εκτελούνται με μετρητά ως πραγματοποιηθείσες μέσω ενός συστήματος χωρίς μετρητά. Οι διαθέσιμες τιμές είναι οι εξής: - 0: οι συναλλαγές με μετρητά καταγράφονται ως τέτοιες (τυπική λειτουργία). - 1: οι συναλλαγές με μετρητά καταγράφονται ως συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από το πρώτο σύστημα χωρίς μετρητά. - 2: οι συναλλαγές με μετρητά καταγράφονται ως συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από το δεύτερο σύστημα χωρίς μετρητά. REVALUE Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής ανάγνωσης χαρτονομισμάτων αποκλειστικά για την επαναφόρτιση πίστωσης στο σύστημα χωρίς μετρητά (κλειδί ή κάρτα). ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΗΤΑ Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας ενός δεύτερου συστήματος χωρίς μετρητά.
6.1.2.4	Επαλήθευση κλειδιών χωρίς μετρητά	ΜΟΒ συσκευή χωρίς μετρητά, κλειδιά, πίστωση, ονόματ χρηστών, τιμοκατάλογος.
6.1.2.5	Αποδέκτης χαρτονομισμάτων	Ρυθμίσεις του δεκτη χαρτονομισμάτων ΜΟΒ.
6.1.2.6	Ρυθμίσεις χαρτονομισμάτων ΜΟΒ	Διαχείριση των ρυθμίσεων των χαρτονομισμάτων.
6.1.2.6.1	Αποδεκτό	Είναι δυνατό να καθοριστεί ποια από τα χαρτονομίσματα που αναγνωρίζονται από τον αναγνώστη θα γίνουν αποδεκτά. Για την αντιστοίχια χαρτονομισμάτων/αξίας θα πρέπει να ελέγξετε τη διαμόρφωση της συσκευής ανάγνωσης.

ΑΡ. ΣΤΙΧΕΙΟΥ	ΣΤΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	Περιγραφή
6.1.2.6.2	Ακριβές υπόλοιπο αποθεκτό	Είναι δυνατό να ορίσετε ποια από τα χαρτονομίσματα που αναγνωρίζονται από τον αναγνώστη θα γίνουν δεκτά όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε κατάσταση "ακριβές ποσό". Για την αντιστοιχία χαρτονομισμάτων/νισίας, πρέπει να ελέγχεται η διαμόρφωση του αναγνώστη.
6.1.3	Εικονικές πιστώσεις	Ως εναλλακτική λύση στη μέθοδο πληρωμής ΜΔΒ, επιτρέπεται τη δανιστική πιστώσεων με εικονικές πιστώσεις.
6.1.4	Αριθμοί επιλογής ροφημάτων	Σε κάθε ρόφημα μπορεί να εκχωρηθεί ένα αναγνωριστικό.
6.2	Τιμή	
6.2.1	Σύμβολο νομίσματος	Η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση του συμβόλου κέρματος κατά την εμφάνιση της πίστωσης.
6.2.2	Παγκόσμια τιμή ροφήματος	Το μηχάνημα (ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής) μπορεί να διαχειριστεί έως και 4 διαφορετικές τιμές για κάθε επιλογή. Οι τιμές μπορούν να είναι ενεργές ανάλογα με την καθορισμένη χρονοθυρίδα (τυπική ή διαφημιστική). Οι τιμές ομαδοποιούνται σε 4 λίστες. Για κάθε έναν από τους 4 καταλόγους είναι δυνατόν να οριστεί η συνολική τιμή (ίδια τιμή για όλες τις επιλογές).
6.2.3	Τιμή ροφήματος	Το μηχάνημα (ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής) μπορεί να διαχειριστεί έως και 4 διαφορετικές τιμές για κάθε επιλογή. Οι τιμές μπορούν να είναι ενεργές ανάλογα με την καθορισμένη χρονοθυρίδα (τυπική ή διαφημιστική). Οι τιμές ομαδοποιούνται σε 4 λίστες. Για κάθε έναν από τους 4 καταλόγους μπορείτε να ορίσετε την ατομική τιμή (για κάθε επιλογή).
6.2.4	Κωδικός δωρεάν πώλησης	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δωρεάν παράδοσης μιας ή περισσότερων επιλογών με τη χρήση κωδικού πρόσβασης. Ορίστε: - τον κωδικό πρόσβασης για μία μόνο δωρεάν παράδοση. ή - τον κωδικό πρόσβασης για τη δωρεάν δανιστική περισσότερων επιλογών.

ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΣΤΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	Περιγραφή
6.2.6	Διαχείριση ζώνης τιμών	Σας επιτρέπει να ορίσετε τις χρονοθυρίδες (τυπικές ή προωθητικές) για διαφοροποιημένη τιμολόγηση. - Πατήστε την ημέρα κατά την οποία θέλετε να ορίσετε τις χρονοθυρίδες. - Πατήστε "Προσθήκη" και, στη συνέχεια, πατήστε στη σειρά ζωνών για να τοποθετήσετε ένα ορθογώνιο με την ώρα που αναγράφεται. - Σύρετε το ορθογώνιο για να ορίσετε την ακριβή ώρα. Για να διαγράψετε ένα ορθογώνιο, αγγίξτε το κουμπί «Διαγραφή» και, στη συνέχεια, πατήστε το ορθογώνιο που θέλετε να διαγράψετε. Μπορείτε να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις που έγιναν για όλες τις ημέρες της εβδομάδας ή για μία μόνο ημέρα. Πατήστε "Copy day" για να μπορείτε να: - Αντιγράψετε τις καθορισμένες χρονοθυρίδες σε μία μόνο ημέρα της εβδομάδας, πατήστε την ημέρα στην οποία θα ορίσετε τις χρονοθυρίδες και, στη συνέχεια, πατήστε "επικόλληση ημέρας". - Αντιγράψετε τις καθορισμένες χρονοθυρίδες σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας πατήστε "επικόλληση για όλες τις ημέρες". 
6.2.6	Τιμή επιπέδου καφέ	Σας επιτρέπει να ορίσετε μια διαφορά τιμής ανάλογα με το επιλεγμένο επίπεδο καφέ.
6.3	Δράση μετρητών	Σας επιτρέπει να παχειρίζετε το μηχανισμό κερμάτων, γεμίζοντας/αδειάζοντας .
7	Εισαγωγή/Εξαγωγή	Συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες εξαγωγής και εισαγωγής στατιστικών, ρυθμίσεων μηχανής, πακέτων γραφικών...
7.1	Εξαγωγή EVA-DTS	
7.1.1	Εξαγωγή αρχείων	Σας επιτρέπει να εξάγετε το αρχείο στατιστικών στοιχείων σε μορφή EVA-DTS σε ένα στίκ USB.
7.1.2	Εξαγωγή σειριακής θύρας	Επιτρέπει την εξαγωγή του αρχείου στατιστικών στοιχείων μορφής EVA-DTS σε μια σειριακή θύρα. (Δεν υποστηρίζεται).
7.2	Βίντεο	Επιτρέπει την εισαγωγή / εξαγωγή βίντεο από τη συσκευή με USB. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟ - MP4 κωδικοποίηση H264 και 26 καρέ/δευτερόλεπτο - AVI κωδικοποίηση XVID, MPEG2 και 26 καρέ/δευτερόλεπτο - MOV κωδικοποίηση MPEG4 και 26 καρέ/δευτερόλεπτο - μέγιστη ανάλυση προφύλαξης οθόνης 1200x800 - ανάλυση βίντεο ψυχραγωγίας 640x480. Η χρήση περιεχομένου υψηλής ποιότητας επηρεάζει τη συνολική απόδοση της συσκευής και καταλαμβάνει χώρο στη μνήμη. Για την αναπαραγωγή βίντεο ενδέχεται να απαιτείται άδεια από τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων επί του περιεχομένου. Βεβαιωθείτε ότι τηρείται η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων που ισχύει στη χώρα εγκατάστασης της συσκευής.

ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΣΤΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	Περιγραφή
7.3	Εικόνες	Επιτρέπει την εισαγωγή / εξαγωγή εικόνων από τη συσκευή με USB. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ - JPG, PNG Η χρήση περιεχομένου υψηλής ποιότητας επηρεάζει τη συνολική απόδοση της συσκευής και καταλαμβάνει χώρο στη μνήμη. Για την αναπαραγωγή εικόνων ενδέχεται να απαιτείται η άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων επί του ίδιου του περιεχομένου. Βεβαιωθείτε ότι τηρείται η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων που ισχύει στη χώρα εγκατάστασης της συσκευής.
7.4	Αντίγραφο	Επιτρέπει την εξαγωγή / εισαγωγή ενός πλήρους αντιγράφου των ρυθμίσεων της συσκευής σε ένα USB. Οι ομάδες διαμόρφωσης (με τις διατάξεις τους), οι προσαρμογές της διαπαφής χρήστη, τα βίντεο και οι εικόνες που χρησιμοποιούνται για τις λίστες αναπαραγωγής και οι ημέρες αποθηκεύονται στο αντίγραφο. Μπορείτε να εξαγάγετε τις παραμέτρους και τις ρυθμίσεις της μηχανής και να τις χρησιμοποιήσετε σε άλλη συσκευή ή μετά από ενημέρωση του λογισμικού της εφαρμογής. Τα στατιστικά δεδομένα, οι ρυθμίσεις δικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδραμίου, το όνομα της μηχανής, η ημερομηνία εγκατάστασης... δεν αποθηκεύονται.
7.6	Αρχείο καταγραφής ελαστών	Εξάγει το σφάλμα στη μηχανή σε ένα αρχείο καταγραφής.
8	Σύστημα	Η αποθήκευση γίνεται σε ένα USB.
8	Σύστημα	Μενού ανάπτυξης για εντοπισμό σφαλμάτων, τεστ, κλπ.
8.1	Ανάπτυξη	
8.1.1	Εξαγωγή Μενού	Επιτρέπει την εξαγωγή ενός αρχείου κειμένου του σέντρου μενού των λειτουργιών του λογισμικού της συσκευής σε ένα USB.
8.1.2	Προβολή αρχείου καταγραφής	Επιτρέπει την προβολή του αρχείου καταγραφής. Το αρχείο καταγραφής είναι μια σταθιστική και χρονολογική καταγραφή των λειτουργιών που εκτελούνται από τη συσκευή. Η καταγραφή των γεγονότων στο αρχείο καταγραφής πρέπει να ενεργοποιηθεί στις «προηγμένες λειτουργίες» του μενού «ανάπτυξη».
8.1.3	Τεστ προσομοιωτή δακτύλων	Χρήσιμα στοιχεία για τα αυτόματα τεστ.
8.1.3.1	Τεστ προσομοιωτή δακτύλων	Χρήσιμα στοιχεία για τα αυτόματα τεστ.
8.1.3.2	Εισαγωγή/Εξαγωγή τεστ προσομοιωτή	Χρήσιμα στοιχεία για τα αυτόματα τεστ.
8.1.4	Προβολή απεργ	Εμφανίζει το απεργ του συστήματος.
8.1.6	Εξαγωγή αρχείων καταγραφής	Επιτρέπει την εξαγωγή του αρχείου καταγραφής σε USB. Το αρχείο καταγραφής είναι μια σταθιστική και χρονολογική καταγραφή των λειτουργιών που εκτελούνται από τη συσκευή. Η καταγραφή των γεγονότων στο αρχείο καταγραφής πρέπει να ενεργοποιηθεί στις «προηγμένες λειτουργίες» του μενού «ανάπτυξη».
8.1.6	Πληροφορίες συστήματος	Αναφέρει τις κύριες πληροφορίες του συστήματος, όπως ο χρησιμοποιούμενος και ο διαθέσιμος χώρος μνήμης...
8.1.7	Εισαγωγή/Εξαγωγή μεταφράσεων SW	Επιτρέπει την εισαγωγή / εξαγωγή των μεταφράσεων των συμβολοσειρών της διαπαφής χρήστη μέσω USB.
8.1.8	Εξαγωγή πίνακα δόσεων	Επιτρέπει την εξαγωγή των ρυθμίσεων των συνταγών σε ένα USB.
8.1.9	Εξαγωγή βάσης δεδομένων της μηχανής	Επιτρέπει την εξαγωγή της βάσης δεδομένων που περιέχει πληροφορίες για το μηχανήμα σε ένα στικάκι USB.
8.1.10	Μεταβλητές περιβάλλοντος	Ορίζει μεταβλητές περιβάλλοντος της εφαρμογής.
8.2	Τεχνικά χαρακτηριστικά	
8.2.1	Στοιχεία τεστ	Επιτρέπει τον έλεγχο των κύριων εξαρτημάτων της συσκευής. Εμφανίζονται τα στοιχεία που μπορούν να επαληθευτούν. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να ελέγξετε. ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Εσκιά η κίνηση της μονάδας παρασκευής.

ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΣΤΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	Περιγραφή
		ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Ο συμπιεστής ενεργοποιείται για μερικά δευτερόλεπτα. ΑΝΤΛΙΕΣ Η επιλεγμένη αντλία ενεργοποιείται για μερικά δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια του τεστ διανέμεται ζεστό νερό: μην βάζετε τα χέρια σας στο χώρο παροχής.
8.2.2	Έλεγχος εισόδου της μηχανής	Εμφανίζει την κατάσταση διαφόρων αισθητήρων ή/και ελέγχων της συσκευής (αισθητήρες, μικροδιακόπτες). Για συσκευές τύπου ON/OFF, η κατάσταση εμφανίζεται με πράσινο χρώμα εάν η συσκευή είναι ενεργή / ενεργοποιημένη, με κόκκινο χρώμα εάν είναι ανενεργή / μη ενεργοποιημένη. Για τους αισθητήρες, εμφανίζεται η μετρημένη τιμή (π.χ. θερμοκρασία).
8.2.3	Έξοδος τεστ	Επιτρέπει τον έλεγχο της λειτουργίας των διαφόρων εξαρτημάτων της συσκευής. Εμφανίζονται τα στοιχεία που μπορούν να εταληθευτούν. Επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να τεστάρετε. Για λόγους ασφαλείας, τα τεστ πρέπει να πραγματοποιούνται με τη θύρα κλειστή. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του στοιχείου για να το ενεργοποιήσετε και να ελέγξετε τη λειτουργία του. Όταν απελευθερωθεί το κουμπί, το στοιχείο θα απενεργοποιηθεί.
8.2.4	Τεστ οδόντης αφής	Επιτρέπει τον έλεγχο της λειτουργίας της αφής. Αγγίξτε και σύρετε το σχημάτο σας στην οδόντη αφής. Κάθε άγγιγμα αφήνει ένα ίχνος διαφορετικού χρώματος.
8.2.6	Αδρασημα του Λέβητα	Μπορείτε να αδρασηματε τον Λέβητα.
8.2.6	Έλεγχος παραμέτρων της μηχανής	Δεν διατίθεται.
8.2.7	Πλήρεις επιλογές	Παρέχει όλα τα ροήματα για σκοπούς δοκιμής.
8.2.8	Αυτόματα τεστ	Αποκτά σενάρια για αυτόματες δοκιμές.
8.2.9	Επαναφορά στην πρώτη εκκίνηση	Επιτρέπει την επαναφορά της συσκευής στις εγκαταστατικές ρυθμίσεις. Χάνετε όλα τα στατικά δεδομένα, τη λίστα βλαβών και τις ρυθμίσεις που έγιναν. Προγραμματίζει την επανεκκίνηση του συστήματος.
8.2.10	Επαίσκηση του συστήματος	Προγραμματίζει την επανεκκίνηση του συστήματος.
8.3	Ρυθμίσεις ημερομηνίας / ώρας	Η ημερομηνία και η ώρα χρησιμοποιούνται για την καταγραφή συμβάντων (π.χ. βλάβες), για τη διαχείριση προγραμματισμένων πλυσμάτων και για τις αναφορές συντήρησης. Ορισμός τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας.
8.4	Γλώσσες	Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα στην οποία εμφανίζονται τα μηνύματα της εργασίας χρήστη και τα μενού. Ορισμένες γλώσσες είναι διαθέσιμες για τη λειτουργία «αλλαγή γλώσσας».
8.6	Προφίλ χρηστών	Είναι δυνατή η ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της χρήσης ορισμένων λειτουργιών προγραμματισμού μέσω προφίλ πρόσβασης. Το προφίλ πρόσβασης διασφαλίζει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο οι λειτουργίες που σχετίζονται με αυτό. Κάθε προφίλ χρήστη έχει έναν κωδικό πρόσβασης. Οι προεπιλεγμένοι κωδικοί πρόσβασης είναι: - Τεχνικός (4444), - Χρήστης (1111) Οι προηγμένες λειτουργίες προγραμματισμού πρέπει να προορίζονται μόνο για άτομα με ειδικές γνώσεις σχετικά με τη συσκευή (τεχνικά προσωπικό) και τους κανονισμούς υγιεινής. Με αυτή τη λειτουργία είναι δυνατή η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης για κάθε προφίλ χρήστη. πατήστε το εικονίδιο του πληκτρολογίου για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.
8.8	Δίκτυο	Οι διαμορφώσεις δικτύου διαφέρουν ανάλογα με το δίκτυο που επιλέξετε και τις προστασίες δικτύου που εφαρμόζονται.

ΑΡ. ΣΤΙΧΕΙΟΥ	ΣΤΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	Περιγραφή
8.6.1	Wi-Fi	Επιτρέπει την ενεργοποίηση και τη διαμόρφωση της σύνδεσης Wi-Fi της συσκευής. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Wi-Fi για να συνδέσετε τη συσκευή σε ένα δίκτυο Wi-Fi. Η συσκευή υποστηρίζει τα κύρια συστήματα ασφαλείας Wi-Fi (κρυπτογράφηση). Η «Ορμπι» κρυπτογράφηση δεν εγγυάται κανενός είδους προστασία. Η ενεργοποίηση της σύνδεσης Wi-Fi εμφανίζει τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi για σύνδεση. Επιλέξτε το όνομα του δικτύου Wi-Fi (SSID) στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε· εάν το δίκτυο Wi-Fi είναι κρυφό, θα πρέπει να γνωρίζετε το όνομα (SSID) και να το εισάγετε χειροκίνητα. Οι παράμετροι δικτύου (π.χ. διεύθυνση IP) μπορούν: - να εκχωρηθούν αυτόματα (DHCP) - ή - να εκχωρηθούν χειροκίνητα. Για την αυτόματη εκχώρηση παραμέτρων δικτύου, πρέπει να υπάρχει ένας διακομιστής DHCP στο δίκτυο. Οι παράμετροι προστασίας και ο κωδικός πρόσβασης για την πρόσβαση στο δίκτυο Wi-Fi πρέπει να ρυθμιστούν χειροκίνητα. Η διεύθυνση MAC είναι μια μοναδική διεύθυνση που εκχωρείται από τον κατασκευαστή και η οποία προσδιορίζει την κάρτα δικτύου της συσκευής. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση MAC.
8.6.2	Bluetooth	Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε και να διαμορφώσετε τη σύνδεση Bluetooth και να ανταλλάξετε δεδομένα σε μικρές αποστάσεις (έως 10 μέτρα) μεταξύ της συσκευής και άλλων συσκευών. Για να συνδεθείτε σε μια συσκευή Bluetooth, είναι απαραίτητο: - να πληκτρολογήσετε τη ταυτοποίηση της συσκευής. - να κάνετε τη συσκευή ανιχνεύσιμη κατά την αναζήτηση για συσκευές Bluetooth. Στη λειτουργία εντοπισμού, μεταδίδεται ένα ασύρματο σήμα που επιτρέπει σε άλλους μηχανισμούς να εντοπίσουν τη συσκευή. - πληκτρολογήσετε τον κωδικό ελέγχου ταυτότητας για τη σύνδεση της συσκευής Bluetooth. Όταν μια συσκευή είναι ανιχνεύσιμη, η λειτουργία σύνδεσης είναι συνήθως επίσης ενεργή. Εμφανίζονται οι συνδεδεμένες συσκευές. Από το μενού μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση με το Blue Manager, μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να κατεβάσετε στατιστικά στοιχεία μέσω Bluetooth χρησιμοποιώντας την ιδιότητα εφαρμογής BlueRed Manager της EVOCa που διατίθεται στο Play Store.
8.8	Πληροφορίες	Επιτρέπει την εμφάνιση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με το λογισμικό της συσκευής (έκδοση, θέμα γραφικών που χρησιμοποιείται, διαμόρφωση της μηχανής).
9	Ειδοποιήματα	
9.1	Ειδοποιήσεις μέσω e-mail	Η συσκευή μπορεί να στείλει ειδοποιήσεις (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σχετικά με συμβάντα και βλάβες. Για να είναι δυνατή η αποστολή ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απαιτείται ενεργή σύνδεση δικτύου. Η συσκευή στέλνει ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της συσκευής.

ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΣΤΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	Περιγραφή
9.1.1	Ρυθμίσεις	Ενεργοποιήστε τη λειτουργία για να μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θα αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με τον διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται (πρόσχος υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Η συνειστική παρέχει ένα σύνολο προκαθορισμένων παραμέτρων για τους κύριους προέχοντες υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Διαδίκτυο. Εξοικονομεί να είναι δυνατή η χειροκίνητη εισαγωγή των παραμέτρων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για άλλους προέχοντες υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Διαδίκτυο ή για διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε τοπικό δίκτυο (προσαρμοσμένη προεπιλογή). Για διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε τοπικό δίκτυο, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου (διαχειριστή συστήματος) για τις κατάλληλες παραμέτρους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τους προέχοντες υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Διαδίκτυο, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες υποστήριξης ή βοήθειας του προέχοντος υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να μάθετε τις κατάλληλες παραμέτρους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να ελέγξετε και να διαγράψετε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις. Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους, μπορείτε να στείλετε ένα δοκιμαστικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να επαληθεύσετε τη σωστή διαμόρφωση.
9.1.2	Ειδοποίηση γεγονότων	Ενεργοποιήστε τα γεγονότα για τα οποία θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις (π.χ. πρόσβαση στο μενού, λειτουργίες απολύμανσης).
9.1.3	Ειδοποίηση βλαβών	Ενεργοποιήστε τις βλάβες για τις οποίες θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις (π.χ. χωρίς καφέ, χωρίς νερό).
10	Touchless Option	Μενού που σας επιτρέπει να χειρίζεστε το μηχάνημα από απόσταση.
10.1	Saeco ProUp	Η ισόκακτη εφαρμογή της ENOCA για κινητά τηλέφωνα.
10.1.1	Saeco ProUp Settings	Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση του μηχανήματος με το Saeco Pro Up, να δείτε το σχετικό αναγνωριστικό και να διαχειριστείτε το πιστοποιητικό.

8.5 Ρύθμιση κωδικών πρόσβασης προφίλ χρηστών

Είναι δυνατή η ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της χρήσης ορισμένων λειτουργιών προγραμματισμού μέσω προφίλ πρόσβασης.

Το προφίλ πρόσβασης διασφαλίζει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο οι λειτουργίες που σχετίζονται με αυτό. Κάθε προφίλ χρήστη έχει έναν προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης.

Τα προφίλ χρήστη είναι:

- Χρήστης
- Τεχνικός

 Οι προηγμένες λειτουργίες προγραμματισμού πρέπει να προορίζονται μόνο για άτομα με ειδικές γνώσεις σχετικά με τη συσκευή (τεχνικό προσωπικό) και τους κανονισμούς υγιεινής.

Με αυτή τη λειτουργία είναι δυνατή η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης για κάθε προφίλ χρήστη. Πατήστε το εικονίδιο του πληκτρολογίου για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.

9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

 Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών ή από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και/ή χωρίς γνώσεις, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.

 Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.


 Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας, για λόγους υγιεινής, συνιστάται να ξεπλύνετε προσεκτικά το κύκλωμα.

9.1 Ενεργοποίηση της μηχανής

 Η σύνδεση δικτύου πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τον χειριστή!

 Βεβαιωθείτε πάντα ότι το επάνω καπάκι είναι κλειδωμένο.

Πριν ενεργοποιήσετε τη μηχανή, ελέγξτε ότι το φις είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα. Για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή, θέστε τον κεντρικό διακόπτη στο πίσω μέρος της συσκευής στη θέση «I».



 Μόλις ολοκληρωθεί η θέρμανση, η μηχανή εκτελεί έναν κύκλο ξεπλύματος των εσωτερικών κυκλωμάτων κατά τον οποίο παρέχεται μια μικρή ποσότητα ζεστού νερού. Περιμένετε να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος.

9.2 Θέρμανση και ξέπλυμα

Κατά την ενεργοποίηση, η μηχανή ξεκινά τη φάση προθέρμανσης* περιμένετε να ολοκληρωθεί.



 Οι γραμμές προχωρούν και δείχνουν ότι η μηχανή προθερμαίνει το σύστημα.

Όταν ολοκληρωθεί η θέρμανση, η μηχανή εκτελεί έναν κύκλο ξεπλύματος των εσωτερικών κυκλωμάτων.



 Η γραμμή προχωράει και δείχνει ότι η μηχανή εκτελεί τον κύκλο ξεπλύματος του συστήματος.

Διανέμεται μια μικρή ποσότητα νερού. Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο κύκλος.

Όταν εμφανιστεί η οθόνη επιλογής προϊόντος, η μηχανή είναι έτοιμη για λειτουργία.



 Εάν η μηχανή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή έχει παραμείνει απενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, επικοινωνήστε με τον χειριστή για την ενεργοποίηση.

9.3 Κύκλος ξεπλύματος / αυτοκαθαρισμού

Ο κύκλος επιτρέπει το ξέπλυμα των εσωτερικών κυκλωμάτων με καθαρό νερό. Αυτός ο κύκλος εκτελείται:

Για το κύκλωμα καφέ

- Κατά την εκκίνηση της μηχανής*
- Κατά την προετοιμασία της λειτουργίας αναμονής, αν κατά την τρέχουσα ενεργοποίηση παρασκευάστηκε καφές.
- Κατά την έξοδο από την λειτουργία αναμονής.

Για το κύκλωμα γάλακτος (*μόνο οι εκδόσεις M).

- Κατά την ενεργοποίηση της μηχανής, εάν κατά την προηγούμενη ενεργοποίηση διανεμήθηκε γάλα.
- Κατά τη μετάβαση από τη λειτουργία αναμονής, εάν έχει διανεμηθεί τουλάχιστον ένα προϊόν με γάλα πριν τεθεί σε λειτουργία αναμονής.
- Μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα από το τελευταίο προϊόν με γάλα*

Διανέμεται μια μικρή ποσότητα νερού, η οποία ξεπλένει και θερμαίνει όλα τα εξαρτήματα*.



Περιμένετε να ολοκληρωθεί αυτόματα αυτός ο κύκλος*.

9.4 Εξοικονόμηση ενέργειας

Η μηχανή μπορεί να ρυθμιστεί για εξοικονόμηση ενέργειας. Εάν έχει ρυθμιστεί σε εξοικονόμηση ενέργειας, μετά από μια ορισμένη περίοδο αδράνειας από την τελευταία παροχή, η μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα. Αυτή η χρονική περίοδος ρυθμίζεται από τον χειριστή μέσω του μενού προγραμματισμού.

 Κατά τη φάση απενεργοποίησης, η μηχανή εκτελεί έναν κύκλο ξεπλύματος εάν έχει διανεμηθεί ένα προϊόν καφέ.

 Ο χρόνος μπορεί να προγραμματιστεί όπως απαιτείται (βλ. οδηγίες στο κεφάλαιο «Μενού προγραμματισμού»).

Για να επανεκκινήσετε τη μηχανή, απλώς πατήστε τον πίνακα ελέγχου* η μηχανή θα πραγματοποιήσει το ξεπλύμα του κυκλώματος καφέ* η μηχανή θα εκτελέσει επίσης ένα ξεπλύμα του κυκλώματος γάλακτος εάν έχει διανεμηθεί τουλάχιστον ένα προϊόν με γάλα πριν τεθεί σε λειτουργία αναμονής.

9.5 Παροχή ροφημάτων μόνο με καφέ

Τοποθετήστε το ποτήρι ή το φλιτζάνι κάτω από τον διανομέα.



Για να παρέχετε ένα ρόφημα καφέ, αγγίξτε το εικονίδιο του επιθυμητού ροφήματος καφέ. Εάν δεν εμφανίζονται τα ροφήματα καφέ στην οθόνη επιλογής ροφήματος, πατήστε το εικονίδιο «COFFEE» στην αριστερή πλευρά της οθόνης επιλογής ροφήματος στη στήλη εντολών και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο του επιθυμητού ροφήματος καφέ.



Ο κύκλος παραχής ξεκινά. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος προετοιμασίας έγχυσης, ο καφές αρχίζει να βγαίνει από τον διανομέα. Η παροχή καφέ σταματά αυτόματα όταν επιτευχθεί το καθορισμένο επίπεδο* μπορείτε ακόμα να διακόψετε τη παροχή αγγίζοντας το εικονίδιο «STOP».



9.6 Παροχή ροφημάτων με γάλα

(*μόνο οι εκδόσεις M).

 Για τη σωστή χρήση και το βέλτιστο αποτέλεσμα του προϊόντος με γάλα στο φλιτζάνι, πρέπει να χρησιμοποιείται ο παρεχόμενος σωλήνας αναρρόφησης σιλικόνης, συμπεριλαμβανομένου του μεταλλικού μειωτήρα στο άκρο του.

 Μην επεμβαίνετε στο σωλήνα αλλάζοντας το μήκος του ή αφαιρώντας τον μεταλλικό μειωτήρα στο άκρο του.


 Καθαρίστε το εξωτερικό του σωλήνα αναρρόφησης με ένα υγρό πανί. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι απολύτως καθαρά από τυχόν υπολείμματα γάλακτος.

 Για τη παροχή ροφημάτων με γάλα, το Cappuccinator πρέπει να είναι εγκατεστημένο στη μηχανή.

 Για να εξασφαλίσετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα κατά την παρασκευή γάλακτος, το γάλα που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι κρύο.

 Συνιστάται να χρησιμοποιείτε κρύο γάλα (~5°C / 41°F) με περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες τουλάχιστον 3% για να επιτύχετε προϊόντα υψηλής ποιότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρες γάλα, αποβουτυρωμένο γάλα, γάλα σόγιας και γάλα χωρίς λακτόζη, ανάλογα με το προσωπικό γούστο.

Εισάγετε τον καθαρό σωλήνα απευθείας στο δοχείο του γάλα.



Τοποθετήστε το ποτήρι ή το φλιτζάνι κάτω από τον διανομέα.



Για να παρέχετε ένα ρόφημα με γάλα, αγγίξτε το εικονίδιο του επιθυμητού ροφήματος με γάλα. Εάν δεν εμφανίζονται τα ροφήματα με γάλα στην οθόνη επιλογής ροφήματος, πατήστε το εικονίδιο «MILK» στην αριστερή πλευρά της οθόνης επιλογής ροφήματος στη στήλη εντολών και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο του επιθυμητού ροφήματος με γάλα.



⚠ Κίνδυνος εγκαυμάτων!
Μπορεί να εμφανιστούν σύντομοι ψεκασμοί ζεστού νερού ή/και ατμού κατά την έναρξη της παροχής.

Η μηχανή χρειάζεται χρόνο προθέρμανσης. Μόλις ολοκληρωθεί η προθέρμανση, η μηχανή αρχίζει να διανέμει το επιλεγμένο ρόφημα. Η παροχή ροφήματος σταματά αυτόματα όταν επιτευχθεί το καθορισμένο επίπεδο* μπορείτε ακόμα να διακόψετε τη παροχή αγγίζοντας το εικονίδιο «STOP».



Αφαιρέστε το δοχείο και καθαρίστε το εάν είναι απαραίτητο.

⚠ Να θυμάστε πάντα να βάζετε το γάλα στο ψυγείο όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

⚠ Μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα από την τελευταία παροχή ροφήματος με γάλα, η μηχανή εκτελεί αυτόματο ξέπλυμα του κυκλώματος γάλακτος.

9.7 Παροχή ζεστού νερού

Τοποθετήστε το ποτήρι ή το φλιτζάνι κάτω από τον διανομέα.



Για να παρέχετε ένα ρόφημα «HOT WATER», αγγίξτε το εικονίδιο του ροφήματος «HOT WATER». Εάν δεν εμφανίζεται το ρόφημα «HOT WATER» στην οθόνη επιλογής ροφήματος, πατήστε το εικονίδιο «HOT WATER» στην αριστερή πλευρά της οθόνης επιλογής ροφήματος στη στήλη εντολών και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο ροφήματος «HOT WATER».



⚠ Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μπορεί να εμφανιστούν σύντομοι ψεκασμοί ζεστού νερού ή/και ατμού κατά την έναρξη της παροχής.

Ο κύκλος παροχής ξεκινά. Το ζεστό νερό αρχίζει να βγαίνει από τον διανομέα. Η παροχή ζεστού νερού σταματά αυτόματα όταν επιτευχθεί το καθορισμένο επίπεδο* μπορείτε ακόμα να διακόψετε τη παροχή αγγίζοντας το εικονίδιο «STOP».



9.8 Χρήση μηχανής με πιστώσεις

☞ Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών.

Η μηχανή έχει ρυθμιστεί ώστε να διαχειρίζεται τη παροχή ροφημάτων σύμφωνα με τη λογική των πιστώσεων-χρησιμοποιούνται τόσες παροχές προϊόντων όσες και ο αριθμός των πιστώσεων που εισάγει ο χρήστης. Όταν ο μετρητής πιστώσεων φτάσει στο μηδέν, όλα τα ροφήματα, ακόμη και το γάλα και το νερό, αναστέλλονται. Οι υπόλοιπες πιστώσεις είναι ορατές στην οθόνη «έτοιμη προς χρήση».

☞ Το ζεστό νερό και το γάλα δεν μειώνουν την πίστωση, αλλά αν το επίπεδο πίστωσης φτάσει στο μηδέν, όλα τα ροφήματα αναστέλλονται.

Κάθε χειριστής αποφασίζει μόνος του πώς θα διαχειριστεί τη ρύθμιση των πιστώσεων και την επαναφόρτιση τους για να μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μηχανή.

9.9 Αδειασμα της θήκης για τα κατακάθια και της λεκάνης στάγδην

☞ Η λειτουργία αυτή πρέπει να εκτελείται με τη μηχανή ενεργοποιημένη ή/και σε λειτουργία αναμονής.


Η μηχανή, εάν έχει ρυθμιστεί στον προγραμματισμό, σηματοδοτεί όταν η θήκη για τα κατακάθια έχει επιτύχει τη μέγιστη χωρητικότητά του. Η πρώτη σήμανση, εάν έχει ρυθμιστεί στον προγραμματισμό, προειδοποιεί τον χρήστη ότι πρέπει να αδειάσει τη θήκη για τα κατακάθια και ότι η μηχανή εξοικονομεί να επιτρέψει τη παροχή καφέ. Μια νέα ειδοποίηση προστίθεται στον πίνακα κατάστασης.




Εάν η θήκη για τα κατακάθια δεν εκκενωθεί μετά την πρώτη ειδοποίηση, η μηχανή επιτρέπει την παροχή ροφημάτων που περιέχουν καφέ έως ότου επιτευχθεί η μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης, όταν επιτευχθεί το όριο, η μηχανή απενεργοποιεί όλα τα ροφήματα που περιέχουν καφέ και μια νέα ειδοποίηση προστίθεται στον πίνακα κατάστασης.



Σε αυτή την περίπτωση, η μηχανή δεν επιτρέπει τη παροχή ροφημάτων που περιέχουν καφέ. Για τη παροχή ροφημάτων που περιέχουν καφέ, είναι υποχρεωτικό να αδειάσετε τη θήκη για τα κατακάθια του χρησιμοποιημένου καφέ. Αφαιρέστε τη λεκάνη στάγδην και τη θήκη για τα κατακάθια.



Σηκώστε τη θήκη για τα κατακάθια.



Αδειάστε τη θήκη για τα κατακάθια και τη λεκάνη στάγδην.

Το άδειασμα των υγρών και των κατακαθίων πρέπει να γίνεται χωριστά και σωστά.

Τοποθετήστε ξανά τη θήκη για τα κατακάθια και τη λεκάνη στάγδην στη μηχανή.

Εάν η λεκάνη στάγδην τοποθετηθεί χωρίς τη θήκη για τα κατακάθια, η μηχανή δεν θα επιτρέψει τη παροχή προϊόντων.

Αφού τα τοποθετήσετε, η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση και τα ροφήματα καφέ μπορούν να σιανευμηθούν ξανά.

9.10 "Touchless option"

Το μηχάνημα έχει ρυθμιστεί για χρήση μέσω σύνδεσης Bluetooth. Η σύνδεση Bluetooth πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσω του μενού προγραμματισμού, στοιχείο "Touchless Option", υποσημείο "Saeco ProUp", υποσημείο "Saeco ProUp Settings". Ανατρέξτε στην ενότητα "Περιγραφή των στοιχείων του μενού προγραμματισμού" στο κεφάλαιο "Μενού προγραμματισμού" για μια περιγραφή των διαθέσιμων εντολών.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το BT, εμφανίζεται το σχετικό λογότυπο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης ετοιμότητας με το αναγνωριστικό του μηχανήματος, εφόσον έχει οριστεί.



Η BT σας επιτρέπει να:

- Να κάνετε απομακρυσμένες επιλογές μέσω της εφαρμογής "Saeco Pro Up", ακόμη και χωρίς εγγραφή. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή πλαισιώνοντας τον ακόλουθο κωδικό QR.



- Να ρυθμίσετε το μηχάνημα για τη διαχείριση πιστώσεων μέσω της πύλης "Saeco Pro Up". Το ειδικό εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου της EVOCA. Παρακάτω παρατίθεται ο σύνδεσμος για τον ιστότοπο EVOCA eCommerce: <https://ecommerce.evocagroup.com/>. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο πλαισιώνοντας τον ακόλουθο κωδικό QR.



- Πραγματοποιήστε τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας.
- Επιλέξτε τη μάρκα Saeco.
- Επιλέξτε "Αναζήτηση".
- Επιλέξτε "Εγγραφή".
- Επιλέξτε "Get manuals" στο πλαίσιο "Document type" (Τύπος εγχειρίδιου).
- Πληκτρολογήστε "Magic" στο πλαίσιο "Περιγραφή μοντέλου".

- Πατήστε το κουμπί "Αναζήτηση".
- Κάντε κλικ στο ακόλουθο εικονίδιο:



- Επιλέξτε το ειδικό εγχειρίδιο.
- Παραγγείλετε ή/και φορτώστε μονάδες στη μηχανή από την εφαρμογή "Saeco Pro Up", εάν έχετε συνδεθεί και ενεργοποιηθεί.
- Πραγματοποιήστε προσαρμογές τεχνικών ρυθμίσεων απευθείας από την εφαρμογή "Saeco Pro Up", εάν έχετε συνδεθεί με εγγεγραμμένο και ενεργοποιημένο χρήστη.

 Για οποιαδήποτε τεχνική εργασία συντήρησης είναι υποχρεωτικό να απενεργοποιήσετε τη μηχανή.

10 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

-  Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή/και συντήρησης, αποσυνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.
-  Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε λανθασμένη ή ανεπαρκή συντήρηση.
-  Για να αποφύγετε την οξείδωση στο εσωτερικό της συσκευής, αποφύγετε τη χρήση δισκίων χλωρίου.
- 10.1 Γενικές σημειώσεις για την ορθή λειτουργία**
-  Τα μη αποσυναρμολογούμενα εξαρτήματα και η ίδια η συσκευή θα πρέπει να καθαρίζονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, μόνο με κρύο ή χλιαρό νερό, χρησιμοποιώντας υγρά πανιά και μη λειαντικά σφουγγάρια.
-  Μην χρησιμοποιείτε απευθείας δέσμες νερού στα εξαρτήματα και/ή στη συσκευή.

Η τακτική συντήρηση και ο καθαρισμός θα συντηρήσουν και θα διατηρήσουν τη μηχανή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και θα διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τα καθιερωμένα πρότυπα υγιεινής.

Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής, συνιστάται να ακολουθείτε τις οδηγίες και τους χρόνους που αναφέρονται στο «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ».

10.2 Καθαρισμός και συντήρηση συντήρηση

 Όλα τα εξαρτήματα προς καθαρισμό είναι εύκολα προσβάσιμα και δεν απαιτούν εργαλεία.

 Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να πλένονται μόνο με χλιαρό νερό και χωρίς τη χρήση απορρυπαντικών ή διαλυτών που θα μπορούσαν να αλλάξουν το σχήμα και τη λειτουργικότητά τους.

 Τα αποσυναρμολογούμενα εξαρτήματα δεν μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.

 Μην καθαρίζετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα με υγρά πανιά ή/και απορρυπαντικά απολίπανσης. Αφαιρέστε τα υπολείμματα σκόνης με ένα στεγνό πίδακα πεπιεσμένου αέρα ή ένα αντιστατικό ύφασμα.

10.2.1 Σχέδιο συντήρησης

Εργασίες προς εκτέλεση	A	B	C	D	E
Λεκάνη στάγδην	-	X	-	-	-
Άδειασμα και καθαρισμός της θήκης για τα κατακάθια	X	-	-	-	-
Γρήγορος καθαρισμός του Cappuccinatore	X	-	-	-	-
Επιμελής καθαρισμός του Cappuccinatore με απορρυπαντικό	-	X	-	-	-
Επιμελής καθαρισμός των σιροφυσών διασούζης του Cappuccinatore	-	-	X	-	-
Επιμελής καθαρισμός του Cappuccinatore - πλήρης αποσυναρμολόγηση	-	-	-	X	-
Καθαρισμός του δοχείου νερού	-	-	X	-	-
Καθαρισμός της ομάδας καφέ	-	-	-	X	-
Λίπανση της ομάδας καφέ	-	-	-	-	X
Καθαρισμός του δοχείου καφέ	-	-	-	-	X
Καθαρισμός του δίσκου παροχής καφέ	-	-	-	-	X
ΑΠΑΣΦΕΣ ΤΩΣΗ	X	-	-	-	-

A Όταν αναφέρεται

B Κάθε μέρα

C Κάθε 48 ώρες

D Κάθε εβδομάδα

E Κάθε μήνα ή 600 παροχές

 Ο καθαρισμός της μηχανής και των εξαρτημάτων της θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.

 Η συσκευή και τα εξαρτήματά της πρέπει να καθαρίζονται και να πλένονται μετά από μια περίοδο μη χρήσης.

10.2.2 Καθαρισμός της λεκάνης επαναφοράς νερού και της θήκης για τα κατακάθια

Κάθε φορά που η μηχανή τα υποδεικνύει, πρέπει να σβιδάζεται και να καθαρίζεται η θήκη για τα κατακάθια, ωστόσο συνιστάται ένα καθημερινό άδειασμα. Για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα «Άδειασμα της θήκης για τα κατακάθια και της λεκάνης στάγδην».


Σε κάθε περίπτωση, όταν συντηρείτε τη μηχανή, καλό είναι να αφαιρείτε και να καθαρίζετε σωστά τη θήκη για τα κατακάθια.

Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται επίσης να καθαρίσετε τις σχάρες τοποθέτησης φλιτζανιών.


10.2.3 Καθαρισμός λεκάνης νερού

⚠ Για τις εκδόσεις M2+ και B2+ αυτές οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται με το μηχάνημα απενεργοποιημένο.


Αφού ξεκλειδώσετε το καπάκι, μπορείτε να το αφαιρέσετε σηκώνοντάς το. (* μόνο οι εκδόσεις M2, M2+, B2 και B2+).



Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου νερού.



Αφαιρέστε το δοχείο• σηκώστε το χρησιμοποιώντας τις λαβές που είναι τοποθετημένες στο εσωτερικό του.



Πλύνετε με ένα μη λειαντικό απορρυπαντικό, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε καλά.

10.2.4 Γρήγορος καθαρισμός του Cappuccinator

(*μόνο οι εκδόσεις M).

⚠ Μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα από την τελευταία παροχή ροφήματος με γάλα, η μηχανή εκτελεί αυτόματο ξέπλυμα του κυκλώματος γάλακτος.

Είναι επίσης δυνατό να πραγματοποιήσετε αυτό το ξέπλυμα χειροκίνητα μέσω του μενού χρήστη, όπως φαίνεται παρακάτω, αλλά δεν είναι απαραίτητο να το κάνετε μετά από κάθε ροφήμα με γάλα, καθώς η μηχανή θα το κάνει αυτόματα μετά από λίγα λεπτά ούτως ή άλλως.

Εμφανίστε τις διαθέσιμες λειτουργίες ξέπλυματος στον πίνακα κατάστασης.



Επιλέξτε το ξέπλυμα του Cappuccinator. Επιβεβαιώστε το ξέπλυμα. Η μηχανή παρέχει αρκετό νερό για να ξεπλύνει το κύκλωμα γάλακτος. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:



⚠ Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μπορεί να εμφανιστούν σύντομοι ψεκασμοί ζεστού νερού κατά την έναρξη της παροχής.

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη μηχανή να διατηρεί τη λειτουργικότητα του συστήματος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται επαρκής ως ο μόνος τρόπος καθαρισμού του κυκλώματος γάλακτος. Περιμένετε να ολοκληρωθεί αυτόματα ο κύκλος. Η μηχανή θα επιστρέψει στον κανονικό κύκλο λειτουργίας.

10.2.5 Επιμελής καθαρισμός του Cappuccinator με απορρυπαντικό

(*μόνο οι εκδόσεις M).

Μια φορά την ημέρα, καθαρίστε σε βάθος όλα τα εξαρτήματα του Cappuccinator χρησιμοποιώντας το απορρυπαντικό Saeco. Το απορρυπαντικό Saeco μπορεί να το προμηθευτείτε από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.


⚠ Εάν δεν καθαρίσετε σε βάθος τον καππουτσίνο με απορρυπαντικό, ενδέχεται να προκληθεί πολλαπλασιασμός βακτηριδίων που είναι δυνητικά επιβλαβή για τον χρήστη.

⚠ Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μπορεί να εμφανιστούν σύντομοι ψεκασμοί ζεστού νερού κατά την έναρξη της παροχής.

Προχωρήστε στον προγραμματισμό του μηχανήματος, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Πρόσβαση στα μενού προγραμματισμού». Πατήστε το εικονίδια «μενού» για να εμφανιστούν οι λειτουργίες του μενού της μηχανής.




Επιλέξτε «Καθημερινές ενέργειες». Επιλέξτε «Πλύσιμο / ξέπλυμα». Επιλέξτε το πλύσιμο του Cappuccinator. Επιλέξτε «πλύσιμο».




Επιβεβαιώστε τη διαδικασία. Η μηχανή συνοψίζει στην οθόνη όλα τα βήματα που πρέπει να εκτελεστούν σταδιακά για την εκτέλεση του πλύσιματος. Ενδεικτικά, τα βήματα έχουν ως εξής:

Γεμίστε το δοχείο νερού. (Μόνο αν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη και δεν έχει ρυθμιστεί στο δίκτυο ύδρευσης). Αδειάστε ένα φακελάκι διαλυμάτων σε ένα δοχείο με 1/2 (μισό) λίτρο φρέσκου πόσιμου νερού.



Εισάγετε τον καθαρό σωλήνα απευθείας στο δοχείο.



Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο χωρητικότητας τουλάχιστον 1 λίτρου κάτω από τον διανομέα.



Η μηχανή εκτελεί έναν κύκλο ξεπλύματος του Cappuccinator με απορρυπαντικό. Περιμένετε να ολοκληρωθεί αυτόματα ο κύκλος. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:



⚠️ Απαγορεύεται η κατανάλωση του διαλύματος που διανέμεται κατά τη διαδικασία αυτή. Το διάλυμα πρέπει να εξαλειφθεί.

Πλύνετε καλά το δοχείο που χρησιμοποιείται για το διάλυμα και γεμίστε το με 1/2 (μισό) λίτρο φρέσκου πόσιμου νερού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για το ξέπλυμα. Εισάγετε το σωλήνα αναρρόφησης στο δοχείο. Αδειάστε το δοχείο κάτω από τον διανομέα. Επανατοποθετήστε το άδειο δοχείο κάτω από τον διανομέα.

Η μηχανή εκτελεί έναν κύκλο ξεπλύματος του Cappuccinator. Περιμένετε να ολοκληρωθεί αυτόματα ο κύκλος. Η μηχανή θα επιστρέψει στο μενού «Πλύσιμο / Ξέπλυμα». Αφαιρέστε τα δοχεία.


10.2.6 Επιμελής καθαρισμός των ακροφυσίων διανομής του Cappuccinator

(*μόνο οι εκδόσεις M).


Κάθε 48 ώρες προβαίνετε στην αποσυναρμολόγηση των ακροφυσίων του Cappuccinator και τα καθαρίζετε προσεκτικά. Σε περίπτωση που δεν καθαρίσετε τη μηχανή, μπορεί να επηρεαστεί η σωστή λειτουργία της.

📺 Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος αποσυναρμολόγησης και πλύσιματος των ακροφυσίων.

Αφαιρέστε το καλλυντικό κάλυμμα.



Αφαιρέστε τα δύο ακροφύσια παραχής όπως φαίνεται στην εικόνα.



Πλύνετε τα ακροφύσια κάτω από τρεχούμενο νερό πέραντας τα ελαφρά. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί τυχόν απορρυμματα/κρούστες γαλακτος. Μετά το πλύσιμο, επανασυναρμολογήστε τα εξαρτήματα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία από εκείνη που χρησιμοποιήθηκε για την αποσυναρμολόγηση.

Πατήστε το κουμπί στην αριστερή πλευρά και τραβήξτε το Cappuccinator προς τα έξω.



Αφαιρέστε το καπάκι του Cappuccinator.

10.2.7 Επιμελής καθαρισμός του Cappuccinator - πλήρης αποσυναρμολόγηση


(μόνο οι εκδόσεις M).

Προχωρήστε σε πλήρη αποσυναρμολόγηση του Cappuccinator σε εβδομαδιαία βάση για να καθαρίσετε σε βάθος όλα τα εξαρτήματα. Σε περίπτωση που δεν καθαρίσετε τη μηχανή, μπορεί να επηρεαστεί η σωστή λειτουργία της.

 Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος αποσυναρμολόγησης και πλυσίματος του Cappuccinator.




Αφαιρέστε την επάνω φλάντζα του Cappuccinator.




Αφαιρέστε τη βαλβίδα από το Cappuccinator.



Αφαιρέστε το καλλυντικό κάλυμμα.



Αφαιρέστε το κάτω κάλυμμα του Cappuccinator.



Αποσυναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα του κάτω καλύμματος του Cappuccinator όπως φαίνεται στην εικόνα.



Πλύνετε τα εξαρτήματα κάτω από τρεχούμενο νερό. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί τυχόν απορριμμά/κρούστες γάλακτος. Μετά το πλύσιμο, επανασυναρμολογήστε τα εξαρτήματα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία από εκείνη που χρησιμοποιήθηκε για την αποσυναρμολόγηση.

⚠ Προσέξτε να τοποθετήσετε το σωλήνα διανομής γάλακτος στο κάτω μέρος του Cappuccinator πριν επανατοποθετήσετε το κάτω κάλυμμα του Cappuccinator.

☞ Αφού πλύνετε και επανασυναρμολογήσετε το Cappuccinator, μπορείτε να το τοποθετήσετε ξανά στη μηχανή.

10.2.8 Γρήγορος καθαρισμός της ομάδας καφέ

⚠ Το κύκλωμα του καφέ πρέπει να ξεπλένεται γρήγορα για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη υγιεινή.

⚠ Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μπορεί να εμφανιστούν σύντομοι ψεκασμοί ζεστού νερού κατά την έναρξη της παροχής.

Εμφανίστε τις διαθέσιμες λειτουργίες ξεπλύματος στον πίνακα κατάστασης.



Επιλέξτε το ξέπλυμα της ομάδας καφέ. Επιβεβαιώστε το ξέπλυμα. Η μηχανή παρέχει αρκετό νερό για να ξεπλύνει το κύκλωμα καφέ. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:



Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη μηχανή να διατηρεί βέλτιστες συνθήκες υγιεινής και λειτουργικότητας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται επαρκής ως ο μόνος τρόπος καθαρισμού του κυκλώματος καφέ. Περιμένετε να ολοκληρωθεί αυτόματα ο κύκλος. Η μηχανή θα επιστρέψει στον κανονικό κύκλο λειτουργίας.

10.2.9 Επιμελής καθαρισμός της ομάδας καφέ με «δισκία απολίπανσης».

Εκτός από τον εβδομαδιαίο καθαρισμό, συνιστάται να εκτελείτε αυτόν τον κύκλο καθαρισμού με «Δισκία απολίπανσης» μετά από περίπου 200 φλιτζάνια καφέ ή μία φορά το μήνα.

Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η διαδικασία συντήρησης της ομάδας καφέ. Τα «Δισκία απολίπανσης» για τον καθαρισμό της ομάδας καφέ και τα προϊόντα συντήρησης μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.


 Τα «Δισκία απολίπανσης» δεν έχουν ιδιότητες απασβέστωσης. Για την απασβέστωση, χρησιμοποιήστε το μέσο απασβέστωσης Saeco και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Απασβέστωση».

Ο κύκλος πλύσιματος δεν μπορεί να διακοπεί. Ένα άτομο πρέπει να είναι παρόν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Προχωρήστε στον προγραμματισμό του μηχανήματος, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Πρόσβαση στα μενού προγραμματισμού». Πατήστε το εικονίδιο «μενού» για να εμφανιστούν οι λειτουργίες του μενού της μηχανής.



Επιλέξτε «Καθημερινές ενέργειες». Επιλέξτε «Πλύσιμο / ξέπλυμα». Επιλέξτε το πλύσιμο της ομάδας καφέ. Επιλέξτε «πλύσιμο».




Επιβεβαιώστε τη διαδικασία.

 Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η επιλογή, ο κύκλος πρέπει υποχρεωτικά να ολοκληρωθεί.

Η μηχανή συνοψίζει στην οθόνη όλα τα βήματα που πρέπει να εκτελεστούν σταδιακά για την εκτέλεση του πλυσίματος. Ενδεικτικά, τα βήματα έχουν ως εξής:


Γεμίστε το δοχείο νερού. (Μόνο αν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη και δεν έχει ρυθμιστεί στο δίκτυο ύδρευσης). Αφαιρέστε τη λεκάνη στάγδην και τη θήκη για τα κατακάθια.




Αδειάστε τη θήκη για τα κατακάθια και τη λεκάνη στάγδην.

Αφαιρέστε τη βίδα που εμποδίζει το αιφνίδιο άνοιγμα της θύρας του θαλάμου παροχής. (* μόνο η έκδοση 120V USA).


Ανοίξτε τη θύρα σέρβις.



Αφαιρέστε την ομάδα καφέ κρατώντας την από τη λαβή και πατώντας το κουμπι «PUSH».



Τοποθετήστε το δίσκο καθαρισμού στην ομάδα καφέ και επανατοποθετήστε το στη μηχανή, προσέχοντας να επανατοποθετήσετε όλα τα εξαρτήματα και να κλείσετε τη θύρα. Επανατοποθετήστε τη βίδα που εμποδίζει το αιφνίδιο άνοιγμα της θύρας του θαλάμου παροχής. (* μόνο η έκδοση 120V USA).



Τοποθετήστε το στόμιο στην υψηλή θέση. Τοποθετήστε το αδειο δοχείο κάτω από τον σπανομέα.



Η μηχανή εκτελεί κύκλους πλυσίματος της ομάδας καφέ με ένα σπίκιο απολίπανσης. Περιμένετε να τελειώσουν αυτόματα οι κύκλοι. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:



Η μηχανή ολοκληρώνει αυτόματα τους κύκλους.

⚠️ Απαγορεύεται η κατανάλωση του διαλύματος που διανέμεται κατά τη διαδικασία αυτή. Το διάλυμα πρέπει να εξαλειφθεί.


☑️ Στο τέλος των κύκλων, η μηχανή επιστρέφει στον κανονικό κύκλο λειτουργίας μετά την εκτέλεση του κύκλου ξεπλύματος.

 Συνιστάται να αφαιρέσετε την ομάδα και να την πλύνετε κάτω από καθαρό τρεχούμενο νερό.


 Πριν επανατοποθετήσετε την ομάδα καφέ στη μηχανή, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνή.

10.2.10 Χειροκίνητος καθαρισμός της ομάδας καφέ


Η ομάδα καφέ πρέπει να καθαρίζεται κάθε φορά που γεμίζεται το δοχείο κόκκων ή, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Απενεργοποιήστε τη μηχανή πατώντας το διακόπτη στη θέση «Ο» και βγάλτε το φις από την πρίζα ρεύματος. Αφαιρέστε τη λεκανή στάγδην και τη θήκη για τα κατακάθια.




Αφαιρέστε τη βίδα που εμποδίζει το αλφινίδιο άνοιγμα της θύρας του θαλάμου παροχής. (* μόνο η έκδοση 120V USA).
Ανοίξτε τη θύρα σέρβις.



Αφαιρέστε την ομάδα καφέ κρατώντας την από τη λαβή και πατώντας το κουμπί «PUSH».




Η ομάδα καφέ μπορεί να πλυθεί μόνο με χλιαρό νερό χωρίς απορρυπαντικό. Πλύνετε την ομάδα καφέ με χλιαρό νερό· πλύνετε καλά το επάνω φίλτρο. Πριν τοποθετήσετε την ομάδα καφέ στο περίβλημά της, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μείνει νερό μέσα στο θάλαμο διανομής.




Καθαρίστε το εσωτερικό της μηχανής με ένα υγρό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα καφέ βρίσκεται στην αρχική θέση. Τα δύο σημάδια αναφοράς πρέπει να ταυριάζουν.




Διαφορετικά, εκτελέστε τη λειτουργία που περιγράφεται παρακάτω:


Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός βρίσκεται σε επαφή με τη βάση της ομάδας καφέ.



Βεβαιωθείτε ότι ο γάντζος για το κλειδί της ομάδας καφέ βρίσκεται στη σωστή θέση για να ελέγξετε τη θέση της, πατήστε σταθερά το κουμπί «PUSH».



Επανατοποθετήστε την ομάδα καφέ στη θέση μέχρι να ασφαλίσει ΧΩΡΙΣ να πατήσετε το κουμπί «PUSH».



⚠ Ελέγξτε ότι η ομάδα καφέ έχει ασφαλίσει σωστά στη θέση της, τραβώντας την προς τα έξω.

Κλείστε τη θύρα αέρβις.

Επανατοποθετήστε τη βίδα που εμποδίζει το αιφνίδια άνοιγμα της θύρας του θαλάμου παροχής. (* μόνο η έκδοση 120V USA).


Τοποθετήστε τη θήκη για τα κατακάθια και τον δίσκο στάγδην.

10.2.11 Λίπανση της ομάδας καφέ


Λιπάνετε την ομάδα καφέ μετά από περίπου 500 φλιτζάνια καφέ ή μία φορά το μήνα. Το λίπος για τη λίπανση της ομάδας καφέ και των εξαρτημάτων μπορείτε να το προμηθευτείτε από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή τα εξουσιοδοτημένα κέντρα αέρβις.

Πριν λιπάνετε την ομάδα καφέ, καθαρίστε την κάτω από τρεχούμενο νερό, όπως εξηγείται στο κεφάλαιο «Χειροκίνητος καθαρισμός της ομάδας καφέ».


Λιπάνετε τους οδηγούς της ομάδας μόνο με λίπος Saeco.



Απλώστε λίπος ομοιόμορφα και στους δύο πλευρικούς οδηγούς.



Λιπάνετε επίσης τον άξονα.



Επανατοποθετήστε την ομάδα καφέ στη θέση μέχρι να ασφαλίσει ΧΩΡΙΣ να πατήσετε το κουμπί «PUSH».

⚠ Ελέγξτε ότι η ομάδα καφέ έχει ασφαλίσει σωστά στη θέση της, τραβώντας την προς τα έξω.

Κλείστε τη θύρα αέρβης.


Επανατοποθετήστε τη βίδα που εμποδίζει το αιφνίδιο άνοιγμα της θύρας του θαλάμου παροχής (* μόνο η έκδοση 120V USA).

Τοποθετήστε τη θήκη για τα κατακάθια και τον δίσκο στάγδην.

10.2.12 Καθαρισμός του δίσκου παροχής καφέ

Καθαρίστε τον δίσκο παροχής καφέ μετά από περίπου 500 παροχές ή μια φορά το μήνα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος αποσυρμαλοποίησης του δίσκου:


Αφαιρέστε το καλλυντικό κάλυμμα.




Πατήστε το κουμπί στην αριστερή πλευρά και τραβήξτε το Carroucinator προς τα έξω. (*μόνο οι εκδόσεις M).



Αφαιρέστε το σύνολο του δίσκου παροχής καφέ.



Πιέστε τις πλευρές του συνόλου του δίσκου παραχής καφέ για να αφαιρέσετε τον διανομέα νερού.



Πλύνετε τα εξαρτήματα κάτω από τρεχούμενο νερό. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί τυχόν επικαθίσεις/κρούσματα και ότι οι αγωγοί είναι καθαροί. Μετά το πλύσιμο, απαισιματωθείτε τα εξαρτήματα ακολουθώντας την αντιστροφή διαδικασίας από εκείνη που χρησιμοποιήθηκε για την απουναρωσίση.

10.2.13 ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ

Τα άλατα υπάρχουν φυσικά στο νερό που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της μηχανής. Πρέπει να αφαιρεθεί τακτικά, διότι μπορεί να φράξει το κύκλωμα νερού και καφέ της συσκευής σας. Η μηχανή υποδεικνύει στην οθόνη πότε απαιτείται απασβέστωση.

Απλά ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω. Εκτελέστε αυτή τη λειτουργία πριν η συσκευή σας σταματήσει να λειτουργεί, διότι σε αυτή την περίπτωση η επίσκευ δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Το μέσο απασβέστωσης και τα προϊόντα συντήρησης μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.

⚠ Μην πίνετε το μέσο απασβέστωσης.

⚠ Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ξύδι ως μέσο απασβέστωσης.

⚠ Αφαιρέστε το φίλτρο αλάτων, εάν υπάρχει, πριν τοποθετήσετε το μέσο αφαίρεσης αλάτων.


Προχωρήστε στον προγραμματισμό του μηχανήματος, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Πρόσβαση στα μενού προγραμματισμού». Πατήστε το εικονίδια «μενού» για να εμφανιστούν οι λειτουργίες του μενού της μηχανής.



Επιλέξτε «Καθημερινές ενέργειες». Επιλέξτε «Πλύσιμο / ξέπλυμα». Επιλέξτε την απασβέστωση.

Η μηχανή συνοψίζει στην οθόνη όλα τα βήματα που πρέπει να εκτελεστούν σταδιακά για την εκτέλεση της απασβέστωσης. Ενδεικτικά, τα βήματα έχουν ως εξής:


Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι όπως περιγράφεται στην ενότητα «Άνοιγμα του άνω καπακιού». (μόνο οι εκδόσεις M2, M2+, B2 και B2+). Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου νερού.




Τοποθετήστε ξανά το καπάκι στη δεξιά μεριά νερού. (Μόνο εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη και ρυθμισμένη στο δίκτυο νερού).




Αφαιρέστε το δοχείο από τη μηχανή και αδειάστε το, σηκώνοντας το χρησιμοποιώντας τις λαβές που είναι τοποθετημένες στο εσωτερικό του.



Προσθέστε 250 ml μέσο απαξέσωσης στο δοχείο νερού.





Προσθέστε νερό στο δοχείο νερού μέχρι το επίπεδο «CALC CLEAN».




Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού.

Τοποθέτηση του Carpuccinator


Αφαιρέστε το φίλτρο για την αφαίρεση των αλάτων από το δοχείο νερού, εάν υπάρχει. (Μόνο αν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη και δεν έχει ρυθμιστεί στο δίκτυο ύδρευσης).



Εισάγετε τον καθαρό σωλήνα αναρρόφησης σε ένα άδειο δοχείο χωρητικότητας τουλάχιστον 250 ml.



Αφαιρέστε και αδειάστε τη λεκάνη στάγδην.




Μετά το άδειασμα, επανατοποθετήστε τη λεκάνη στάγδην. Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο κάτω από τους διανομείς.



Εκτελέστε το πρώτο βήμα απασβέστωσης. Όταν τελειώσει το διάλυμα μέσα στο δοχείο, η μηχανή σας προτρέπει να αδειάσετε και να ξεπλύνετε το δοχείο με φρέσκο πόσιμο νερό. Ξεπλύνετε καλά τη δεξαμενή νερού.


⚠ Εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη και ρυθμισμένη στο δίκτυο νερού, γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό βρύσης μέχρι τη στάθμη MAX και τοποθετήστε το ξανά στη συσκευή.




⚠ Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη και ρυθμισμένη στο δίκτυο νερού, τοποθετήστε ξανά το άδειο δοχείο στη μηχανή.




Αφαιρέστε το καπάκι από τη δεξαμενή νερού. Αδειάστε το δοχείο κάτω από τους διανομείς. (Μόνο εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη και ρυθμισμένη στο δίκτυο νερού). Αφαιρέστε και αδειάστε τη λεκάνη στάγδην.



Τοποθέτηση του Cappuccinator




Μετά το άδειασμα, επανατοποθετήστε τη λεκάνη στάγδην. Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο κάτω από τους διανομείς.



Εισάγετε τον καθαρό σωλήνα αναρρόφησης σε ένα άδειο δοχείο χωρητικότητας τουλάχιστον 250 ml.



Εκτελέστε το δεύτερο βήμα απασβέστωσης, δηλαδή το ξεπλύμα. Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο κύκλος ξεπλύματος.



Μετά την εκτέλεση του κύκλου απασβέστωσης, αδειάστε τα δοχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή υγρών κατά την απασβέστωση. Το διάλυμα απασβέστωσης πρέπει να απορριπτείται σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναγράφονται στο δοχείο ή/και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα χρήσης. Αδειάστε τη λεκάνη στάγδην και επανατοποθετήστε την.

Επανατοποθετήστε το λευκό φίλτρο ή το φίλτρο νερού, ανάλογα με τον τρόπο που επιλέξατε να προχωρήσετε. Ξαναγεμίστε το δοχείο νερού στο επίπεδο MAX με φρέσκο πόσιμο νερό. (Μόνο αν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη και δεν έχει ρυθμιστεί στο δίκτυο ύδρευσης).

11 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (TROUBLESHOOTING)

11.1 Σημάνσεις

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει όλα τα μηνύματα που παρέχει η μηχανή στο χρήστη και τις ενέργειες που μπορεί ή/και πρέπει να εκτελέσει ο χρήστης.

Συμβολοσειρά	ID	Περιγραφή
Drip tray full	1	Δοχείο υγρών γεμάτο
Coffee temperature not ready	46	Ο λέβητας του καφέ δεν είναι έτοιμος για παροχή
Waiting for milk rinsing	68	Αναμονή για το ξέπλυμα του κυκλώματος γάλακτος
Water mains filling Timeout	64	Συναγερμός αποσκλήρυνσης καλώματος ή σφάλμα ελέγχου στάθμης δεξαμενής
Solid waste full	68	Δοχείο κατακαθιών γεμάτο
Solid waste not present	91	Δοχείο κατακαθιών μη διαθέσιμο
Milk temperature not ready	96	Ο λέβητας του γάλακτος δεν είναι έτοιμος για παροχή
Milk cleaning needed	101	Είναι απαραίτητο ένα πλύσιμο του κυκλώματος γάλακτος
Water tank is empty	261	Το επίπεδο νερού στη δεξαμενή δεν είναι επαρκές
Water Filter must be changed	266	Το φίλτρο αποσκλήρυνσης πρέπει να αντικατασταθεί
Brewing unit missing	301	Δεν διαθέτει ομάδα παροχής καφέ
Circuit priming needed	303	Πρέπει να φορτίσετε το υδραυλικό κύκλωμα
Cappuccinator missing	304	Δεν διαθέτει Cappuccinator
Door opened	316	Ανοίγτη πλευρική θύρα
Out of coffee beans	317	Ελλείψη κόκκων καφέ
Descaling procedure must be completed	320	Η διαδικασία απασβέστωσης πρέπει να ολοκληρωθεί
Descaling procedure needed	321	Θα πρέπει να εκτελέσετε τη διαδικασία απασβέστωσης
Milk rinsing needed	322	Είναι απαραίτητο το ξέπλυμα του κυκλώματος γάλακτος
Solid waste warning	323	Δοχείο κατακαθιών σχεδόν γεμάτο
Drip tray warning	324	Δοχείο υγρών σχεδόν γεμάτο
Water filter warning	326	Το φίλτρο αποσκλήρυνσης έχει σχεδόν εξαντληθεί



11.2 Προβλήματα - Αιτίες - Αντιμετώπιση

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις πιθανές αιτίες σφαλμάτων ή συναγερμών που μπορεί να οδηγήσουν σε πλήρη ή μερικό αποκλεισμό της συσκευής.

Συμβολοσειρά	Κωδικός σφάλματος	Περιγραφή
Board communication error	E7	Σφάλμα επικοινωνίας
Δεν υπάρχει επικοινωνία με τη συσκευή πληρωμής	E88	Το σύστημα πληρωμών είναι ενεργό, αλλά δεν υπάρχει επικοινωνία με τη συσκευή.
Grinder blocked	E305	Ο κύβος του καφέ είναι μπλοκαρισμένος και δεν μπορεί να περστρωθεί
Brewing unit can't reach WORK	E306	Η ομάδα δεν κλείνει στη θέση εργασίας (WORK).
Brewing unit can't reach HOME	E307	Η ομάδα δεν κλείνει στην αρχική θέση (HOME)
Coffee water circuit clogged	E308	Ο μετρητής ροής είναι σταματημένος, δεν ρέει νερό παρά την ενεργοποίηση της αντλίας
DC valve failure	E309	Μία από τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες δεν λειτουργεί
Doser failure	E310	Εάν ο μικροδιακόπτης του τροφοδότη είναι πατημένος (ένδειξη πλήρους τροφοδότη) και, κατά την τροφοδοσία ο τροφοδότης δεν αλλάζει, δημιουργείται το σφάλμα (μετά από 4 φτυαρίσματα)
Coffee Heater temperature sensor short circuit	E311	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας (NTC) είναι βραχυκυκλωμένος
Coffee Heater temperature sensor open loop	E312	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας (NTC) δεν διεξάγει
Coffee Heating up timeout	E313	Ο λέβητας δεν έφτασε στο στόχο εντός του μέγιστου χρόνου
Brewing unit short circuit	E314	Το μοτέρ της μονάδας έγχυσης βραχυκυκλώνεται
Zero crossing failure	E316	Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας έχει ασταθή συχνότητα
Milk Circuit clogged	E327	Ο μετρητής ροής είναι σταματημένος, δεν ρέει νερό παρά την ενεργοποίηση της αντλίας
Milk Heater temperature sensor short circuit	E328	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας (NTC) είναι βραχυκυκλωμένος
Milk Heater temperature sensor open loop	E329	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας (NTC) δεν διεξάγει
Milk Heating up timeout	E330	Ο λέβητας δεν έφτασε στο στόχο εντός του μέγιστου χρόνου
Heater coffee over-temperature	E331	Ο λέβητας βρίσκεται σε πολύ υψηλή θερμοκρασία
Heater milk over temperature	E332	Ο λέβητας βρίσκεται σε πολύ υψηλή θερμοκρασία

Κάθε φορά που η μηχανή αναφέρει ένα από αυτά τα σφάλματα, το καταγράφει ταυτόχρονα στο αρχείο καταγραφής σφαλμάτων της.

 Η εμφάνιση καθενός από αυτά τα σφάλματα προκαλεί τη στιγμιαία απενεργοποίηση όλων των φορτίων (μοτέρ, λέβητας, αντλία, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες) και την εμφάνιση στην οθόνη ενός κλειδιού με τον αριθμό αναγνώρισής του.



12 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΑΠΟΣΥΡΣΗ

12.1 «Επανατοποθέτηση της συσκευής»

Εάν η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε άλλη θέση, είναι απαραίτητο να:

- αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος•
- πραγματοποιήσετε ένα γενικό καθαρισμό της συσκευής όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση»•
- τοποθετήσετε τα διάφορα εξαρτήματα στη θέση τους και να κλείσετε τις πόρτες•
- Σηκώστε και τοποθετήστε τη συσκευή στο σημείο εγκατάστασης.

12.2 Αδράνεια και αποθήκευση

Εάν η συσκευή πρόκειται να αποθηκευτεί ή να παραμείνει απενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να εκτελούνται τα ίδια βήματα που περιγράφονται στην ενότητα «Επανατοποθέτηση της συσκευής»:

- να τυλίξετε τη συσκευή με ένα πανί για να την προστατέψετε από τη σκόνη και την υγρασία•
- να ελέγξετε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάλληλο σημείο (η θερμοκρασία δεν πρέπει να είναι κάτω από 1°C), προσέχοντας να μην τοποθετήσετε πάνω της χαρτοκιβώτια ή άλλες συσκευές.

13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

σύμφωνα με το άρθρο 13 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 151 της 25ης Ιουλίου 2005 «και σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας ΑΗΗΕ σχετικά με τη μείωση της χρήσης επικινδυνών ουσιών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και την αποσυρση των αποβλήτων».

Το σύμβολο του τροχήλατου κάδου με Χ που υπάρχει στη συσκευή ή στη συσκευασία της δείχνει ότι η συσκευή στο τέλος της ζωής της πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα άλλα απόβλητα.

Την οργάνωση και διαχείριση της διαφοροποιημένης συλλογής αυτής της συσκευής όταν φτάσει στο τέλος της χρήσης ζωής της αναλαμβάνει ο παραγωγός. Ο χρήστης που επιθυμεί να απορρίψει αυτήν τη συσκευή θα πρέπει συνεπώς να επικοινωνήσει με τον παραγωγό και να ακολουθήσει το σύστημα που έχει υιοθετήσει εκείνος προκειμένου να καταστήσει δυνατή τη διαφοροποιημένη συλλογή της συσκευής μετά το τέλος του κύκλου ζωής της.

Η κατάλληλη διαφοροποιημένη συλλογή για την μετέπειτα ανακύκλωση, επεξεργασία και για την τελική και περιβαλλοντικά συμβατή απόρριψη της συσκευής συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην υγεία και ευνοεί την επαναχρησιμοποίηση και/ή ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή.

Η παράνομη απόρριψη του προϊόντος εκ μέρους του χρήστη επιφέρει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

